


VINTERFINT



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

¡Importante!

Este mueble se debe fijar a la pared con el anclaje para pared que se incluye.

Los distintos tipos de pared requieren distintos tipos de fijación. Utiliza fijaciones adecuadas para las paredes de tu hogar (no se incluyen). Si no estás seguro del tipo de tornillo o fijación que debes emplear, consulta en tu ferretería.

Català

Atenció!

Aquest moble s'ha de fixar a la paret amb la ferramenta que s'inclou.

Cada tipus de material requereix unes fixacions diferents. Fes servir les ferramentes més adequades per a les parets de casa teva (no s'inclouen). Si no estàs segur del tipus de cargols que necessites, consulta un professional.

Euskara

Oharra:

Altzaria horman jarri behar da, altzariak berak dakarren euskarriarekin.



Nolakoa horma, halakoak erabili beharreko finkagailuak. Erabili zure etxeko hormetarako egokiak diren finkagailuak (bereiz saltzen dira). Ez badakizu zer motatako torlojuak edo finkagailuak erabili behar dituzun, galdetu ohiko burdindegian.


Galego

Importante!


Este moble debe fixarse á parede coa ancoraxe para parede que se inclúe.

Os distintos tipos de parede requiren distintos tipos de fixación. Usa fixacións axeitadas para as paredes do teu fogar (non incluídas). Se non estás seguro do tipo de parafuso ou fixación que debes empregar, consulta na túa ferraxería.





3



Max 10 kg
(20 lb)

