


VRESJÖN







Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

Català


Advertència! La silicona no s'inclou. Per evitar que penetri l'aigua al taulell si té alguna fuita d'aigua, has d'impermeabilitzar les vores de tall amb silicona.


Euskara


OHARRA! Silikona bereiz saltzen da. Isuriren bat izanez gero, altzari-gainekoan ura sar ez dadin, moztutako ertzak silikonaz zigilatu behar dira.


Galego


ADVERTENCIA! A silicona non está incluída. Para evitar que penetre auga no mesado se tes algunha fuga de auga, cómpre impermeabilizar os cantos de corte con silicona.



Ø 3/8 - 1 1/2"
(34 - 37 mm)





?
IKEA









10x/14x





10x/14x




5x/6x/8x





1
6x
10107966
54x44



1
8x
10107966
74x44


1







1
















10217149




10093219







2




3




4





5







6







7







8








1x

9





10






11






12

13





14






14









15


1




3




2




4



16



16



© Inter IKEA Systems B.V. 2026
2026-11-12 AA-2742185-2