


DUBBELKISEL



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	3
Català	5
Euskara	7
Galego	9



Descripción del producto

El driver DUBBELKISEL permite el control inalámbrico de los productos de iluminación integrada de IKEA. Es un producto inteligente con certificación Matter que funciona con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter. Empareja el producto con un mando a distancia de IKEA para usarlo sin un sistema inteligente.

Completa el driver con un cable de alimentación. Si conectas varios drivers, complétalos con un cable intermedio de conexión. Añade un mando a distancia para atenuar y encender o apagar las luces conectadas. Para conectarlo a un sistema inteligente, complétalo con un hub Matter y la aplicación del sistema domótico.

Inicio

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Conecta el driver a la toma de corriente con un cable de alimentación. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase y sigue las instrucciones de la aplicación IKEA Home smart para conectar el driver al sistema.

Para volver a poner el sensor en el modo de emparejamiento, pulsa el botón del sistema.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Conecta el driver a la toma de corriente con un cable de alimentación. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema inteligente con certificación Matter.
2. Escanea el código QR de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento y sigue las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema domótico. El código QR de Matter también está impreso en el producto.

Para volver a poner el driver en el modo de emparejamiento, pulsa el botón del sistema.

Sin sistema inteligente

El driver se puede encender o apagar con un interruptor de pared o un mando a distancia. Para atenuar y encender o apagar las luces de manera inalámbrica, se necesita un mando a distancia de IKEA. Ten en cuenta que las luces conectadas al driver no se pueden atenuar usando un regulador Triac (regulador de pared).

1. Conecta el driver a la toma de corriente con un cable de alimentación. Se encenderá automáticamente y entrará al modo de emparejamiento. Cuando esté encendido, se mantendrá en el modo de emparejamiento para permitir la conexión directa con el mando a distancia en cualquier momento.
2. Sigue las instrucciones de emparejamiento del mando a distancia al que debería emparejarse el driver.

Nota: Se pueden emparejar 10 drivers como máximo con un mando a distancia de IKEA. Si los drivers que se quieren emparejar están cerca entre sí, apaga y desconecta los que ya estén conectados mientras añades el siguiente producto.

Uso del producto

Botón del sistema (1)

Púlsalo para poner el sensor en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

Modo de emparejamiento

El driver tiene que estar encendido y en el modo de emparejamiento para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, o para emparejarlo directamente con un mando a distancia de IKEA.

Para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier otro sistema que use el estándar Matter, pulsa el botón del sistema para poner el driver en el modo de emparejamiento. El modo de emparejamiento estará abierto durante 15 minutos, y la luz LED del driver parpadeará despacio. Sigue las instrucciones de emparejamiento que se muestran en la aplicación del fabricante del sistema domótico para completar el emparejamiento. La luz LED del driver y las luces conectadas parpadearán rápido dos veces cuando estén conectados.

Para emparejarlo con un mando a distancia de IKEA, sigue las instrucciones del mando a distancia al que se vaya a emparejar. La luz LED del driver parpadeará rápido cuando se haya emparejado el mando a distancia. La luz LED del driver y las luces conectadas parpadearán rápido dos veces cuando estén conectados.

Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el driver, mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Esto borrará los datos antiguos y eliminará cualquier conexión existente. El driver se reiniciará automáticamente y estará disponible para emparejarlo con un sistema inteligente o un mando a distancia de IKEA.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información útil

- Los códigos QR son únicos de cada producto.
- Guarda las advertencias e instrucciones de mantenimiento como referencia. Contienen los códigos QR con el logotipo de Matter que hacen falta para conectar los productos al sistema IKEA Home smart o a otro sistema que use el estándar Matter.
- Puedes conectar hasta 10 drivers en una instalación utilizando un cable de interconexión entre ellos.
- Puedes conectar hasta 8 unidades de iluminación al driver de 30 W, siempre que la potencia total no supere los 30 W.
- Las luces conectadas al driver no se pueden atenuar usando un regulador Triac (regulador de pared).
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.

- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado.
- Si los ajustes de iluminación se configuran usando un mando a distancia o la aplicación IKEA Home smart, se mantendrán igual cuando se apague y se vuelva a encender la lámpara.
- Si reinicias la configuración de fábrica de la lámpara, se borrarán los ajustes de iluminación u otros datos preconfigurados.
- Para conectar productos con certificación Matter a un sistema inteligente, se recomiendan routers que operen en la banda de 2.4 GHz.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA

- Utiliza el producto solo en ambientes interiores y secos.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.

Datos técnicos

DUBBELKISEL

Tipo: E2512

Entrada: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 0,18 A

Salida: 24.0 V CC

Carga total máxima: 30.0 W

Alcance: 20 m al aire libre


Frecuencia de funcionamiento: 2400-2483.5 MHz
Bluetooth Low Energy, ZigBee y Matter over Thread

Medidas: 205 x 55 x 18 mm

Peso: 150 g

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Descripció del producte

El controlador DUBBELKISEL permet controlar sense fils els productes d'il·luminació integrats d'IKEA. Aquest producte intel·ligent amb la certificació Matter funciona amb el sistema IKEA Home smart o amb qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. Si no vols fer servir un sistema intel·ligent, es pot aparellar directament amb un comandament a distància IKEA.

Cal completar el controlador amb un cable d'alimentació. En cas de connectar més d'un controlador, també es necessita un cable d'interconnexió. Si vols poder regular la intensitat lluminosa i encendre i apagar els llums connectats sense fils, afegeix un comandament a distància. Per connectar amb un sistema intel·ligent, complementa el producte amb un hub Matter i una aplicació per a sistemes domèstics intel·ligents.

Primers passos

Amb el sistema IKEA Home smart

Per connectar el producte a un sistema IKEA Home smart, es necessita un hub IKEA i l'aplicació IKEA Home smart.

1. Connecta el controlador a una presa de corrent amb un cable d'alimentació. S'encendrà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema IKEA Home smart.
2. Escaneja el codi QR de la fulla groga de l'embalatge i segueix les instruccions de l'aplicació IKEA Home smart per connectar el controlador al sistema.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del controlador, prem el botó del sistema.

Sistema intel·ligent amb certificació Matter

Per connectar el producte a un sistema intel·ligent que faci servir l'estàndard Matter, cal un hub i l'aplicació del mateix fabricant.

1. Connecta el controlador a una presa de corrent amb un cable d'alimentació. S'encendrà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo a un sistema intel·ligent amb certificació Matter.
2. Escaneja el codi QR de Matter que trobaràs a la portada de les instruccions de cura i manteniment, i segueix les instruccions de l'aplicació del fabricant del sistema intel·ligent per a la llar. El codi QR de Matter també està imprès al producte.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del controlador, prem el botó del sistema.

Sense sistema intel·ligent

El controlador es pot encendre i apagar mitjançant un interruptor de paret o un comandament a distància. Per regular la intensitat lluminosa i encendre i apagar els llums sense fils, cal un comandament a distància d'IKEA. Tingues en compte que la intensitat dels llums connectats al controlador no es pot regular mitjançant un regulador Triac (de paret).

1. Connecta el controlador a una presa de corrent amb un cable d'alimentació. S'encendrà automàticament i activarà el mode d'aparellament. Quan estigui encès, romandrà en el mode d'aparellament perquè puguis aparellar-lo amb un comandament a distància en qualsevol moment.
2. Segueix les instruccions d'aparellament del comandament a distància amb què vols aparellar el controlador.

Tingues en compte que es poden aparellar un màxim de 10 controladors amb un comandament a distància d'IKEA. Si els controladors que es volen aparellar estan a prop els uns dels altres, apaga i desconnecta els que ja estiguin connectats mentre afegeixes el següent producte.

Ús del producte

Botó del sistema (1)

Prem per activar el mode d'aparellament del controlador o restablir-lo.

Mode d'aparellament

Per poder connectar el controlador amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, així com per aparellar-lo directament amb un comandament a distància d'IKEA, cal encendre el controlador i activar el mode d'aparellament.

Per connectar el controlador amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema compatible amb l'estàndard Matter, prem el botó del sistema per activar el mode d'aparellament. El mode d'aparellament romandrà activat 15 minuts i el LED del controlador palpitirà. Segueix les instruccions d'aparellament a l'aplicació del fabricant del sistema domèstic intel·ligent per completar l'aparellament. Quan s'hagi establert la connexió, el llum LED del controlador i els llums connectats parpel·lejaran dues vegades.

Per aparellar amb un comandament a distància d'IKEA, segueix les instruccions del comandament a distància. El llum LED del controlador parpel·lejarà durant el procés d'aparellament del comandament a distància. El llum LED del controlador i els llums connectats parpel·lejaran dues vegades quan s'hagi establert la connexió.

Restablir els valors de fàbrica

Per restablir el controlador, mantingues premut el botó del sistema durant 10 segons o fins que el llum LED vermell deixi de parpel·lejar. S'esborraran les dades antigues i s'eliminaran les connexions establertes. El controlador es reiniciarà automàticament i estarà disponible per aparellar-lo amb un sistema intel·ligent o un comandament a distància d'IKEA.

Instruccions de manteniment

Neteja el producte amb un drap eixut.

Informació útil

- El codi QR de cada producte és únic.
- Conserva les recomanacions i instruccions de manteniment com a referència per al futur. Conté els codis QR amb el logotip Matter que són necessaris per connectar els productes al sistema IKEA Home smart o a un altre sistema compatible amb l'estàndard Matter.
- Es poden connectar fins a 10 controladors en una instal·lació amb el cable d'interconnexió.
- Es poden connectar fins a 8 llums a un controlador de 30 W, sempre que el voltatge total no superi els 30 W.
- La intensitat dels llums connectats al controlador no es pot regular mitjançant un regulador Triac (de paret).
- Si el producte està connectat a un altre sistema intel·ligent compatible amb l'estàndard Matter, consulta el fabricant per conèixer les característiques disponibles.

- Aquest producte fa servir la tecnologia Thread per comunicar-se amb altres productes intel·ligents. Per connectar-lo amb un sistema Matter, cal un rúter d'accés Thread. Molts productes intel·ligents o hubs tenen integrat un rúter d'accés Thread.
- Si es fa servir el comandament a distància o l'aplicació IKEA Home smart per ajustar la configuració d'il·luminació, aquesta es conservarà quan s'apagui i es torni a encendre el llum.
- Si es restableix la configuració de fàbrica del llum, s'esborraran els paràmetres d'il·luminació preajustats i qualsevol altra dada.
- Per connectar un producte amb la certificació Matter a un sistema intel·ligent, es recomana fer servir un encaminador que funcioni en una banda de 2.4 GHz.
- L'abast de la connexió sense fils pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació del producte.

Seguretat i conformitat

ATENCIÓ!

- Únicament per a l'ús en un espai sec i a l'interior.
- Llença el producte si es fa malbé.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.

Dades tècniques

DUBBELKISEL

Tipus: E2512

Entrada: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Sortida: 24.0 VDC

Càrrega total màxima: 30.0 W

Abast: 20 m a l'aire lliure


Freqüència de funcionament: 2400-2483.5 MHz
Bluetooth Low Energy, ZigBee i Matter over Thread

Dimensions: 205 x 55 x 18 mm

Pes: 150 g

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



Produktuaren deskribapena

DUBBELKISEL kontrolagailuak IKEA-ren argiztapen-produktu integratuak haririk gabe kontrolatzea ahalbidetzen du. Matterrek ziurtatutako produktu adimenduna da, eta IKEA Home sistema adimendunarekin edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemarekin funtzionatzen du. Parekatu zuzenean IKEA-ko urrutiko agente batekin sistema adimendunik gabe erabiltzeko.

Kontrolatzailea elikatze-kable batekin osatu behar da. Hainbat kontrolatzaile konektatzen badituzu, tarteko konexio-kable bat gehitu. Gehitu urrutiko agente bat konektatutako argiak haririk gabe ilundu eta pizteko edo itzaltzeko. Sistema adimendun batera konektatzeko, Matter hub bat eta etxe adimenduneko aplikazio bat ditu.

Has gaitzen

IKEA-ren Home Smart sistemarekin

IKEA Home smart sistema batera konektatzeko, IKEA-ren hub bat eta IKEA Home smart aplikazioa behar dira.

1. Konektatu kontrolatzailea korrante-entxufe batera korrante-kable batekin. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da IKEA Home smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu ontziko estalki horiko QR kodea eta jarraitu IKEA Home smart aplikazioko argibideei kontrolatzailea sistemara konektatzeko.

Kontrolatzailea berriro parekatze moduan jartzeko, sakatu sistemaren botoia.

Matter-ek ziurtatutako sistema adimendun batekin

Matter estandarra erabiltzen duen sistema adimendun batera konektatzeko, fabrikatzaile bereko hub bat eta aplikazio bat behar dira.

1. Konektatu kontrolatzailea korrante-entxufe batera korrante-kable batekin. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da Matter smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu aholku eta zaintza argibideen azaleko Matter QR kodea eta jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko argibideei. Matter QR kodea ere produktuan inprimatuta dago.

Kontrolatzailea berriro parekatze moduan jartzeko, sakatu sistemaren botoia.

Sistema adimendunik gabe

Kontrolatzailea piztu edo itzali daiteke hormako etengailu batekin edo urrutiko agente batekin. IKEA-ren urrutiko agente bat behar da konektatutako argiak haririk gabe ilundu eta pizteko edo itzaltzeko. Kontuan izan kontrolatzaileara konektatutako argiak ezin direla Triac aringailu baten bidez (horma-indargabetzailea).

1. Konektatu kontrolatzailea korrante-entxufe batera korrante-kable batekin. Automatikoki piztuko da eta parekatze moduan sartuko da. Piztuta dagoenean, parekatze moduan mantenduko da, edozein unetan urrutiko agentearekin zuzenean parekatu ahal izateko.
2. Jarraitu kontrolatzailea parekatu behar den urrutiko agentearen parekatze-argibideak.

Kontuan izan, gehienez 10 kontrolatzaile parekatu daitezkeela IKEA-ko urrutiko agente batekin. Parekatzeko diseinatutako kontrolatzaileak elkarrengandik hurbil badaude, itzali eta deskonektatu konektatuta daudenak hurrengo produktua gehitzen duzun bitartean.

Produktuaren erabilera

Sistemaren botoia (1)

Sakatu kontrolatzailea parekatze moduan jartzeko edo berrezartzeko.

Parekatzeko modua

IKEA Home smart sistema batera, Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistematarako edo IKEA-ren urrutiko agente batekin zuzenean parekatzeko, kontrolatzailea piztuta eta parekatze moduan egon behar da.

IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara konektatzeko, sakatu sistemaren botoia kontrolatzailea parekatze moduan jartzeko. Parekatze modua 15 minutuz egongo da irekita, eta gidariaren LED argia keinuka hasiko da. Jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko parekatze-argibideei parekatzea osatzeko. Gidariaren LED argia eta konektatutako argiak bi aldiz keinu egingo dute konektatuta dagoenean.

IKEA-ko urrutiko agente batekin parekatzeko, jarraitu parekatu behar den urrutiko agentearen argibideak. Kontrolatzailearen LED argia keinuka hasiko da urrutiko agentearen parekatzen ari denean. Kontrolatzailearen LED argia eta konektatutako argiak bi aldiz keinu egingo dute konektatuta dagoenean.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Kontrolatzailea berrezartzeko, sakatu sistemaren botoia 10 segundoz edo LED argi gorriak keinu egiteari utzi arte. Berrezartzeak datu zaharrak garbituko ditu eta dauden konexio guztiak kenduko ditu. Gidaria automatikoki berrabiaraziko da eta IKEAko sistema adimendun batekin edo urrutiko agente batekin parekatzeko prest egongo da.

Mantentzeko argibideak

Garbitu produktua zapi lehor batekin.

Informazio interesgarria

- QR kodeak produktu bakoitzarentzat bakarrik dira.
- Gorde aholkuak eta zaintza-argibideak etorkizunean erreferentzia gisa. IKEA Home smart sistemara edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara produktuak konektatzeko beharrezkoak diren Matter logotipoa duten QR kodeak ditu.
- Instalazio bakarrean 10 kontrolatzaile arte konekta daitezke, tarteko konexio-kablea erabiliz.
- Gehienez 8 argiztapen-unitate konekta daitezke 30W-ko kontrolatzaile batera, baldin eta potentzia osoa ez bada 30W-tik gorakoa.
- Kontrolagailura konektatutako argiak ezin dira indargabetu Triac aringailu baten bidez (horma-indargabetzailea).
- Produktua Matter estandarra erabiltzen duen beste sistema adimendun batera konektatuta badago, egiaztatuz fabrikatzailearekin eskuragarri dauden funtzioak.

- Produktu honek Thread teknologia erabiltzen du beste produktu adimendunekin komunikatzeko. Matter sistemetara konektatzeko Thread-ertzeko bideratzaile bat behar da. Produktu edo hub adimendun askok Ythread-ertzeko bideratzailea dute integratuta.
- Argiztapen-doikuntzak urrutiko agente baten edo IKEA Home smart aplikazioaren bidez konfiguratzeko badira, berdin mantenduko dira itzaltzen denean eta lanpara berriro pizten denean.
- Lanpararen fabrikako doikuntzak berrezartzean, ezabatu egingo dira aurrez ezarritako argiztapen-doikuntza guztiak eta beste datu batzuk.
- Matter ziurtagiria duten produktuak sistema adimendun batera konektatzeko, 2.4 GHz bandan funtzionatzeko bideratzaileak gomendatzen dira.
- Eraikuntza-materialek eta produktuaren kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.

Segurtasuna eta betetzea

KONTUZ

- Erabili produktua soilik barneko ingurune lehorretan.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.

Informazio teknikoa

DUBBELKISEL

Mota: E2512

Sarrera: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.18 A

Irteera: 24.0 VDC

Gehieneko karga: 30.0 W

Irismen-erradioa: 20 m aire zabalean

Funtzionamendu frekuentzia: 2400-2483.5 MHz


Bluetooth Low Energy, ZigBee eta Matter over Thread

Neurriak: 205 x 55 x 18 mm

Pisua: 150 g

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Descrición do produto

O controlador DUBBELKISEL permite o control sen fíos dos produtos de iluminación integrados de IKEA. É un produto intelixente con certificación Matter que funciona co sistema IKEA Home smart ou con calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Conéctao directamente a un control remoto de IKEA para usalo sen sistema intelixente.

O controlador debe completarse cun cable de alimentación. No caso de conectar varios controladores, completar cun cable de interconexión. Engade un control remoto para regular sen fíos e acender e apagar as luces conectadas. Para conectar a un sistema intelixente, completar cun hub Matter en unha app smart home.

Primeiros pasos

Con sistema IKEA Home smart

Para conectar a un sistema IKEA Home smart, son necesarios un hub de IKEA e a app IKEA Home smart.

1. Conecta o controlador a unha fonte de alimentación a través dun cable de alimentación. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de acoplamento durante 15 minutos para permitir a conexión co sistema IKEA Home smart.
2. Escanea o código QR da capa amarela do envase e sigue as instrucións da app IKEA Home smart para conectar o controlador ao sistema.

Preme o botón de sistema para volver poñer o controlador en modo de acoplamento.

Cun sistema intelixente con certificación Matter

Para conectar a un sistema intelixente que utilice o estándar Matter, son necesarios un hub e unha app do mesmo fabricante.

1. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de acoplamento durante 15 minutos para permitir a conexión cun sistema intelixente con certificación Matter.
2. Escanea o código QR de Matter que encontrarás na portada das Instrucións de coidados e consellos e sigue as instrucións que encontrarás na app do fabricante. O código QR de Matter tamén está impreso no produto.

Para volver poñer o controlador en modo de acoplamento, preme o botón de sistema.

Sen sistema intelixente

O controlador pode acenderse ou apagarse cun interruptor de parede ou cun control remoto. Para regular sen fíos e acender ou apagar as luces conectadas, cómpre utilizar un control remoto de IKEA. É posíbel regular as luces conectadas ao controlador utilizando para iso un regulador Triac (regulador de parede).

1. Conecta o controlador a unha fonte de alimentación a través dun cable de alimentación. Este acenderase automaticamente e entrará en modo de acoplamento. Cando se acenda, ficará en modo de acoplamento para facilitar o acoplamento directo co control remoto en calquera momento.
2. Sigue as instrucións de acoplamento do control remoto ao que o controlador deba ir acoplado.

Importante. Poden acoplarse un máximo de 10 controladores a un control remoto de IKEA. Se os controladores que vas acoplar están preto, apaga e desconecta os que xa estean conectados mentres engades o seguinte produto.

Como utilizar o produto

Botón de sistema (1)

Premir para poñer o controlador en modo de acoplamento ou para reiniciar.

Modo de acoplamento

O controlador ten de estar aceso e en modo de acoplamento para conectalo a un sistema IKEA Home smart, a calquera sistema que utilice o estándar Matter ou para acoplalo directamente a un control remoto de IKEA.

Para conectar a un sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter, preme o botón de sistema para pór o controlador en modo de acoplamento. O modo de acoplamento estará aberto durante 15 minutos e a luz LED do controlador iluminarase. Sigue as instrucións de acoplamento na app do fabricante para completar o acoplamento. Unha vez conectado, a luz LED do controlador e as luces conectadas iluminaranse dúas veces.

Para acoplar un control remoto de IKEA, sigue as instrucións do control remoto ao que queiras acoplalo. A luz LED do controlador iluminarase cando o control remoto estea acoplado. Unha vez conectados, a luz LED do controlador e as luces conectadas iluminaranse dúas veces.

Reinicio de fábrica

Para reiniciar o controlador, mantén premido o botón de sistema durante 10 segundos ou até a luz LED vermella deixar de pestanexar. O reinicio borrará os datos antigos e eliminarase calquera conexión existente. O controlador reiniciarase automaticamente e poderás acoplalo a un sistema intelixente ou a un control remoto de IKEA.

Instrucións de mantemento

Limpa o produto cun pano seco.

Información importante

- Os códigos QR son exclusivos a cada produto.
- Conserva as instrucións para futuras consultas. Conteñen os códigos QR co logo de Matter, necesarios para conectar os produtos ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter.
- É posíbel conectar até 10 drivers nunha instalación utilizando un cable de interconexión entre eles.
- É posíbel conectar até 8 unidades de iluminación ao controlador de 30 W sempre que a potencia total non supere os 30 W.
- É posíbel regular as luces conectadas ao controlador utilizando para iso un regulador Triac (regulador de parede).
- Se o produto está conectado a outro sistema intelixente que utilice o estándar Matter, comproba as funcións dispoñíbles do fabricante.

- Este produto utiliza tecnoloxía Thread praa comunicarse con outros produtos intelixentes. Para conectarse a sistemas Matters, é necesario un router de borde Thread. Moitos produtos intelixentes ou hubs teñen router de borde Thread integrado.
- Cando a configuración da iluminación se axuste cun control remoto ou coa app IKEA Home smart, esta configuración conservarase aínda despois de apagar e volver a acender a lámpada.
- Ao reiniciar a lámpada de fábrica, os datos de iluminación e outros datos programados elimínanse.
- Para conectar produtos con certificación Matter a un sistema intelixente, é recomendable utilizar routers 2.4GHz.
- Os diferentes materiais de construción e a localización do produto poden influír na distancia de alcance sen fíos.

Seguridade e conformidade

ADVERTENCIA

- Úsao só en interiores e en zonas secas.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.

Características técnicas

DUBBELKISEL

Tipo: E2512

Entrada: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 0.18 A

Saída: 24.0 VCC

Carga máx. total: 30.0 W

Alcance de radio: 20 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2400-2483.5 Mhz
Bluetooth Low Energy, ZigBee e Matter over Thread

Tamaño: 205 x 55 x 18 mm

Peso: 150 g

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA