



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

El juguete solo se debe usar en una superficie plana en interiores. Es necesaria la vigilancia de una persona adulta. Comprueba regularmente que las fijaciones y los tornillos están firmes, y vuelve a apretarlos si es necesario.

No desmontes, repares ni modifiques el producto.

Los elementos dañados se deben reemplazar. Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de IKEA.

Català

La joguina només s'ha de fer servir en una superfície plana i a l'interior. Cal la vigilància d'una persona adulta. Comprova regularment la fermesa de tots els caragols i fixacions, i, si cal, torna'ls a collar.

No intentis desmuntar, reparar ni modificar el producte.

Els elements danyats s'han de substituir. Posa't en contacte amb el servei d'Atenció al Client d'IKEA.

Euskara

Jostailua barrualdean gainazal lau batean bakarrik erabili behar da. Beharrezkoa da heldu batek gainbegiratzea. Egiaztatu aldian-aldian lokailu eta torloju guztiak behar bezala estutu direla eta berriro estutu behar izanez gero.

Ez desmuntatu, konpondu edo aldatu produktua.

Kaltetutako parteak ordeztu egin behar dira - Jar zaitez kontaktuan IKEA taldeko Bezeroarentzako arreta-zerbitzuarekin.

Galego

O xoguete só se pode utilizar nun espazo interior nunha superficie plana. Non utilizar sen a supervisión dunha persoa adulta. Comproba con regularidade que as fixacións e os parafusos están ben apertados e apértaos de novo se for necesario. Non desmontes, repares nin modifiques o produto.

Cómpre substituír os elementos danados - Ponte en contacto co servizo de atención ao cliente de IKEA.