



GRILLPLATS



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10



Descripción del producto

El enchufe GRILLPLATS permite controlar de manera inalámbrica los productos domésticos no conectados. Es un producto inteligente con certificación Matter que funciona con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter. Empareja el producto con un mando a distancia o sensor de movimiento de IKEA para usarlo sin un sistema inteligente.

Inicio

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Conecta el enchufe a la toma de corriente. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase para acceder a la aplicación IKEA Home smart y conectar el enchufe. Siguiendo las instrucciones de la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.

Si los productos han estado un tiempo en reposo, pulsa el botón de encendido/apagado para volver a ponerlos en el modo de emparejamiento.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Conecta el enchufe a la toma de corriente. Pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema inteligente con certificación Matter.
2. Siguiendo las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema domótico, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.

Si los productos han estado un tiempo en reposo, pulsa el botón de encendido/apagado para volver a ponerlos en el modo de emparejamiento.

Sin sistema inteligente

Conecta el enchufe a una toma de corriente y sigue las instrucciones de emparejamiento del mando a distancia o sensor de movimiento de IKEA al que se vaya a emparejar. Cuando el enchufe esté conectado, se mantendrá en el modo de emparejamiento para permitir la conexión directa con productos inteligentes en cualquier momento.

Nota: Se pueden conectar 10 enchufes IKEA como máximo con cada mando a distancia o sensor de movimiento mediante emparejamiento directo. Si los enchufes que se quieren emparejar están cerca entre sí, apaga y desconecta los que ya estén conectados mientras añades el siguiente producto.

Uso del producto

Botón de encendido/apagado (1)

Pulsa para encender o apagar el enchufe, ponerlo en el modo de emparejamiento o reiniciar.

Modo de emparejamiento

El enchufe tiene que estar encendido y en el modo de emparejamiento para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, o para emparejarlo directamente con un mando a distancia o sensor de movimiento de IKEA.

Para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier otro sistema que use el estándar Matter, pulsa el botón de encendido/apagado para poner el enchufe en el modo de emparejamiento. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Sigue las instrucciones de emparejamiento que se muestran en la aplicación del fabricante del sistema domótico. La luz LED parpadeará dos veces cuando esté conectado.

Para emparejarlo directamente con un mando a distancia o sensor de movimiento, sigue las instrucciones del producto inteligente al que se vaya a emparejar. La luz LED parpadeará dos veces cuando esté conectado. Ten en cuenta que el enchufe se mantendrá en el modo de emparejamiento una vez que esté encendido para poder conectarlo directamente a los productos inteligentes en cualquier momento.

Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el enchufe, mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Esto borrará los datos antiguos y eliminará cualquier conexión existente. El enchufe se reiniciará automáticamente y estará disponible para emparejarlo con un sistema inteligente durante 15 minutos. Si no se conecta a ningún sistema inteligente, se mantendrá en el modo de emparejamiento para permitir la conexión directa con productos inteligentes en cualquier momento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información importante

- Los productos pueden emparejarse directamente entre sí o conectarse al sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter. Solo se puede utilizar un método de conexión cada vez.
- Los códigos QR son únicos de cada producto.
- Guarda las advertencias e instrucciones de mantenimiento como referencia. Contienen los códigos QR con el logotipo de Matter que hacen falta para conectar los productos al sistema IKEA Home smart o a otro sistema que use el estándar Matter.
- El enchufe se apagará si la temperatura ambiente sube por encima del límite operativo máximo. Cuando la temperatura vuelva a estar a un nivel seguro, el enchufe podrá usarse de nuevo.
- Si el producto está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrarán las funciones adicionales disponibles en la aplicación IKEA Home smart.
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado.
- Para conectar productos con certificación Matter a un sistema inteligente, se recomiendan routers que operen en la banda de 2.4 GHz.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA

- Utiliza el producto solo en ambientes interiores y secos.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- No conectes los productos en secuencia, uno tras otro.
- No tapes el producto cuando esté en uso.
- No sobrecargues el producto.
- Para desconectarlo de la corriente, desenchúfalo de la fuente de alimentación.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el producto a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de una fuente de calor.
- Solo para adultos. Este producto no es un juguete y no deben usarlo los niños.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C.

Datos técnicos

Modelo: GRILLPLATS

Tipo: E2491-EU

Entrada: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Máxima potencia de salida: 3680 W / 16 A

Carga resistiva/carga máx. del motor: 300 W

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz



Potencia de salida: 10 dBm (EIRP)

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.



Descripció del producte

La presa de corrent GRILLPLATS permet controlar sense fils els productes domèstics que no tenen connexió domòtica. Aquest producte intel·ligent amb la certificació Matter funciona amb el sistema IKEA Home smart o amb qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. Si no vols fer servir un sistema intel·ligent, es pot aparellar directament amb un comandament a distància o un sensor de moviment d'IKEA.

Primers passos

Amb el sistema IKEA Home smart

Per connectar el producte a un sistema IKEA Home smart, es necessita un hub IKEA i l'aplicació IKEA Home smart.

1. Connecta l'endoll a una presa de corrent. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema IKEA Home smart.
2. Escaneja el codi QR de la fulla groga de l'embalatge per accedir a l'aplicació IKEA Home smart i connectar l'endoll. Seguint les instruccions de l'aplicació, escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.

Si l'endoll ha romàs inactiu durant una estona, prem el botó d'engegada/apagada perquè es torni a activar el mode d'aparellament.

Sistema intel·ligent amb certificació Matter

Per connectar el producte a un sistema intel·ligent que faci servir l'estàndard Matter, cal un hub i l'aplicació del mateix fabricant.

1. Connecta l'endoll a una presa de corrent. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema intel·ligent amb certificació Matter.
2. Segueix les instruccions de l'aplicació del fabricant del sistema domèstic intel·ligent i escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.

Si l'endoll ha romàs inactiu durant una estona, prem el botó d'engegada/apagada perquè es torni a activar el mode d'aparellament.

Sense sistema intel·ligent

Connecta l'endoll a una presa de corrent i segueix les instruccions d'aparellament del comandament a distància o el sensor de moviment d'IKEA amb què el vols aparellar. Quan estigui encès, l'endoll romandrà en el mode d'aparellament perquè puguis connectar-lo amb els productes intel·ligents en qualsevol moment.

Tingues en compte que la funció d'aparellament directe permet connectar un màxim de 10 endolls d'IKEA amb un comandament a distància o un sensor de moviment. Si els endolls que es volen aparellar estan a prop els uns dels altres, apaga i desconnecta els que ja estiguin connectats mentre afegeixes el següent producte.

Ús del producte

Botó d'engegada/apagada (1)

Prem-lo per encendre o apagar l'endoll, per posar-lo en el mode d'aparellament o per restablir-lo.

Mode d'aparellament

Per poder connectar l'endoll amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, així com per aparellar-lo directament amb un comandament a distància o un sensor de moviment d'IKEA, cal encendre l'endoll i activar el mode d'aparellament.

Per connectar l'endoll amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema compatible amb l'estàndard Matter, prem el botó d'engegada/apagada per activar el mode d'aparellament. S'activarà el mode d'aparellament durant 15 minuts. Segueix les instruccions d'aparellament a l'aplicació del fabricant del sistema domèstic intel·ligent. Quan s'estableixi la connexió, el llum LED parpel·lejarà dues vegades.

Per aparellar-lo directament amb un comandament a distància o un sensor de moviment, segueix les instruccions del producte intel·ligent amb el qual el vols aparellar. Quan s'estableixi la connexió, el llum LED parpel·lejarà dues vegades. Tingues en compte que l'endoll romandrà en el mode d'aparellament mentre estigui encès perquè puguis aparellar-lo directament amb els productes intel·ligents en qualsevol moment.

Com restablir els valors de fàbrica

Per restablir l'endoll, mantingues premut el botó d'engegada/apagada durant 10 segons, o fins que el llum LED vermell deixi de parpel·lejar. S'esborraran les dades antigues i s'eliminaran les connexions establertes. L'endoll es reiniciarà automàticament i estarà disponible per aparellar-lo amb un sistema intel·ligent durant 15 minuts. Si no es connecta a cap sistema intel·ligent, romandrà en el mode d'aparellament perquè puguis aparellar-lo directament amb els productes intel·ligents en qualsevol moment.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Neteja el producte amb un drap eixut.

Informació d'interès

- Els productes es poden aparellar directament entre ells o connectar amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. Només es pot fer servir un mètode de connexió a la vegada.
- El codi QR de cada producte és únic.
- Conserva les recomanacions i instruccions de manteniment com a referència per al futur. Conté els codis QR amb el logotip Matter que són necessaris per connectar els productes al sistema IKEA Home smart o a un altre sistema compatible amb l'estàndard Matter.
- L'endoll s'apagarà si la temperatura ambient sobrepassa el límit màxim de funcionament, i es podrà fer servir una altra vegada quan la temperatura torni a un nivell segur.
- Si el producte està connectat a un sistema IKEA Home smart, a l'aplicació IKEA Home smart hi haurà disponibles més funcions.
- Si el producte està connectat a un altre sistema intel·ligent compatible amb l'estàndard Matter, consulta el fabricant per conèixer les característiques disponibles.
- Aquest producte fa servir la tecnologia Thread per comunicar-se amb altres productes intel·ligents. Per connectar-lo amb un sistema Matter, cal un rúter d'accés Thread. Molts productes intel·ligents o hubs tenen integrat un rúter d'accés Thread.
- Per connectar un producte amb la certificació Matter a un sistema intel·ligent, es recomana fer servir un encaminador que funcioni en una banda de 2.4 GHz.
- L'abast de la connexió sense fils pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació del producte.

Seguretat i conformitat

ATENCIÓ!

- Únicament per a l'ús en un espai sec i a l'interior.
- Llença el producte si es fa malbé.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- No connectis els productes en sèrie, l'un rere l'altre.
- No cobreixis el producte mentre s'estigui fent servir.
- No sobrecarreguis el producte.
- Desendolla el producte de la font d'alimentació perquè deixi de subministrar-se corrent elèctric.
- No deixis el producte exposat a la llum directa del sol ni a prop d'una font de calor, ja que es podria sobreescalfar.
- Producte destinat a persones adultes. Aquest producte no és una joguina i no poden fer-lo servir infants.
- Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).

Dades tècniques

Model: GRILLPLATS

Tipus: E2491-EU

Entrada: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Potència màxima de sortida: 3680 W / 16 A

Càrrega resistiva/càrrega màxima de motor de 300 W

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament: 2402 - 2480 Mhz



Potència de sortida: 10 dBm (EIRP)

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitztes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posat en contacte amb la teva botiga IKEA.



Produktuaren deskribapena

GRILLPLATS entxufeak konektatu gabeko etxean erabiltzeko produktuen haririk gabeko kontrola ahalbidetzen du. Matterrek ziurtatutako produktu adimenduna da, eta IKEA Home sistema adimendunarekin edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemarekin funtzionatzen du. Konektatu zuzenean urrutiko aginte batekin edo IKEA-ko mugimendu-sentsore batekin sistema adimendunik gabe erabiltzeko.

Has gaitzen

IKEA-ren Home Smart sistemarekin

IKEA Home smart sistema batera konektatzeko, IKEA-ren hub bat eta IKEA Home smart aplikazioa behar dira.

1. Konektatu entxufeara korrante-iturri batean. 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki IKEA Home smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu bilgarriko estalki horiko QR kodea IKEA Home smart aplikazioan sartzeko eta entxufeara konektatzeko. Aplikazioko jarraibideei jarraituz, eskaneatu produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea.

Entxufeara denbora batez ez-aktibo egon bada, sakatu ON/OFF botoia berriro parekatzeko.

Matter-ek ziurtatutako sistema adimendun batekin

Matter estandarra erabiltzen duen sistema adimendun batera konektatzeko, fabrikatzaile bereko hub bat eta aplikazio bat behar dira.

1. Konektatu entxufeara korrante-iturri batean. 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki Matter smart sistema batera konektatzeko.
2. Jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko argibideei eta eskaneatu produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea.

Entxufeara denbora batez ez-aktibo egon bada, sakatu ON/OFF botoia berriro parekatzeko.

Sistema adimendunik gabe

Konektatu entxufeara korrante-iturri batera eta jarraitu IKEA-ren urrutiko agintearen edo mugimendu-sentsorearen parekatze-jarraibideei. Entxufeara martxan jartzen denean, parekatze-moduan geratuko da, edozein unetan produktu adimendunekin konektatu ahal izateko.

Kontuan izan, IKEA-ko gehienez 10 entxufe kontrola daitezkeela urrutiko aginte edo mugimendu-sentsore bakoitzarekin, zuzenean parekatuz. Parekatzeko diseinatutako entxufeak elkarrengandik hurbil badaude, itzali eta deskonektatu konektatuta daudenak hurrengo produktua gehitzen duzun bitartean.

Produktuaren erabilera

ON/OFF botoia (1).

Sakatu entxufea piztu edo itzaltzeko, parekatzeko edo berrezartzeko.

Parekatzeko modua

Entxufea piztuta eta parekatze moduan egon behar da IKEA Home smart sistema batera, Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistematarako konektatzeko edo IKEA-ko urrutiko aginte edo mugimendu-sentsore batekin zuzenean parekatzeko.

IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara konektatzeko, sakatu ON/OFF botoia entxufea parekatze moduan jartzeko. Parekatzea 15 minutuz egongo da zabalik. Jarraitu etxeko gailu adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko parekatzeko jarraibideei. Bi produktuen LED argiek bi aldiz kliskatuko dute konektatu ondoren.

Urrutiko aginte edo mugimendu-sentsore batekin zuzenean parekatzeko, jarraitu parekatu behar den produktu adimendunaren argibideei. Bi produktuen LED argiek bi aldiz kliskatuko dute konektatu ondoren. Kontuan izan entxufea piztu ondoren parekatze moduan egongo dela produktu adimendunekin edozein unetan zuzenean konektatu ahal izateko.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Entxufea berrezartzeko, sakatu piztuko/itzaltzeko botoia 10 segundoz edo LED argi gorriak keinu egiteari utzi arte. Honek ditu zaharrak ezabatuko ditu eta dauden konexioak kenduko ditu. Entxufea automatikoki berrabiaraziko da eta 15 minutuz egongo da sistema adimendun batekin parekatzeko prest. Ez badago sistema adimendun batera konektatuta, parekatze-moduan geratu da, edozein unetan produktu adimendunekin lotura zuzena izateko.

MANTENU-INSTRUKZIOAK

Garbitu produktua zapi lehor batekin.

Informazio interesgarria

- Produktuak zuzenean elkarren artean parekatu daitezke edo IKEA Home smart sistemara edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara konekta daitezke. Konexio metodo bakarra erabil daiteke aldi berean.
- QR kodeak produktu bakoitzarentzat bakarrik dira.
- Gorde aholkuak eta zaintza-argibideak etorkizunean erreferentzia gisa. IKEA Home smart sistemara edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara produktuak konektatzeko beharrezkoak diren Matter logotipoa duten QR kodeak ditu.
- Entxufea itzali egingo da giro-tenperaturak funtzionamendua mugatu maximoa gainditzen badu. Temperatura-maila seguru batera itzultzen denean, entxufea prest egongo da berriro erabiltzeko.
- Produktua IKEA Home smart sistema batera konektatuta badago, funtzio gehigarriak eskuragarri daude IKEA Home smart aplikazioan.
- Produktua Matter estandarra erabiltzen duen beste sistema adimendun batera konektatuta badago, egiaztatuta fabrikatzailearekin eskuragarri dauden funtzioak.
- Produktu honek Thread teknologia erabiltzen du beste produktu adimendunekin komunikatzeko. Matter sistemetara konektatzeko Thread-ertzeko bideratzaile bat behar da. Produktu edo hub adimendun askok Yhread-ertzeko bideratzailea dute integratuta.
- Matter ziurtagiria duten produktuak sistema adimendun batera konektatzeko, 2,4 GHz bandan funtzionatzen duten bideratzaileak gomendatzen dira.
- Eraikuntza-materialek eta produktuaren kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.

Segurtasuna eta betetzea

KONTUZ

- Erabili produktua soilik barneko ingurune lehorretan.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Ez konektatu bata bestearen ondoren.
- Ez estali produktua erabili bitartean.
- Ez galkargatu produktua.
- Korrontea deskonektatzeko, deskonektatu elikadura-iturritik.
- Gainberotu ez dadin, ez jarri produktua eguzkitan eta ez utzi beste beto-iturri batzuetatik gertu.
- Produktu hori helduek bakarrik erabili ahal dute. Ez da jostailu bat eta haurrek ezin dute erabili.
- Funtzionamendu-tenperatura: 0° C eta 40° C artean (32° F eta 104° F bitartean).

Informazio teknikoa

Modeloa: GRILLPLATS

Mota: E2491-EU

Sarrera: 220-240 V~, 50-60 Hz.

Gehieneko irteera-indarra: 3680 W / 16 A

Karga erresistiboa/ Geh. 300 W-ko motorraren karga

Irismena: 10 m aire zabalean.

Funtzionamendu frekuentzia: 2402 - 2480 Mhz.

Irteerako potentzia: 10 dBm (EIRP)



Fabrikatzailea: IKEA of Sweden **ALB**

Helbidea: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



Zakarrontziaren irudi marraztuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokio ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegetietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego



Descrición do produto

O enchufe GRILLPLATS permite controlar sen fíos os produtos domésticos non conectados. É un produto intelixente con certificación Matter que funciona co sistema IKEA Home smart ou con calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Acoplar directamente cun control remoto ou sensor de movemento de IKEA para usar sen sistema intelixente.

Primeiros pasos

Con sistema IKEA Home smart

Para conectar a un sistema IKEA Home smart, son necesarios un hub de IKEA e a app IKEA Home smart.

1. Conecta a caravilla á tomacorrente. Entrará automaticamente no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión co sistema IKEA Home smart.
2. Escanea o código QR da portada amarela do paquete para acceder á app IKEA Home smart e conectar o enchufe. Sigue as instrucións da app, escanea o código QR co logo de Matter na parte frontal dos Consellos e instrucións de coidados, ou impreso no propio produto.

Se a tomada estiver parada durante algún tempo, preme o botón ON/OFF para volver a poñela en modo acoplamento.

Cun sistema intelixente con certificación Matter

Para conectar a un sistema intelixente que utilice o estándar Matter, son necesarios un hub e unha app do mesmo fabricante.

1. Conecta a caravilla á tomacorrente. Entrará automaticamente no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión ao sistema intelixente con certificación Matter.
2. Sigue as instrucións que hai na app do fabricante de smart home e escanea o código QR co logo de Matter na parte frontal dos Consellos e instrucións de coidados, ou impreso no propio produto.

Se a tomada estiver parada durante algún tempo, preme o botón ON/OFF para volver a poñela en modo acoplamento.

Sen un sistema intelixente

Conecta a caravilla á tomacorrente e sigue as instrucións de acoplamento do control remoto ou do sensor de movemento de IKEA ao que deba ir acoplado. Cando a caravilla estiver acesa, ficará en modo de emparellamento para facilitar a conexión a produtos intelixentes en calquera momento.

Importante. Poden conectarse un máximo de 10 caravillas por control remoto ou sensor de movemento a través de emparellamento directo. Se as caravillas que vas emparellar están preto, apaga e desconecta as que xa estean conectadas mentres engades o seguinte produto.

Como utilizar o produto

Botón ON/OFF (1)

Preme para acender ou apagar o enchufe, para activar o modo acoplamento ou para reiniciar.

Modo acoplamento

O enchufe ten de estar aceso e en modo acoplamento para conectalo a un sistema IKEA Home smart, a calquera sistema que utilice o estándar Matter ou para acoplalo directamente a un control remoto ou a un sensor de movemento de IKEA.

Para conectalo a un sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter, preme o botón ON/OFF para pór o enchufe en modo acoplamento. O acoplamento estará aberto durante 15 minutos. Sigue as instrucións de acoplamento na app do fabricante. Unha vez conectado, a luz LED iluminarase dúas veces.

Para acoplalo directamente a un control remoto ou sensor de movemento, sigue as instrucións do produto intelixente ao que queiras acoplalo. Unha vez conectado, a luz LED iluminarase dúas veces. Importante. O enchufe permanecerá en modo acoplamento unha vez aceso para facilitar unha conexión por acoplamento directo a produtos intelixentes en calquera momento.

Reinicio de fábrica

Para reiniciar a caravilla, preme decontino o botón ON/OFF durante 10 segundos ou ata que a luz LED vermella deixe de pestanexar. Deste xeito borraranse os datos antigos e eliminarase calquera conexión existente. A caravilla reiniciárase automaticamente e terás 15 minutos para acoplos a un sistema intelixente. Se non está conectada a ningún sistema intelixente, esta ficará en modo acoplamento para permitir a conexión a través de acoplamento directo con produtos intelixentes en calquera momento.

INSTRUCCIÓNS DE COIDADADO

Limpa o produto cun pano seco.

Información importante

- Os produtos poden acoplarse directamente entre si ou poden conectarse ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Só se pode utilizar un método de conexión cada vez.
- Os códigos QR son exclusivos a cada produto.
- Conserva as instrucións para futuras consultas. Conteñen os códigos QR co logo de Matter, necesarios para conectar os produtos ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter.
- A chaveta apagarase cando a temperatura ambiente superar o límite operativo máximo. Cando a temperatura volver a un nivel seguro, será posible utilizar a chaveta novamente.
- Se o produto está conectado a un sistema IKEA Home smart, a app IKEA Home smart presentará funcións adicionais.
- Se o produto está conectado a outro sistema intelixente que utilice o estándar Matter, comproba as funcións dispoñibles do fabricante.
- Este produto utiliza tecnoloxía Thread para comunicarse con outros produtos intelixentes. Para conectarse a sistemas Matters, é necesario un router de borde Thread. Moitos produtos intelixentes ou hubs teñen router de borde Thread integrado.
- Para conectar produtos con certificación Matter a un sistema intelixente, é recomendable utilizar routers 2.4GHz.
- Os diferentes materiais de construción e a localización do produto poden influír na distancia de alcance sen fíos.

Seguridade e conformidade

ADVERTENCIA

- Úsao só en interiores e en zonas secas.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- Non conectar un tras outro en secuencia.
- Non tapes o produto mentres o utilizas.
- Non sobrecargar o produto.
- Desconectar da fonte de alimentación para apagar.
- Para evitar que o produto se sobrequece, evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Uso exclusivo por parte dunha persoa adulta. Este produto non é un xoguete nin pode ser utilizado por un menor de idade.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C.

Datos técnicos

Modelo: GRILLPLATS

Tipo: E2491-EU

Entrada: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Máxima potencia de saída: 3680 W / 16 A

Carga resistiva/carga máx. do motor: 300W.

Alcance: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402 - 2480 Mhz

Potencia de saída: 10 dBm (EIRP)

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

