

MÅTTLIG

Design C Martin/M Elebäck

Español

Limpieza

Lava, aclara y seca la jarra antes de usarla por primera vez. Esta jarra es apta para el lavavajillas.

Importante

Esta jarra para hacer leche con espuma se ha diseñado para ser usada conjuntamente con una cafetera para expresso o un dispositivo para hacer leche espumosa. Nunca calientes la leche poniendo esta jarra directamente en una placa de cocina.

Català

Neteja

Renta, esbandeix i asseca la gerra abans de fer-la servir per primer cop. Aquesta gerra és apta per al rentaplats.

Important

Aquesta gerra s'ha dissenyat per fer espuma de llet amb una cafetera d'expresso o un dispositiu per fer llet escumosa. No escalfis mai aquesta gerra directament a la placa de la cuina.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Euskara

Garbiketa

Garbi ezazu, pasa ezazu uretatik eta lehor ezazu pitxerra lehen aldiz erabili aurretik. Pitxerra ontzi-garbigailuan sar daiteke.

Garrantzitsua

Aparra duen esnea egiteko pitxer hau espressorako kafe-makinarekin edo apardun esnea egiteko gailu batekin erabiltzeko diseinatu da. Ez ezazu inoiz esnea berotu pitxer hau zuzenean sukaldeko plaka baten gainean jarriz.

Galego

Limpeza

Lava, enxauga e seca a xerra antes de usala por primeira vez. Esta xerra é apta para a lavalouza.

Importante

Esta xerra para facer leite con espuma foi deseñada para ser usada xunto cunha cafeteira para expresso ou un dispositivo para facer leite espumoso. Nunca quentes o leite poñendo esta xerra directamente nunha placa de cociña.