


BÄSINGEN



Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

Como hay tantos tipos de paredes, no se incluyen los tornillos para el montaje en la pared. Para recomendaciones sobre sistemas adecuados, ponte en contacto con un especialista.

Català

Com que hi ha tants tipus de parets, no s'inclouen els cargols per muntar el moble a la paret. Si necessites ajuda per saber quin és el sistema de fixació adequat, consulta un especialista.

Euskara



Hormako materialak desberdinak direlako, ez dira hormako finkatzeak sartzen. Zalantzarik izanez gero, eskatu aholku profesionala burdineria egokiei buruz.


Galego

Como hai tantos tipos de paredes, non se inclúen parafusos para a montaxe na parede. Para obter recomendacións sobre sistemas axeitados, consulta cun especialista.










1x







4x



4x



1x



Español

Cuando fijas el accesorio a una pared de entramado, asegúrate de que al menos 2 de los 4 puntos de fijación del accesorio estén anclados directamente a uno de los elementos estructurales.

Català

Si instal·les l'accessori a una paret amb muntants, assegura't de fixar almenys 2 dels 4 punts de muntatge de l'accessori directament a un muntant.


Euskara

Osagarria muntaga batean finkatzean, ziurtatu, gutxienez, osagarria finkatzeko 4 puntuetatik 2 zuzenean muntagara finkatzen direla.


Galego

Ao fixar o accesorio a unha parede de estrutura de madeira, asegúrate de prender polo menos 2 dos 4 puntos de fixación do accesorio directamente sobre a estrutura de madeira.

1



2



Español

¡ATENCIÓN! Silicona no incluida.

Català

Nota: no s'inclou la silicona.


Euskara

ADI: Silikona bereiz saltzen da.


Galego

ATENCIÓN! Silicona non incluída.


3



4



5



6

