


# BLÅVINGAD



Design and Quality  
IKEA of Sweden



### **Español**

#### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Utilizar solo en el interior.

Comprueba regularmente el cable, el transformador y todas las piezas para asegurarte de que no están dañados. No utilizar el producto si hubiera alguna pieza dañada. Información importante. Guardar estas instrucciones para consulta en el futuro.

### **Español**

Diferentes materiales requieren diferentes clases de herrajes. Recuerda que los tornillos y tacos que elijas se deben adaptar al material en el que irán sujetos.

### **Español**

Este producto incluye una fuente de luz de clase energética F.

### **Català**

#### **INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS**

Fes servir el producte només a l'interior.

Comprova regularment el cable, el transformador i totes les peces per assegurar-te que no estan danyats. No facis servir el producte si hi ha alguna peça feta malbé. Informació important. Conserva aquestes instruccions per consultar-les al futur.

### **Català**

Cada material requereix un tipus de ferramentes diferents. Recorda que els cargols i els tacs que triïs s'han d'adaptar al material on els posaràs.

### **Català**

Aquest producte inclou una bombeta amb eficiència energètica de classe F.

**Euskara**

SEGURTASUN-JARRAIBIDE GARRANTZITSUAK  
Erabili soilik etxe barruan. Begiratu noizean behin, kablea, transformadorea eta bestelako pieza guztiak, ondo daudela egiaztatzeko. Horietakoren bat hondatuta badago, ez erabili produktua. Informazio garrantzitsua. Gorde jarraibide hauek etorkizunerako.

**Euskara**

Nolakoa materiala, halakoak finkagailuak.  
Aukeratu torloju eta tako egokiak, erabiliko den materialaren arabera.

**Euskara**

F klaseko eraginkortasun energetikoaren etiketa du produktu honek.

**Galego**

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDADE IMPORTANTES  
Uso exclusivo en interiores.



Comproba a miúdo que o cable, o transformador e demais compoñentes están en perfecto estado. Comproba regularmente o cable, o transformador e os demais compoñentes. Información importante para conservar. Garda estas instrucións para consultas futuras.


**Galego**

Os diferentes materiais requiren diferentes clases de ferraxes. Lembra que os parafusos e tacos que elixas deben adaptarse ao material no que irán suxeitos.


**Galego**

Este produto contén unha fonte de luz de eficiencia enerxética clase F.









10091466





1x




158671




1




**2**



**3**



4





### Español

**ADVERTENCIA:** Riesgo de estrangulamiento.

No coloques NUNCA el cable al alcance del niño que esté en la cama o en un parque de juego.

Fija SIEMPRE el cable a la pared. Comprueba regularmente que el cable esté fijado de modo seguro.

Tira del cable para asegurarte de que esté bien tenso entre el interruptor y ambos accesorios de fijación. Ata cualquier exceso de cable entre el interruptor y los accesorios de fijación.

Para fijar correctamente el cable a la pared, consulta la ilustración que incluye el documento.

### Català

**ADVERTÈNCIA:** Risc d'estrangulació.

No posis MAI el cable a l'abast de l'infant.

Fixa SEMPRE el cable a la paret. Comprova regularment que el cable està fixat de manera segura.

Estira del cable per assegurar-te que està ben tibant entre l'interruptor i els accessoris de fixació. Lliga qualsevol excés de cable entre l'interruptor i els accessoris de fixació.

Per fixar correctament el cable a la paret, consulta la il·lustració que inclou el document.


### Euskara

**OHARRA:** Itotzeko arriskua. Ez utzi INOIZ kablea ohean edo jolastokian dagoen haurren eskura. Kablea BETI finkatu behar da horman. Noizean behin, egiaztatu kablea horman ondo finkatuta dagoela. Tiratu kabletik, etengailuaren eta bi finkagailuen artean ondo tenkatuta dagoela egiaztatzeko. Kablerik balego soberan, lotu etengailuaren eta finkagailuen artean. Kablea horman behar bezala finkatzeko, ikusi dokumentuan dagoen irudia.




### Galego

**ADVERTENCIA:** Risco de estrangulamento. Non coloques NUNCA o cable ao alcance do neno que estea na cama ou nun parque de xogo. Fixa SEMPRE o cable á parede. Comproba regularmente que o cable está fixado dun modo seguro. Tira do cable para asegurarte de que está ben tenso entre o interruptor e ambos accesorios de fixación. Ata calquera exceso de cable entre o interruptor e os accesorios de fixación. Para fixar correctamente o cable á parede, consulta a ilustración que inclúe o documento.




5






Max Ø 3,2 mm  
(1/8")




6



7



Max Ø 3,2 mm  
(1/8")



8

