

















Design and Quality
IKEA of Sweden










METOD






FIXA



FIXA



Español

Se vende aparte

Català



Es ven per separat.

Euskara



Bereiz saltzen dira.

Galego

Véndese por separado




1




12x


Ø 2 mm
(5/64 ")

2




3





1



Español

Aplica silicona para evitar que penetren líquidos en la encimera. ¡ATENCIÓN! No se incluye la silicona.

Català

Posa-hi silicona per evitar que els líquids del taulell penetrin.

ATENCIÓ! No s'inclou la silicona.


Euskara

Erabili silikonak gainekoaren ertzetatik likidorik ez pasatzeko. ADI: Silikona bereiz saltzen da.

Galego

Aplica silicona para evitar que penetren líquidos no mesado. ATENCIÓN! Non se inclúe a silicona.

2



Español

Nu atornilles las tuerdcas una a una, sino
ajústalas alternativamente.

Català

No cargolis les femelles una a una, sinó
alternativament.

Euskara






Ez estutu azkoinak banan-banan; joan guztiei
birak ematen.

Galego


Non aparafuses todas as porcas, senón unha de
cada dúas.




3






4






5






6









6



7







**Español**

Elimina el material de sellado sobrante con agua y jabón. Las manchas persistentes se pueden eliminar con acetona dentro de los 20 minutos siguientes a la aplicación.

Català

Elimina el material de segellat que sobra amb aigua i sabó. Les taques persistents es poden eliminar amb cetona dins dels 20 minuts següents a l'aplicació.


Euskara

Kendu zigilatzeko materialaren soberakinak ura eta xaboiarekin. Orban iraunkorrak azetonarekin garbitu ahal dira, betiere zikindu eta 20 minutu igaro baino lehen.

Galego

Elimina o material de selado sobrante con auga e xabón. As manchas persistentes pódense eliminar con acetona dentro dos 20 minutos seguintes á aplicación.

10



Español

Aplica silicona para impedir que penetren líquidos entre la encimera y el panel mural.

¡ATENCIÓN! No se incluye la silicona.

Català

Aplica silicona per evitar que els líquids penetrin el tauler i el plafó de paret.

NOTA: la silicona no s'inclou!







Euskara

Bota silikonak sukalde-gainekoan eta panelean likidorrak ez sartzeko. ADI: Silikonak bereiz saltzen da.

Galego

Aplica silicona para evitar que penetren líquidos entre o mesado e o panel mural.

ATENCIÓN! Non se inclúe a silicona.



**Español**

Instala una barrera antidifusora en la parte inferior de la encimera, por encima de los electrodomésticos, a modo de protección extra contra la condensación y la humedad.

Català

Instal·la una barrera antidifusora a la part inferior del taulell, per sobre dels electrodomèstics, com a protecció addicional contra la condensació i la humitat.


Euskara

Jarri hedapenaren aurkako barrera etxetresna elektrikoen eta sukalde-gainekoaren artean, kondentsaziotik eta hezetasunetik babesteko.



Galego

Instala unha barreira antidifusora na parte inferior do mesado, por riba dos electrodomésticos, como protección adicional fronte á condensación e a humidade.





FIXA



11

