


HAVSEN



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

Català




Advertència! La silicona no s'inclou. Per evitar que penetri l'aigua al taulell si té alguna fuita d'aigua, has d'impermeabilitzar les vores de tall amb silicona.



Euskara

OHARRA! Silikona bereiz saltzen da. Isuriren bat izanez gero, altzari-gainekoan ura sar ez dadin, moztutako ertzak silikonaz zigilatu behar dira.


Galego


ADVERTENCIA! A silicona non está incluída. Para evitar que penetre auga no mesado se tes algunha fuga de auga, cómpre impermeabilizar os cantos de corte con silicona.







1








3




4




5




6




7




8




9




10




11



12





Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

Català



Advertència! La silicona no s'inclou. Per evitar que penetri l'aigua al taulell si té alguna fuita d'aigua, has d'impermeabilitzar les vores de tall amb silicona.

Euskara


OHARRA! Silikona bereiz saltzen da. Isuriren bat izanez gero, altzari-gainekoan ura sar ez dadin, moztutako ertzak silikonaz zigilatu behar dira.


Galego


ADVERTENCIA! A silicona non está incluída. Para evitar que penetre auga no mesado se tes algunha fuga de auga, cómpre impermeabilizar os cantos de corte con silicona.






14









1-5







6 - 20




16





17



18







Español

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

Català

Advertència! La silicona no s'inclou. Per evitar que penetri l'aigua al taulell si té alguna fuita d'aigua, has d'impermeabilitzar les vores de tall amb silicona.

Euskara

OHARRA! Silikona bereiz saltzen da. Isuriren bat izanez gero, altzari-gainekoan ura sar ez dadin, moztutako ertzak silikonaz zigilatu behar dira.

Galego

ADVERTENCIA! A silicona non está incluída. Para evitar que penetre auga no mesado se tes algunha fuga de auga, cómpre impermeabilizar os cantos de corte con silicona.