







LILLVIKEN




Design and Quality
IKEA of Sweden




2




3




4




5







6



7





**Español**

Sigue las instrucciones que acompañan los electrodomésticos.

Català

Segueix les instruccions que acompanyen els electrodomèstics.

Euskara

Jarraitu etxetresna elektrikoarekin datozen jarraibideak.

Galego

Sigue as instrucións que acompañan os electrodomésticos.



**Español**

Después de utilizado durante cierto tiempo, comprueba que todas las conexiones estén taponadas.

Català

Després de fer-lo servir durant un temps, comprova que totes les connexions estan ben fixades.


Euskara


Erabilera-aldi baten ondoren, konexio guztiak egiaztatu behar dira estuta daudela ziurtatzeko.

Galego


Despois dun tempo de uso, comproba que todas as conexións estean taponadas.












10





11










12




13




14



15





17

