


NORDKISA



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ADVERTENCIA

Si el mueble vuelca, puede provocar lesiones muy graves e incluso mortales.

Fija SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los accesorios antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves o incluso mortales causadas por el vuelco del mueble:

- Guarda los objetos más pesados en el cajón inferior.
- Evita que los niños suban encima del mueble o se cuelguen de los cajones, las puertas o los estantes.

Català

ADVERTÈNCIA

Si el moble bolca, pot provocar lesions molt greus i fins i tot mortals.

Fixa SEMPRES aquest moble a la paret utilitzant els accessoris antibolcada.

Per reduir al màxim el risc de lesions greus o fins i tot mortals:

- Desa els objectes més pesants al calaix inferior.
- Evita que els infants pugin al moble o es penguin dels calaixos, les portes o els prestatges.

Euskara

OHARRA

Altzaria erortzen bada, lesio oso larriak edo heriotza izan daitezke ondorioak.

Finkatu BETI altzaria hormara, iraulketak saihesteko osagarriak erabiliz.

Altzaria iraultzeko eta lesio oso larriak edo heriotza eragiteko arriskua are gehiago murrizteko:

- Gorde objekturik astunenak beheko tiraderan.
- Ez utzi hurrei altzarietara igotzen, ez eta tiradera, ate edo apaletatik zintzilikatzen ere.

Galego

ADVERTENCIA

Se o moble envorca, pode provocar lesións moi graves e mesmo mortais.

Fixa SEMPRES este moble á parede utilizando os accesorios antienvorcadura.




Para reducir aínda máis o risco de que se produzan lesións graves ou mesmo mortais causadas pola envorcadura do moble:




- Garda os obxectos máis pesados no caixón inferior.
- Evita que os nenos suban enriba do moble ou se colguen dos caixóns, portas ou estantes.

















61x




46x




4x




1x




1x



1x



1x





1x






2x






1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14







16




17




18




19




20




21




22




23




24




25








27








28







4x




29




30






www.IKEA.com/secure-it




31




Ø 8 mm
(5/16")





1



2




3




Ø 8 mm
(5/16")





1



2




3






Ø 3 mm
(1/8")





1



2



32



33

