

RUTER



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

IMPORTANTE.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES. LÉELAS
DETENIDAMENTE.

Català

IMPORTANT!

CONSERVA LES INSTRUCCIONS PER CONSULTAR-
LES AL FUTUR.

Euskara

GARRANTZITSUA!

GORDE ETORKIZUNEAN ERABILTZEKO.

Galego

IMPORTANTE.

GARDA ESTAS INSTRUCIÓNS. LEAS DETIDAMENTE.

Español

¡ATENCIÓN!

No utilizar el producto si alguna pieza está rota, dañada o falta.

Català

ATENCIÓ!

No facis servir el producte si hi ha peces trencades o en falta alguna.

Euskara

OHARTARAZPEN!

Ez erabili produktua piezaren bat falta bada edota apurtuta edo hondatuta badago.

Galego

Non utilizar o produto se algunha peza está rota, danada ou falta.

Español

¡ATENCIÓN!

Esta tabla de planchar no debe utilizarse con un generador de vapor.

Català

ATENCIÓ!

Aquest post de planxar no es pot utilitzar amb un generador de vapor.

Euskara

OHARTARAZPEN!

Ez erabili lisatzeko taula lurrin-sorgailu batekin.

Galego

Esta táboa de pasar o ferro non debe utilizarse cun xerador de vapor.

Español

¡ATENCIÓN!

Mantener fuera del alcance de los niños.

Català

ATENCIÓ!

Mantén el producte fora de l'abast dels infants.

Euskara



ARRETA!

Umeen garrantzitik kanpo mantentzea.




Galego

ATENCIÓN!


Manter fose do alcance dos nenos.






1




2











1



2



3

