


SKYDRAG



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Utilizar solo en el interior. Comprueba regularmente el cable, el transformador y todas las piezas para asegurarte de que no están dañados. No utilizar el producto si hubiera alguna pieza dañada. Información importante. Guardar estas instrucciones para consulta en el futuro.

Español

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se dañara, hay que destruir la luminaria.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

UTILIZAR ÚNICAMENTE UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON SALIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PRODUCTO.

Español

1. Secar bien la superficie donde se vaya a utilizar la cinta adhesiva con ayuda de un paño limpio y seco.
2. La cinta de montaje es permanente y no se debe retirar. Se puede dañar la superficie bajo la lámpara, al intentar despegar la cinta.
3. Conservar las fijaciones que no se hayan utilizado para un uso posterior.



Español

ATENCIÓN: riesgo de estrangulamiento. NUNCA sitúes el cordón al alcance del niño desde la cuna o parque. Fija SIEMPRE el cordón a una pared o armario. Comprueba con frecuencia que el cordón esté bien sujeto. Tira del cordón para asegurarte de que esté bien tenso entre los herrajes de fijación. Si el cordón queda suelto o flojo, fíjalo entre el driver y la toma.



Català

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTES

Fes servir el producte només a l'interior.

Comprova regularment el cable, el transformador i totes les peces per assegurar-te que no estan danyats. No facis servir el producte si hi ha alguna peça feta malbé. Informació important. Conserva aquestes instruccions per consultar-les al futur.

Català

El cable flexible exterior d'aquest sistema d'il·luminació no es pot canviar. Si es fa malbé, s'ha de llençar tot el sistema.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

FES SERVIR ÚNICAMENT UN TRANSFORMADOR DE SEGURETAT AMB SORTIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COM A FONT D'ALIMENTACIÓ DEL PRODUCTE.

Català

1. Eixuga bé la superfície on faràs servir la cinta adhesiva amb un drap sec i net.
2. La cinta de muntatge és permanent i no es pot treure. Es pot fer malbé superfície sota el llum si intentes desenganxar la cinta.
3. Conserva les peces que no has fet servir per a usos posteriors.



Català

ATENCIÓ: risc d'estrangulació. No posis **MAI** cordons a l'abast dels infants des del bressol o el parc. Comprova amb freqüència que el cordó està ben agafat.



Euskara

SEGURTASUN-JARRAIBIDE
GARRANTZITSUAK Erabili soilik
etxe barruan. Begiratu noizean
behin, kablea, transformadorea
eta bestelako pieza guztiak,
ondo daudela egiaztatzeko.
Horietakoren bat hondatuta
badago, ez erabili produktua.
Informazio garrantzitsua. Gorde
jarraibide hauek etorkizunerako.

Euskara

Argiztapen-sistema honen
elikatze-kablea ezin da ordeztu;
kablea hondatzen bada, luminaria
bera bota beharko da.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin
da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-
bizitza bukatzen denean, luminaria
ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

ERABILI SOILIK SELV
(Safety Extra Low Voltage)
IRTEERADUN SEGURTASUN-
TRANSFORMADOREA PRODUKTU
HONEN ELIKADURA-ITURRI
BEZALA.

Euskara

1. Lehortu ondo zinta itsasgarria
erabiliko den gainazala zapi garbi
eta lehor batekin. 2. Muntatze-
zinta iraunkorra da eta ezin da
kendu. Lanpararen azpialdea
kaltetu daiteke zinta kentzerakoan.
3. Gorde erabili ez dituzun
finkagailuak gerorako.



Euskara

ABISUA: Itotzeko arriskua.
EZ UTZI INOIZ kablea haurrek
sehaskatik edo jolastokitik
hartzeko moduan. Finkatu BETI
kablea hormara edo armairura.
Ziurtatu erregulartasunez kablea
ongi finkatuta dagoela.
Tiratu kabletik finkagailuen
arteon ongi tenkatzeko. Lotu
transformadorearen eta
entxufearen artean tenkatu gabe
geratu diren kable-zatiak.



Galego

INSTRUCCIÓNS IMPORTANTES DE SEGURIDADE Utilizar só en interiores. Comproba regularmente o cable, o transformador e todas as pezas para asegurarte de que non están danados. Non utilizar o produto se houbese algunha peza danada. Información importante. Garda estas instrucións para consultalas no futuro.

Galego

O cable flexible exterior desta lámpada pódese cambiar. Se se dana a lámpada, hai que destruíla.

Galego

A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

Galego

UTILIZAR UNICAMENTE UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDADE CON SAÍDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COMO FONTE DE ALIMENTACIÓN DO PRODUTO.

Galego



1. Secar ben a superficie onde se vaia utilizar a cinta adhesiva con axuda dun pano limpo e seco. 2. A cinta de montaxe é permanente e non se debe retirar. Ao intentar despegar a cinta, pódese danar a superficie debaixo da lámpada. 3. Conservar as fixacións que non se utilizen para un uso posterior.




Galego

ADVERTENCIA: Perigo de estrangulamento.

NUNCA coloques un cable ao alcance do neno nun berce ou nun parque. Fixa SEMPRE o cable a unha parede ou un armario. Comproba que o cable está ben fixo con regularidade. Tira do cable para que non quede solto entre as suxeicións. Amarra o cable solto sobrante entre o controlador e a toma.






1x



10067953

2x



10067941

2x




2x



2x




1x




○ 10066553
● 10066503

2x




10066995

2x




○ 10066954
● 10066955

2x





1x




○ 10066499
● 10066534





1x


○ 10066535
● 10066500









2



2x






10066995



○ 10066954

● 10066955


3












2




3




4





5




6









2





2x

















3












4


i







i




5











2








4





5






6





2






4






10067941




10067953





5





6





7












2




3



4





Español

El "driver" LED y el cable de alimentación se venden aparte.

Català

El controlador LED i el cable d'alimentació es venen per separat.

Euskara

LED driverra eta elikatze-kablea bereiz saltzen dira.

Galego

O driver LED e o cable de alimentación véndense por separado.

