


SNÖSISKA



Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

Para usar únicamente en el interior.

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Català

Només es pot utilitzar en interiors.

Català

TREU SEMPRE LA BATERIA ABANS DE GUARDAR EL PRODUCTE.

Català

Fes servir només piles compatibles amb el producte. No barregis piles noves i velles ni piles de marques o tipus diferents.

Euskara

Soilik etxe barruan erabiltzeko.

Euskara

GORDE BAINO LEHEN, KENDU BATERIA.

Euskara

Produktuarekin bateragarriak diren produktuak soilik erabili. Ez itzazu nahastu pila zaharrak eta berriak, ezta marka eta mota desberdinekoak ere.

Galego


Para uso exclusivo en interiores.


Galego


QUITA SEMPRE A BATERÍA ANTES DE GARDALO.


Galego

Utiliza só pilas compatibles co produto. Non mestures pilas novas e velhas, nin pilas de marca e tipo distinto.









Español

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Català

El temporitzador apaga automàticament la llum després de 6 hores i la torna a encendre a la mateixa hora del dia següent.

Euskara

Tenporizadoreak automatikoki amatatuko du argia 6 ordu igaro direnean, eta hurrengo egunean ordu berean piztuko du.

Galego

O temporizador apaga automaticamente a luz despois de 6 horas e acéndea de novo á mesma hora do día seguinte.