



UTRUSTA



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

Lee y sigue atentamente estas instrucciones antes de montar el producto. No respetar estas instrucciones puede influir en la función de protección del dispositivo. Conserva las instrucciones para futuras consultas.

Atención: este dispositivo de bloqueo impide que los niños pequeños accedan al contenido de los muebles y cajones, aunque no garantiza la seguridad total de los niños, porque podrían conseguir abrirlo.

Atención: comprueba el dispositivo antes de montarlo, para asegurarte de que está intacto. Reemplaza el dispositivo en caso de partes dañadas, rotas o que falten.

El dispositivo de bloqueo necesita instalación.

El dispositivo de bloqueo se abre manualmente y se reactiva de nuevo cuando se cierra otra vez.

El dispositivo de bloqueo se puede utilizar únicamente en las cocinas IKEA.

El dispositivo de bloqueo se debe comprobar regularmente

El dispositivo de bloqueo se puede reutilizar después de desmontarlo.

Català

Llegeix i segueix atentament aquestes instruccions abans de muntar el producte. No respectar aquestes instruccions pot influir en la funció de protecció del dispositiu. Conserva les instruccions per a consultes futures.

Atenció: aquest dispositiu de bloqueig evita que els infants arribin al contingut dels mobles i els calaixos, tot i que no garanteix la seguretat total dels infants perquè poden aconseguir obrir-lo.

Atenció: comprova el dispositiu abans de muntar-lo per assegurar-te que està intacte. Reemplaça el dispositiu en cas de parts danyades, trencades o si falten.

El dispositiu de bloqueig necessita instal·lació.

El dispositiu de bloqueig s'obre manualment i es reactiva de nou quan el tornes a tancar.

El dispositiu de bloqueig es pot utilitzar només en les cuines IKEA.

El dispositiu de bloqueig s'ha de comprovar regularment.




El dispositiu de bloqueig es pot reutilitzar després de desmuntar-lo.

Euskara

Produktua muntatzen hasi baino lehen, irakurri arretaz argibide hauek. Argibideetan azaldutakoa bete ezean, baliteke gailuak ondo ez funtzionatzea. Gorde jarraibide hauek etorkizunerako. Adi: blokeatzeko mekanismo honi esker, haur txikiek ezin dute atzitu armairuan edo tiraderan gordeta dagoena, baina ez du erabateko segurtasuna bermatzen, izan ere, baliteke mekanismoa irekitzea lortzea. Adi: gailua muntatzen hasi baino lehen, egiaztatu kalterik ez duela. Baztertu gailua elementuren bat falta bada edo hondatuta badago. Blokeatzeko mekanismoak instalazioa behar du. Blokeatzeko mekanismoa eskuz irekitzen da, eta ixtean berriro aktibatzen da. Blokeatzeko mekanismoa IKEA sukaldeetan bakarrik erabili daiteke. Noizean behin blokeatzeko mekanismoa begiratu behar da Blokeatzeko mekanismoa desmuntatu eta gero, berriro erabil daiteke.

Galego


Le e sigue atentamente estas instrucións antes de montar o produto. Non respectar estas instrucións pode afectar a función de protección do dispositivo. Conserva as instrucións para futuras consultas. Atención: este dispositivo de bloqueo impide que os nenos pequenos accedan ao contido dos mobles e caixóns, aínda que non garante a seguridade total dos nenos, xa que poderían conseguir abrílo. Atención: comproba o dispositivo antes de montalo para asegurarte de que está intacto. Substitúe o dispositivo en caso de que haxa partes danadas, rotas ou que falten. O dispositivo de bloqueo precisa de instalación. O dispositivo de bloqueo ábrese manualmente e reactívase cando se pecha outra vez. O dispositivo de bloqueo pódese utilizar unicamente nas cociñas IKEA. O dispositivo de bloqueo débese comprobar regularmente O dispositivo de bloqueo pódese reutilizar despois de desmontalo.




www.ikea.com




16x





4x




4x








1x




VOXTORP














1




2





3




4











1




2





3




4










1





2






3







3




4







1



2

