


VATTENSTEN



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

**ATENCIÓN: ¡PARA USAR
EXCLUSIVAMENTE EN
INTERIORES!
¡ADVERTENCIA!**

No conectar la guirnalda a la red de alimentación mientras se encuentre en su embalaje. El cable de conexión no puede ser reparado ni reemplazado. Si el cable resultase dañado, debe desecharse toda la guirnalda luminosa. No conectar eléctricamente esta guirnalda a otra guirnalda.
LA BOMBILLA NO PUEDE REEMPLAZARSE.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

**UTILIZAR ÚNICAMENTE
UN TRANSFORMADOR DE
SEGURIDAD CON SALIDA
SELV (Safety Extra Low
Voltage) COMO FUENTE
DE ALIMENTACIÓN DEL
PRODUCTO.**

Español

1. Secar bien la superficie donde se vaya a utilizar la cinta adhesiva con ayuda de un paño limpio y seco.
2. La cinta de montaje es permanente y no se debe retirar. Se puede dañar la superficie bajo la lámpara, al intentar despegar la cinta.
3. Conservar las fijaciones que no se hayan utilizado para un uso posterior.

Català

**ATENCIÓ: NOMÉS ES POT
UTILITZAR A L'INTERIOR!
PRECAUCIÓ!**

No connectis el llum mentre estigui dins de l'embalatge. El cable de connexió no es pot reparar ni canviar. Si estigués danyat, has de llençar el llum. No connecteu elèctricament aquesta garlanda amb una altra.

**LA BOMBETA NO ES POT
CANVIAR.**

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

FES SERVIR ÚNICAMENT
UN TRANSFORMADOR DE
SEGURETAT AMB SORTIDA
SELV (Safety Extra Low
Voltage) COM A FONT
D'ALIMENTACIÓ DEL
PRODUCTE.

Català

1. Eixuga bé la superfície on faràs servir la cinta adhesiva amb un drap sec i net.
2. La cinta de muntatge és permanent i no es pot treure. Es pot fer malbé superfície sota el llum si intentes desenganxar la cinta.
3. Conserva les peces que no has fet servir per a usos posteriors.

Euskara

ADI: SOILIK ETXE BARRUAN
ERABILTZEKO! OHARRA:
Ez konektatu argi-girlanda
korrante-hargunera bilgarritik
atera baino lehen. Kablea
ezin da konpondu, ez eta
ordezkatu ere. Kablea
hondatzen bada, girlanda
bera hondatuko da. Ez
konektatu girlanda hau beste
girlanda batera. BONBILLA
EZIN DA ALDATU.

Euskara

Luminaria honen argi-
iturria ezin da ordezkatu.
Argi-iturriaren balio-bizitza
bukatzen denean, luminaria
ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

ERABILI SOILIK SELV
(Safety Extra Low Voltage)
IRTEERADUN SEGURTASUN-
TRANSFORMADOREA
PRODUKTU HONEN
ELIKADURA-ITURRI BEZALA.

Euskara

1. Lehortu ondo zinta
itsasgarria erabiliko den
gainazala zapi garbi eta
lehor batekin. 2. Muntatze-
zinta iraunkorra da eta
ezin da kendu. Lanpararen
azpialdea kaltetu daiteke
zinta kentzerakoan. 3. Gorde
erabili ez dituzun finkagailuak
gerorako.

Galego

ATENCIÓN: USO
EXCLUSIVO EN INTERIORES.
ADVERTENCIA! Non conectes
a grilanda á rede eléctrica
mentres estea dentro
da embalaxe. O cable de
conexión non se pode reparar
nin substituír. Se se dana,
haberá que desbotar toda
a grilanda. Non conectes
electricamente esta grilanda
a outra. A LÁMPADA NON SE
PODE SUBSTITUÍR.

Galego


A fonte de luz desta lámpada
non é substituíble. Cando
finalice a vida útil da fonte
de luz, deberase substituír a
lámpada por completo.


Galego


UTILIZAR UNICAMENTE
UN TRANSFORMADOR DE
SEGURIDADE CON SAÍDA
SELV (Safety Extra Low
Voltage) COMO FONTE
DE ALIMENTACIÓN DO
PRODUTO.

Galego

1. Secar ben a superficie
onde se vaia utilizar a cinta
adhesiva con axuda dun
pano limpo e seco. 2. A cinta
de montaxe é permanente
e non se debe retirar. Ao
intentar despegar a cinta,
pódese danar a superficie
debaixo da lámpada. 3.
Conservar as fixacións que
non se utilizasen para un uso
posterior.







Español

La tira luminosa se puede cortar en las marcas. Asegúrate de que esté desenchufada cuando la cortes.

Català


Pots tallar la tira lluminosa per les marques. Assegura't que no està endollada quan la tallis.


Euskara

Zerrenda argiduna markak dauden lekutik moztu daiteke. Moztu baino lehen, egiaztatu ez dagoela entxufatuta.


Galego

A tira luminosa pódese cortar nas marcas. Asegúrate de que estea desenchufada cando a cortes.







1




2




3



4





6

