

IKEA of Sweden AB
SE-343 81 Älmhult



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	3
Català	4
Euskara	5

IMPORTANTE: LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS CONSULTAS



ADVERTENCIA:

- NO coloques este producto bajo una ventana, ya que un niño puede trepar por él y caerse por la ventana.
- Ten presente el riesgo que entrañan chimeneas u otras fuentes de calor cerca del producto.
- NO coloques este producto cerca de ventanas, ya que los cordones de estores o cortinas pueden suponer un riesgo de estrangulamiento para el niño.
- Cumple la normativa EN 17191:2021.

Información de seguridad importante

- Cumple la normativa EN 17191:2021.
- Comprueba con regularidad todos los herrajes y apriétalos de nuevo si fuera necesario.
- NO utilices el producto si alguna de las partes falta, está torcida o rota. Ponte en contacto con la tienda IKEA más cercana para solicitar las piezas de repuesto. No las sustituyas por otras que no sean las originales.

- Se recomienda para niños de entre 3 y 7 años.
- Secar con un paño seco.
- Limpiar con un paño suave humedecido en agua y, si fuese necesario, un limpiador no abrasivo.

Català

IMPORTANT! NO LLENCIS AQUESTES INSTRUCCIONS



ATENCIÓ:

- NO col·loquis aquest producte a prop d'una finestra, ja que els infants podrien fer-lo servir per enfil·lar-se i podrien caure al carrer.
- Tingues sempre en compte el risc que suposen el foc i altres fonts de calor intensa a prop del producte.
- NO col·loquis aquest producte a prop d'una finestra, ja que els infants podrien estrangular-se amb els cordons de les cortines i els estors.
- Compleix la normativa EN 17191:2021.

Informació important sobre seguretat

- Compleix la normativa EN 17191:2021.

- Comprova regularment totes les ferramentes i colla-les si cal.
- No utilitzis MAI el producte si falta alguna peça o si hi ha res trencat. Posa't en contacte amb la teva botiga IKEA per obtenir peces de recanvi. No canviïs cap peça.
- Recomanat per a infants d'entre 3 i 7 anys.
- Eixuga el producte amb un drap net.
- Neteja el producte amb un drap suau humitejat en aigua i, si és necessari, un netejador no abrasiu.

Euskara

OHARRA: IRAKURRI ARRETAZ ETA GORDE ETORKIZUNERAKO



KONTUZ:

- EZ EZAZU produktu hau leiho azpian jarri eskailera-maila gisa erabili baititzakete, eta ondorioz, leihotik behera erortzeko arriskua egon liteke.

- Jakin ezazu su irekiak eta bestelako bero handien iturriak arriskutsuak direla produktutik gertu egonez gero.
- EZ EZAZU produktua lehioen, gortinen eta estoreen ondoan kordelek itotzeko arriskua eragiten baitute.
- EN 17191:2021 betetzen du.

Segurtasun-informazio garrantzitsua

- EN 17191:2021 betetzen du.
- Egiaztatu aldizka osagarriak eta estutu berriz, beharrezkoa balitz.
- EZ ERABILI piezaren bat falta bada, okertuta edo hautsita badago. Zure IKEA dendara joan ordezeko piezak eskatzeko. Ez erabili IKEA taldearenak ez diren piezak.
- 3 eta 7 urte arteko haurrentzako gomendatuta.
- Lehortu zapi garbi batekin.
- Garbitu uretan hezetutako zapi leun batekin eta, behar izanez gero, erabili urratzen ez duen garbigarri bat.

