

- Utiliza siempre una tabla de cortar. No cortes nunca directamente sobre la encimera.
- No desplaces nunca sobre la encimera un objeto con bordes rugosos o irregulares, por el riesgo de rayar la superficie.
- No sitúes un tostador, cafetera, hervidor u otros aparatos que emitan vapor directamente sobre una junta entre dos encimeras, porque el calor podría dañarla.
- Nunca utilices un estropajo, estropajo metálico o productos abrasivos que podrían rayar la superficie.

Para superficies negro mate únicamente:
Las marcas y pequeños rayones se pueden eliminar con ayuda de una esponja de melamina.

Català

El taulell és de laminat de melamina premsat sobre un tauler de partícules. El laminat de melamina es fabrica premsant paper impregnat amb resina de melamina. L'aplicació combinada de pressió i escalfor endureix la superfície, que, quan es refreda, dona com a resultat un acabat plàstic permanent i durador.

El laminat de melamina es fa servir per a les superfícies que han de resistir les exigències de l'ús diari durant molt de temps. Es desaconsella fer cap modificació, tret dels tallis necessaris per instal·lar el taulell, per a la qual cosa s'inclouen perfils de cobertura per a les vores. Si no s'inclouen aquests perfils de cobertura, desaconsellarem encaridament que es faci cap mena de modificació.

Consells d'ús:

Abans d'instal·lar el producte

- Desa el taulell en una habitació amb uns nivells normals d'humitat i temperatura fins que arribi el moment d'instal·lar-lo. No el recolis contra un radiador calent ni l'estiris a sobre d'un terra fred.
- El taulell s'ha de desar dret, recolzat sobre la vora posterior del costat llarg.
- No obris l'embalatge de plàstic fins al moment d'instal·lar el taulell.
- Si el taulell sobresurt més de 25 cm, calen unes potes de suport. La distància màxima entre aquestes potes no ha de ser de més de 80 cm. Si el taulell s'instala a sobre d'un rentaplats, una rentadora o un forn, cal protegir la part inferior amb la barra de difusió FENSJÖ o FIXA.
- Aquest producte no és apte per a habitacions humides.
- Es recomana únicament l'ús en interiors.

Manteniment

- Per a la neteja diària, fes servir sabó o detergent. No facis servir mai productes químics sobre el taulell.
- Si cau líquid al taulell, neteja'l immediatament amb un drap humit en aigua i una solució sabonosa suau.
- No facis servir productes que continguin abrasius, amoniàc o lleixiu. Eixuga el taulell amb un drap net i sec.
- No posis objectes petits sobre el taulell. Fes servir sempre estalvis per protegir la superfície.
- Utilitza sempre una fusta de tallar. No tallis mai res directament sobre el taulell.
- No facis lliscar mai objectes amb cantells rugosos o irregulars sobre el taulell.
- No posis torradores, bullidores o altres aparells que emeten vapor directament sobre les junes perquè l'escalfor el poden fer malbé.
- No facis servir mai fregalls, fregalls metàl·lics o productes abrasius que pugui fer malbé la superfície.

Bakarrík gainazal beltz mateetarako:

Marka eta marradura txikiak melaminazko belaki batekin kendum daitezke.

Euskara

Sukalde-gainekoak partikulazko ohol batean jarritako melamina ijiezta eginda dago. Melamina ijiezta egiteko, melamina-erretxinan bustitutako paper batean presioa egiten da. Presioa egitean berotzen bada, gainazala gogortzen da. Hoztean, plastiko iraunkorrezko akabera lortzen da. Melamina ijiezta eguneroko erabilera denbora luzean jasan behar duten gainazaletan erabilitzen da. Ez da gomendagarria aldaketa egitea, gainekoak instalatzeko moztu behar denean eta ertzaren estalkia produktuarekin batera etortzen denean izan ezik. Ertzerako estalkia barne ez badator, ez dugu aldaketarik egitea gomendatzen.

Kontuz:

Instalatu aurretik

- Muntatu aurretik, gorde ezazu sukalde-gainekoak hezetasun- eta temperatura-maila normala duen gela batean. Ez utzi sukalde-gainekoak berogailu edo zoru hotzaren gainean.
- Sukalde-gainekoak gordetzeko, jar ezazu atzeko alde luzean.
- Ez ezazu plastikozko bilgarria irekin instalatzeko momentua den arte.
- Sukalde-gainekoak 25 cm baino gorago hegan egiten badu, eusteko hankak behar ditu. Hanken arteko gehieneko distantzia ezin da 80 cm baino gehiagokoa izan.
- Sukalde-gainekoak garbigailu, ontzi-garbigailu edo laba batzen gainean instalatzaten bada, azpiko aldea FENSJÖ edo FIXA hedapen-barrera batekin babestu beharko da.
- Ez erabili ingurune hezeetan.
- Barruko erabilera rako bakarrik.

Mantentze-lanak

- Egunero garbiketetarako, xaboi eta urarekin garbitu. Ez erabili inoiz produktu kimikorik sukalde-gainekoan.
- Ez erabili urratzaile, amoniako edo lixibar duen produkturik. Lehortsu zapi lehor eta garbi batekin.
- Ez jarri objektu berorik gainazalean. Erabili beti zamau-babes bat gainazala babesteko.
- Erabili beti mozteko taula bat. Inoiz ez ezazu zuzenean moztu sukalde-gainekoaren gainean.
- Ez higitu inoiz ertz zimurtuak edo irregularak dituen objekturik sukalde-gainean zehar, gainazala urratzen arriskua baitago.
- Ez jarri txigorgailurik, kafe-makinarik, irakin-ontzirik edo lurruna igortzen duen beste edozein gailurik zuzenean sukalde-gainekoaren bi piezak elkartzen diren tokian, izan ere, beroak juntura kaltetu dezake.
- Ez erabili inoiz espartzurik, espartzu metalikorik edo produktu urratzalerik, gainazala marra dezakelako.

Para superficies negre mat únicament:

As marcas e pequenas rabuñaduras pódense eliminar con axuda dunha esponxa de melamina.

de humidade normais. Non coloques o mesado en contacto cun radiador nin o apoie sobre un chan frío.

- O mesado debe apoyarse sobre o lado largo.
- Non abras a embalaxe de plástico ata non ter todo preparado para montar o mesado.
- Necesítanse patas de soporte para un saínte de más de 25 cm. A distancia máxima entre as patas non debe ser superior a 80 cm.
- Se vas instalar o mesado sobre unha lavalouza, unha lavadora ou un forno, asegúrate de protexer a parte inferior coa barreira de difusión FENSJÖ ou FIXA.
- Non o utilices en ambientes húmedos.
- Recomendado só para uso en interiores.

Mantenimento

- Para a limpeza diaria, utiliza unha solución xabonosa. Nunca apliques produtos químicos sobre o mesado.
- Se se derrama algo sobre o mesado, límpialo inmediatamente cun pano humedecido en auga e unha solución xabonosa suave. Non utilices produtos que conteñan abrasivos, amoniaco ou lixivia.
- Seca o mesado cun pano limpo e seco.
- Non coloques obxectos quentes sobre o mesado.
- Utiliza sempre un gardamanteis para protexer a superficie. Utiliza sempre unha táboa de cortar.
- Non cortes nunca directamente sobre o mesado. Non desprases nunca sobre o mesado un obxecto con bordos rugosos ou irregulares, polo risco de raivar a superficie.
- Non sitúes unha torradora, cafeteira, fervedoira ou outros aparatos que emitan vapor directamente sobre unha xunta entre dous mesados porque a calor podería danalo.
- Nunca utilices un estropallo, estropallo metálico ou produtos abrasivos que poidan raivar a superficie.

Para superficies negro mate únicamente:

As marcas e pequenas rabuñaduras pódense

eliminar con axuda dunha esponxa de melamina.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

La encimera está hecha de laminado de melamina prensado en un aglomerado. El laminado de melamina se hace al prensar papel impregnado con resina de melamina. Al aplicar presión con calor, se endurece la superficie y, cuando se enfriá, da lugar a un acabado plástico permanente y duradero. El laminado de melamina se usa para superficies que deben resistir el uso y el desgaste diarios durante mucho tiempo. No se recomiendan alteraciones, excepto si es necesario cortar la encimera para la instalación y se suministra un revestimiento para el borde. No se incluye ningún revestimiento para el borde, no recomendamos en absoluto que se haga ninguna modificación.

Consejos de uso:

Antes de la instalación

- Antes del montaje guarda la encimera en una habitación con niveles normales de humedad y de temperatura. No coloques la encimera sobre un radiador caliente, ni sobre un suelo frío.
- Para guardar la encimera, apóyala en el borde trasero del lado largo.
- No abras el embalaje de plástico hasta el momento de la instalación.
- Si el voladizo supera los 25 cm, se necesitan patas de apoyo. La distancia máxima entre dichas patas no debe ser superior a 80 cm. Si se instala la encimera sobre un lavavajillas, una lavadora o un horno, se debe proteger la parte inferior con la barrera de difusión FENSJÖ o con la barrera de difusión FIXA.
- No utilizar en estancias húmedas.
- Solo para uso en interiores.

Mantenimiento

- Para la limpieza diaria, utiliza una solución jabonosa. Nunca apliques productos químicos sobre la encimera.
- Si se derrama algo sobre la encimera, límpialo inmediatamente con un paño humedecido en agua y una solución jabonosa suave.
- No utilices productos que contengan abrasivos, amoniaco o lejía. Seca la encimera con un paño limpio y seco.
- No coloques objetos calientes sobre la encimera. Utiliza siempre un salvamanteles para proteger la superficie.

Galego

O mesado está feito de laminado de melamina prensado sobre un taboleiro de partículas. O laminado de melamina faiase ao prensar papel impregnado con resina de melamina. Ao aplicar presión con calor, a superficie endurece e, cando arrefría, resulta nun acabado plástico permanente e duradeiro.

O laminado de melamina utilizáñase en superficies que deben resistir o uso e o desgaste diarios durante molto tempo. Non é recomendable realizar alteracións, agás cando sexa necesario cortar o mesado para instalalo e as fundas dos bordos inclúense co produto. Se non se inclúe a funda dos bordos, desaconsellámos sinceramente efectuar ningunha modificación.

Consellos de uso:

Antes da instalación

- Antes da instalación, conserva o mesado a temperatura ambiente e en condicións