


KLIPPBOK



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10



Descripción del producto

El sensor de fugas de agua KLIPPBOK emite una alarma al entrar en contacto con agua. Es un producto inteligente con certificación Matter que funciona con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter. También se puede usar como un producto independiente sin sistema inteligente.

Inicio

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el sensor. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase y sigue las instrucciones de la aplicación IKEA Home smart para conectar el sensor al sistema. Cada producto tiene un código QR único.

Para volver a poner el sensor en el modo de emparejamiento, abre el compartimento de las pilas y pulsa el botón del sistema.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el sensor. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema inteligente con certificación Matter.

2. Escanea el código QR de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento, y sigue las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema domótico. El código QR de Matter también está impreso en el sensor.

Para volver a poner el sensor en el modo de emparejamiento, abre el compartimento de las pilas y pulsa el botón del sistema.

Sin sistema inteligente

Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el sensor. Te recomendamos que pruebes la alarma para familiarizarte con el sonido.

Para probar el sensor, ponlo con los terminales metálicos hacia abajo en un bol con 1-2 mm de agua. La alarma sonará cuando los terminales metálicos entren en contacto con el agua y dejará de sonar cuando se sequen.

Uso del producto

Botón del sistema (1)

Púlsalo para poner el sensor en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

Modo de emparejamiento

El sensor tiene que estar en el modo de emparejamiento para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter. Abre el compartimento de las pilas y pulsa el botón del sistema. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Un LED blanco parpadeará durante el emparejamiento y, después, parpadeará dos veces cuando esté conectado al sistema inteligente.

Detección de agua

El sensor tiene dos terminales de metal situados debajo y activará una alarma cuando ambos terminales entren en contacto con el agua. La alarma sonará sin interrupción durante 5 minutos y en intervalos regulares hasta que se quede sin batería o se sequen los terminales. La alarma se puede silenciar durante 1 minuto pulsando el botón del sistema. Un LED rojo parpadeará hasta que se desactive la alarma.

Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el sensor, abre el compartimento de las pilas y mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Se reiniciará automáticamente y estará disponible para emparejarlo con un sistema inteligente durante 15 minutos.

Mantenimiento de las pilas

Cuando se estén agotando las pilas, el sensor emitirá un sonido de advertencia cada 5 horas y se encenderá una luz LED roja. Si el sensor está conectado al sistema IKEA Home smart, también se mostrará el estado de las pilas en la aplicación IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 nuevas durarán unos 24 meses en este sensor antes de tener que sustituirlas.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información importante

- Si el producto está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrarán las funciones adicionales disponibles en la aplicación IKEA Home smart.
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- El producto está equipado con patas de silicona para garantizar la estabilidad y evitar que se mueva.
- Usa el producto en lugares húmedos, como baños, lavaderos o sótanos.
- Para que la detección de agua sea fiable, coloca el producto sobre una superficie lisa y nivelada.
- La carcasa del producto no es impermeable. No sumerjas nunca el producto por completo en agua u otro líquido.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA

- Solo para uso en interiores.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- El producto no puede instalarse a más de 2 m de altura.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- No uses pilas con poca carga o que estén agotadas.
- Inserta siempre las pilas según las indicaciones de polaridad(+/-).
- Hay riesgo de explosión si las pilas se reemplazan por un modelo distinto al indicado. Desecha las pilas gastadas según se indica en las instrucciones.
- No mezclar pilas de diferentes capacidades, tipos o fechas de uso.
- Las pilas usadas deben reciclarse de conformidad con la normativa local.
- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C.

Datos técnicos

Modelo: KLIPPBOK

Tipo: E2493

Alimentación: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402-2480 MHz

Potencia de salida: 5 dBm (EIRP)

Tipos de pilas recomendados


Pilas recargables LADDA HR03 AAA.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.



Descripció del producte

El sensor de fuites d'aigua KLIPPBOK fa sonar una alarma quan entra en contacte amb aigua. Aquest producte intel·ligent amb la certificació Matter funciona amb el sistema IKEA Home smart o amb qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. També es pot fer servir de manera independent, sense cap sistema intel·ligent.

Primers passos

Amb el sistema IKEA Home smart

Per connectar el producte a un sistema IKEA Home smart, es necessita un hub IKEA i l'aplicació IKEA Home smart.

1. Insereix 2 piles HR03 AAA per encendre el sensor. S'activarà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema IKEA Home smart.
2. Escaneja el codi QR de la fulla groga de l'embalatge i segueix les instruccions de l'aplicació IKEA Home smart per connectar el sensor al sistema. Cada producte té un codi QR únic.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del sensor, obre el compartiment de les piles i prem el botó del sistema.

Sistema intel·ligent amb certificació Matter

Per connectar el producte a un sistema intel·ligent que faci servir l'estàndard Matter, cal un hub i l'aplicació del mateix fabricant.

1. Insereix 2 piles HR03 AAA per encendre el sensor. S'activarà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema intel·ligent amb certificació Matter.

2. Escaneja el codi QR de Matter que trobaràs a la portada de les instruccions de cura i manteniment, i segueix les instruccions de l'aplicació del fabricant del sistema intel·ligent per a la llar. El codi QR de Matter també està imprès al sensor.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del sensor, obre el compartiment de les piles i prem el botó del sistema.

Sense sistema intel·ligent

Insereix 2 piles HR03 AAA per encendre el sensor. Et recomanem que provis l'alarma per familiaritzar-te amb el seu so.

Per provar el sensor, col·loca'l amb les dents metàl·liques mirant cap avall en un bol amb 1 o 2 mm d'aigua. L'alarma començarà a sonar quan les dues dents entrin en contacte amb l'aigua, i s'aturarà quan estiguin seques.

Ús del producte

Botó del sistema (1)

Prem per activar el mode d'aparellament del sensor o restablir-lo.

Mode d'aparellament

Per poder connectar el sensor amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, cal activar el mode d'aparellament. Obre el compartiment de les piles i prem el botó del sistema. S'activarà el mode d'aparellament durant 15 minuts. Durant l'aparellament, s'encendrà i s'apagarà gradualment un LED blanc. Quan s'estableixi la connexió amb el sistema intel·ligent, el LED parpellejarà dues vegades.

Detecció d'aigua

A la part inferior del sensor hi ha dues dents metàl·liques que fan sonar una alarma quan totes dues entren en contacte amb aigua. L'alarma sona de manera contínua durant 5 minuts i, després, a intervals regulars fins que s'esgota la pila o les dents metàl·liques estan seques. Si prems el botó del sistema, l'alarma se silenciarà durant 1 minut. Parpellejarà un LED vermell fins que es desactivi l'alarma.

Restablir els valors de fàbrica

Per restablir el sensor, obre el compartiment de les piles i mantingues premut el botó del sistema durant 10 segons, o fins que el llum LED vermell deixi de parpellejar. Es reiniciarà automàticament i activarà el mode d'aparellament amb un sistema intel·ligent durant 15 minuts.

Manteniment de les piles

Quan les piles tinguin poca energia, el sensor emetrà un avís sonor cada 5 hores i s'il·luminarà un LED vermell. Si el sensor està connectat al sistema IKEA Home smart, també s'indica l'estat de la pila a l'aplicació IKEA Home smart. 2 piles LADDA HR03 AAA noves poden proporcionar uns 24 mesos d'energia al sensor abans que calgui substituir-les.

Instruccions de manteniment

Neteja el producte amb un drap eixut.

Informació d'interès

- Si el producte està connectat a un sistema IKEA Home smart, a l'aplicació IKEA Home smart hi haurà disponibles més funcions.
- Si el producte està connectat a un altre sistema intel·ligent compatible amb l'estàndard Matter, consulta el fabricant per conèixer les característiques disponibles.
- Els peus del producte són de silicona per augmentar l'estabilitat i evitar que es bellugui.
- El producte es pot fer servir en espais humits, com ara el bany, la cambra de la bugada o el soterrani.
- Per augmentar l'eficàcia de la funció de detecció d'aigua, col·loca el producte en una superfície llisa i plana.
- La carcassa del producte no és impermeable. No el submergeixis completament en aigua o en un altre líquid.
- Aquest producte fa servir la tecnologia Thread per comunicar-se amb altres productes intel·ligents. Per connectar-lo amb un sistema Matter, cal un rúter d'accés Thread. Molts productes intel·ligents o hubs tenen integrat un rúter d'accés Thread.
- L'abast de la connexió sense fils pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació del producte.

Seguretat i conformitat

ATENCIÓ!

- Exclusivament per a l'ús en interiors.
- Llença el producte si es fa malbé.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- El producte no es pot instal·lar a més de 2 m d'altura.
- No deixis els infants a prop del producte sense supervisió per evitar que hi juguin.
- No facis servir piles esgotades o amb poca energia.
- Col·loca sempre les piles seguint les indicacions de polaritat (+/-).
- Risc d'explosió si una pila es canvia per una d'un tipus incorrecte. Les piles usades s'han d'eliminar segons les instruccions.
- No barrejis piles de capacitats, tipus o dates diferents.
- Les piles usades s'han de reciclar de conformitat amb la normativa local.
- Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).

Dades tècniques

Model: KLIPPBOK

Tipus: E2493

Entrada: 2 x AAA/HR03

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament: 2402-2480 MHz

Potència de sortida: 5 dBm (EIRP)

Piles recomanades


Piles recarregables LADDA AAA HR03.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.



Produktuaren deskribapena

KLIPPBOK ur-isuriaren sentsoreak alarma bat jotzen du urarekin kontaktuan jartzen denean. Matterrek ziurtatutako produktu adimenduna da, eta IKEA Home sistema adimendunarekin edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemarekin funtzionatzen du. Produktu independente gisa ere erabili daiteke, adimendun-sistemarik gabe.

Has gaitezen

IKEA-ren Home Smart sistemarekin

IKEA Home smart sistema batera konektatzeko, IKEA-ren hub bat eta IKEA Home smart aplikazioa behar dira.

1. Piztu sentsorea 2 AAA HR03 pila sartuz. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da IKEA Home smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu ontziko estalki horiko QR kodea eta jarraitu IKEA Home smart aplikazioko argibideei sentsorea sistemara konektatzeko. Produktu bakoitzak QR kode bakarra du.

Sentsorea berriro parekatze moduan jartzeko, ireki bateriaren konpartimentua eta sakatu sistemaren botoia.

Matter-ek ziurtatutako sistema adimendun batekin

Matter estandarra erabiltzen duen sistema adimendun batera konektatzeko, fabrikatzaile bereko hub bat eta aplikazio bat behar dira.

1. Piztu sentsorea 2 AAA HR03 pila sartuz. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da Matter smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu aholku eta zaintza argibideen azaleko Matter QR kodea eta jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko argibideei. Matter QR kodea ere sentsorean inprimatuta dago.

Sentsorea berriro parekatze moduan jartzeko, ireki bateriaren konpartimentua eta sakatu sistemaren botoia.

Sistema adimendunik gabe

Piztu sentsorea 2 AAA HR03 pila sartuz. Alarma probatzea gomendatzen dugu, bere soinura ohitu zaitez.

Sentsorea probatzeko, jarri metalezko puntak behera begira dituela 1-2 mm ur dituen ontzi batean. Alarma bi puntak urarekin kontaktuan jartzen direnean joko du eta puntak lehortzen direnean geldituko da.

Produktuaren erabilera

Sistemaren botoia (1)

Sakatu sentsorea parekatze moduan jartzeko edo berrezartzeko.

Parekatzeko modua

Sentsorea parekatze moduan egon behar da IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistematar konektatzeko. Ireki bateriaren konpartimentua eta sakatu sistemaren botoia. Parekatzea 15 minutuz egongo da zabalik. LED zuri bat keinuka hasiko da parekatzen ari den bitartean, eta gero bi aldiz keinu egingo du sistema adimendun batera konektatzen denean.

Uraren detekzioa

Sentsoreak metalezko bi mutur ditu azpian, eta alarmak jo egingo du bi muturrak urarekin kontaktuan daudenean. Alarma etengabe joko du 5 minutuz eta gero tarte erregularretan bateria agortu arte edo metalezko puntak lehortu arte. Sistemaren botoia sakatzean alarma minutu 1ez isilaraziko da. LED gorri bat keinuka arituko da alarma desaktibatuta arte.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Sentsorea berrezartzeko, ireki bateriaren konpartimentua eta sakatu sistemaren botoia 10 segundoz edo LED argi gorriak keinu egiteari utzi arte. Automatikoki berrabiaraziko da eta 10 minutuz egongo da sistema adimendun batekin parekatzeko prest.

Bateria zaintzea

Bateriak baxuak daudenean, sentsoreak abisu-soinu bat igoz du 5 orduko eta LED argi gorri bat piztuko da. Sentsorea IKEA Home Smart sistema batera konektatuta badago, pilaren egoera IKEA Home Smart aplikazioan ere agertuko da. 2 LADDA AAA HR03 bateria berri sentsore hau 24 hilabetez elikatu ahal izango dute, aldatu beharrik izan aurretik.

Mantentzeko argibideak

Garbitu produktua zapi lehor batekin.

Informazio interesgarria

- Produktua IKEA Home smart sistema batera konektatuta badago, funtzio gehigarriak eskuragarri daude IKEA Home smart aplikazioan.
- Produktua Matter estandarra erabiltzen duen beste sistema adimendun batera konektatuta badago, egiaztatuta fabrikatzailearekin eskuragarri dauden funtzioak.
- Produktuak silikonazko oinak ditu egonkortasuna bermatzeko eta mugimendua saihesteko.
- Erabili produktua toki hezeetan, hala nola bainugeletan, garbitegietan edo sotoetan.
- Ura modu fidagarrian detektatzeko, jarri produktua gainazal mailakatu eta leun batean.
- Produktuaren karkasa ez da iragazgaitza. Ez sartu guztiz uretan edo bestelako likidotan.
- Produktu honek Thread teknologia erabiltzen du beste produktu adimendunekin komunikatzeko. Matter sistemetara konektatzeko Thread-ertzeko bideratzaile bat behar da. Produktu edo hub adimendun askok Yhread-ertzeko bideratzailea dute integratuta.
- Eraikuntza-materialek eta produktuaren kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.

Segurtasuna eta betetzea

KONTUZ

- Erabili soilik barrualdean.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Produktua 2 m-ko altueran munta daiteke gehienez.
- Haurrak ikuskatu, produktuarekin jolasten ez dutela ziurtatzeko.
- Ez erabili karga gutxi duten edo hutsik dauden pilak.
- Sartu pilak polaritatearen adierazpenak kontuan hartuz beti (+/-).
- Eztanda egiteko arriskua dago mota okerreko pilak erabiliz gero. Pilak zaborretara botatzean, jarraitu dagozkien argibideei.
- Ez nahastu mota, ahalmen edo fabrikazio-data ezberdinetako pilak.
- Pilak birziklatzera eraman behar dira hondakinen ezabaketarako tokiko ingurumen-arauen arabera.
- Funtzionamendu-tenperatura: 0° C eta 40° C artean (32° F eta 104° F bitartean).

Informazio teknikoa

Modeloa: KLIPPBOK

Mota: E2493

Inputa: 2 x AAA/HR03

Irismena: 10 m aire zabalean.

Funtzionamendu frekuentzia: 2402-2480 Mhz.

Irteera-potentzia: 5 dBm (EIRP)

Gomendatutako pila-motak:


LADDA AAA HR03 pila kargagarriak.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendararekin.



Descrición do produto

O sensor de fugas de auga KLIPPBOK activa unha alarma ao entrar en contacto con auga. É un produto intelixente con certificación Matter que funciona co sistema IKEA Home smart ou con calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Tamén se pode utilizar como produto independente sen un sistema intelixente.

Primeiros pasos

Con sistema IKEA Home smart

Para conectar a un sistema IKEA Home smart, son necesarios un hub de IKEA e a app IKEA Home smart.

1. O sensor funciona con 2 pilas AAA HR03. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión co sistema IKEA Home smart.
2. Escanea o código QR da capa amarela do envase e sigue as instrucións da app IKEA Home smart para conectar o sensor ao sistema. Cada produto ten un código QR.

Para volver poñer o sensor no modo de acoplamento, abre o compartimento das pilas e preme o botón de sistema.

Cun sistema intelixente con certificación Matter

Para conectar a un sistema intelixente que utilice o estándar Matter, son necesarios un hub e unha app do mesmo fabricante.

1. O sensor funciona con 2 pilas AAA HR03. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión cun sistema intelixente con certificación Matter.

2. Escanea o código QR de Matter que encontrarás na portada das Instrucións de cooidados e consellos e sigue as instrucións que encontrarás na app do fabricante. O código QR de Matter tamén está impreso no sensor.

Para volver poñer o sensor no modo de acoplamento, abre o compartimento das pilas e preme o botón de sistema.

Sen un sistema intelixente

O sensor funciona con 2 pilas AAA HR03.

Recomendamos probar a alarma para familiarizarte co son que emite.

Para probar o sensor, colócao cos bulóns metálicos orientados para abaixo nunha cunca con 1-2 mm de auga. A alarma comezará a soar cando os bulóns entren en contacto coa auga e deteranse cando estean secos.

Como utilizar o produto

Botón de sistema (1)

Premar para poñer o sensor no modo acoplamento ou para reiniciar.

Modo de acoplamento

O sensor ten de estar en modo acoplamento para conectalo a un sistema IKEA Home smart ou a calquera sistema que utilice o estándar Matter. Abre o compartimento das pilas e preme o botón de sistema. O acoplamento estará aberto durante 15 minutos. Unha luz LED iluminarase alternativamente durante o acoplamento e despois acenderase dúas veces unha vez conectado ao sistema intelixente.

Detección de auga

O sensor ten dous terminais metálicos debaixo que, cando entran en contacto con auga, fan soar unha alarma. A alarma soará continuamente durante 5 minutos e despois en intervalos regulares até que a batería se acabe ou até que os terminais metálicos estean secos. Ao premer o botón do sistema, a alarma silenciarase durante 1 minuto. Unha luz LED vermella iluminarase alternativamente ata que se deteña a alarma.

Reinício de fábrica

Para reiniciar o sensor, abre o compartimento das pilas e mantén premido o botón de sistema durante 10 segundos ou ata que a luz LED vermella deixe de pestanexar. Reiniciarase automaticamente e terá 15 minutos para acoplalo a un sistema intelixente.

Estado das pilas

Cando as pilas se estean acabando, o sensor emitirá un sinal acústico cada 5 horas e acenderase unha luz LED vermella. Se o sensor está conectado ao sistema IKEA Home smart, o estado das pilas tamén se mostrará na app IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 novas alimentarán este sensor durante uns 24 meses antes de que teñas que cambialas de novo.

Instrucións de mantemento

Limpa o produto cun pano seco.

Información importante

- Se o produto está conectado a un sistema IKEA Home smart, a app IKEA Home smart presentará funcións adicionais.
- Se o produto está conectado a outro sistema intelixente que utilice o estándar Matter, comproba as funcións dispoñibles do fabricante.
- Utiliza o produto en lugares húmidos, como cuartos de baño, lavanderías ou sotos.
- Para detectar a presenza de auga correctamente, coloca o produto sobre unha superficie lisa e nivelada.
- A carcasa do produto non é impermeable.
- Non mergulles o produto en auga nin noutro tipo de líquido.
- Este produto utiliza tecnoloxía Thread para comunicarse con outros produtos intelixentes. Para conectarse a sistemas Matters, é necesario un router de borde Thread. Moitos produtos intelixentes ou hubs teñen router de borde Thread integrado.
- Os diferentes materiais de construción e a localización do produto poden influír na distancia de alcance sen fíos.

Seguridade e conformidade

ADVERTENCIA

- Uso exclusivo en interiores.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- O produto só se pode instalar a unha altura de ata 2 metros.
- Vixía que ningún menor de idade xoga co produto.
- Non utilices pilas con carga baixa ou baleiras.
- Introducir sempre as baterías respectando as indicacións de polaridade (+/-).
- Existe o risco de que as pilas exploten se as cambias por outras de tipo incorrecto. Desbota as pilas usadas segundo as instrucións.
- Non mesturar pilas de capacidades, tipos nin datas diferentes.
- As pilas deben levarse a reciclar en conformidade cos regulamentos medioambientais locais de retirada de residuos.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C.

Datos técnicos

Modelo: KLIPPBOK

Tipo: E2493

Entrada: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402-2480 Mhz

Potencia de saída: 5 dBm (EIRP)

Pilas recomendadas

Pilas recargables LADDA AAA HR03.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

