

SNIGLAR

Español

IMPORTANTE. GUÁRDALAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO. LEE ATENTAMENTE.

Sigue estas advertencias e instrucciones cuidadosamente. Consérvalas como referencia en el futuro.



¡ATENCIÓN!

No dejes nunca al niño solo sin vigilancia.
Para niños de hasta 12 meses/11 kg.

¡Importante información de seguridad!

- Coloca la mesa cambiador a una distancia segura de cualquier fuente de calor fuerte como un fuego de chimenea, un radiador, etc.
- Aprieta correctamente los herrajes de montaje, antes de utilizar la mesa cambiador. Comprueba regularmente los herrajes y apriétalos de nuevo en caso necesario.
- NUNCA utilices la mesa cambiador si tiene un componente roto, dañado o falta. Ponte en contacto con tu tienda IKEA para obtener piezas de recambio. No sustituyas partes.
- Para esta mesa recomendamos utilizar un cambiador con las medidas de la mesa y un grosor de 2 cm como máximo. Coloca la alfombrilla cambiador en mitad de la superficie.

Mantenimiento y limpieza

- Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.
- Secar con un paño limpio.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Català

IMPORTANT. CONSERVA LES INSTRUCCIONS PER CONSULTAR- LES AL FUTUR.

LLEGEIX-LES ATENTAMENT. Segueix aquestes advertències i instruccions amb cura. Conserva-les per consultar-les al futur.



ATENCIÓ

No deixeu els infants sense vigilar.
Per a infants de 12 mesos/11 kg com a màxim.

Informació important!

- Posa el canviador a una distància prudent de flames i altres fonts de calor intensa, com radiadors, estufes de gas, etc.
- Colla bé totes les connexions abans de l'ús. Comprova regularment les connexions i torna a collar-les quan calgui.
- NO el facis servir si té alguna part trencada o perduda. Posa't en contacte amb la teva botiga local d'IKEA per obtenir peces de recanvi. No canviis les peces.
- És recomanable fer servir un canviador que encaixi al moble i de 2 cm de gruix com a màxim. Posa el canviador al mig de la superfície.

Manteniment i neteja

- Netaja'l amb un drap humitejat en una solució sabonosa.
- Asseca'l amb un drap net.

Euskara

GARRANTZITSUA - GORDE ETORKI- ZUNeko ERREFE- RENTZIETARAKO - KONTU HANDIZ IRAKURRI

Jarraitu arretaz ohar hauek eta muntatzeko jarraibideak. Gorde etorkizuneko erreferentzietarako.



¡ADI!

Ez ezazu inoiz zure umea zaintzarik gabe utzi.
Gehienez 12 hilabete/11 kg dituzten umeentzako.

Segurtasun-informazio garrantzitsua!

- Jar ezazu aldalekua tximinia-sua, berogailua, etab. bezalako bero iturri indartsutik urrun. Estu itzazu modu egoki batean muntatzeko burdinkiak aldalekua erabili aurretik.
- Egiaztatu itzazu burdinkiak sarritan eta estu itzazu berriro beharrezkoa bada.
- Ez ezazu INOIZ aldalekua erabili apurtuta edo akastun dagoen osagarriarik badauka edo osagarriaren bat falta bada. Jarri harremanetan zure IKEA dendarekin ordezkotzeko piezak lortzeko.
- Ez itzazu atalak ordeztu. Mahai honentzat aldalekuak mahaiaren neurri berak izatea gomendagarria da, bai eta 2 cm-ko lodiera gehienez. Jarri aldalekurako alfonbra gainazalaren erdian.

Zaintza eta garbiketa

- Garbitu xaboi-soluzio leun batekin bustitako zapi batekin.
- Lehortu zapi garbi batekin.

Galego

IMPORTANTE! GARDA ISTO PARA FUTURAS CONSULTAS. LER CON ATENCIÓN.

Sigue atentamente as instrucións de coidado e montaxe. Gardar para futuras consultas.



IMPORTANTE!

Nunca perdas de vista a crianza.
Para crianzas de ata 12 meses/11 kg.

Información de seguridade importante

- Sé consciente dos perigos que entraña ter lume e outras fontes de calor, por exemplo, os radiadores eléctricos, as estufas de gas, etc., preto do cambiador.
- Aperta ben todas as ferraxes antes de usalo. Comproba regularmente as ferraxes e apértaas cando for necesario.
- NON utilices o produto se falta algunha das partes, está torta ou rota. Se precisares pezas de recambio, ponte en contacto coa túa tenda IKEA. Non cambies ningunha parte do produto.
- Recomendamos usar un cambiador coas medidas da mesa e que esta teña un grosor máximo de 2 cm. Coloca o cambiador no medio da superficie da mesa.

Coidado e limpeza

- Limpa cun pano humedecido nun produto limpador suave.
- Seca cun pano seco.