

Español

Esta silla de escritorio está diseñada para uso doméstico. Las medidas de la silla la clasifican como de tipo B según la norma EN 1335-1.

Las ruedas son adecuadas para suelos duros y blandos.

Instrucciones de mantenimiento

Estructura: limpiar con un paño y una solución jabonosa suave. Secar con un paño limpio.

Funda de tejido: las manchas ligeras se pueden eliminar con un limpiador para tela o una esponja humedecida con una solución jabonosa suave.

Funda de piel: limpiar pasándole la aspiradora. Proteger de la luz directa del sol para evitar que se reseque.

Català

Aquesta cadira d'escriptori està dissenyada per a l'ús domèstic. Les dimensions estan classificades com a tipus B segons la norma EN 1335-1.

Les rodes són adequades tant per a terres durs com tous.

Instruccions de manteniment

Estructura: neteja-la amb un drap humit i sabó. Eixuga-la amb un drap net.

Funda de tela: les taques lleugeres es poden netejar amb un netejador per a tela o una esponja humida i sabó.

Funda de pell: neteja-la passant-hi l'aspirador. Protegeix-la de la llum directa del sol per evitar que s'assequi.

Euskara

Idazmahairako aulki hau etxean erabiltzeko diseinatuta dago.

Aulki honen neurriak B motan sailkatuta daude EN 1335-1 arauaren arabera.

Gurpilak zoru bigun zein gogorretan erabiltzeko dira egokiak.

Mantentzeko jarraibideak

Egitura: garbitu zapi batekin eta xaboi leun eta urarekin. Lehortu zapi garbi batekin.

Ehuneko zorroa: orban leunak ehun-garbigailu batekin edo ur eta xaboi leunean bustitako belaki batekin garbitu daitezke.

Larruzko zorroa: xurgagailuarekin garbitu.

Eguzki-argitik babestu, lehortu egingo baita bestela.

Galego

Esta cadeira de escritorio está deseñada para un uso doméstico.

As dimensións desta cadeira clasifícanse como tipo B, segundo a norma EN 1335-1.

As rodas son apropiadas para chans de superficie mol e dura.

Instrucións de mantemento

Estrutura: limpar cun pano e unha solución xabonosa suave. Secar cun pano limpo.

Funda de tecido: as manchas lixeiras pódense eliminar cun limpador para tea ou unha esponxa humedecida cunha solución xabonosa suave.

Funda de pel: limpar pasándolle a aspiradora. Protexer da luz directa do sol para evitar que reseque.