






TRIXIG



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español	4
Català	5
Euskara	6
Galego	7

Español

Ámbito de uso

Este nivel se utiliza para determinar la alineación de los objetos con respecto al eje horizontal, vertical y un ángulo de 45°.

IMPORTANTE:

No uses el producto cerca de dispositivos médicos, por ejemplo, marcapasos y desfibriladores, ya que contiene un imán que puede afectar al funcionamiento de estos dispositivos.

Alineación horizontal (consulta la figura A):

Coloca el nivel contra el objeto que deseas alinear horizontalmente con la superficie de apoyo de aluminio (2) mirando hacia el objeto. En una superficie magnética puedes dejar el nivel en una posición fija con la ayuda de los imanes (5). El objeto estará nivelado (paralelo al eje horizontal) cuando la burbuja del nivel (1) quede en el centro, entre las dos líneas. Mueve el objeto si es necesario.

Alineación vertical (consulta la figura B):

Coloca el nivel contra el objeto que deseas alinear verticalmente con la superficie de apoyo de aluminio (2) mirando hacia el objeto. En una superficie magnética puedes dejar el nivel en una posición fija con la ayuda de los imanes (5). El objeto estará a plomo (perpendicular al eje horizontal) cuando la burbuja del nivel (3) quede en el centro, entre las dos líneas. Mueve el objeto si es necesario.

Alineación de 45° (consulta la figura C):

Coloca el nivel contra el objeto que deseas alinear con un ángulo de 45°, con la superficie de apoyo de aluminio (2) mirando hacia el objeto. En una superficie magnética puedes dejar el nivel en una posición fija con la ayuda de los imanes (5). El objeto estará en un ángulo de 45° cuando la burbuja del nivel (4) quede en el centro, entre las dos líneas. Mueve el objeto si es necesario.

Mantenimiento y limpieza

Mantén siempre limpio y seco el nivel para trabajar de forma segura y eficaz. Límpialo con un paño suave humedecido para eliminar cualquier resto. No utilices detergentes ni disolventes.

Este producto se ha diseñado para uso doméstico, no para uso comercial ni para realizar mediciones en el ámbito profesional.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Català

Àmbit d'ús

El nivell d'aire permet determinar l'alineació d'objectes en el pla horitzontal, el pla vertical i en 45 graus.

IMPORTANT!

Aquest producte no s'ha de fer servir a prop de dispositius mèdics, com ara marcapassos i desfibril·ladors, ja que conté un imant que pot afectar el funcionament d'aquests dispositius.

Alineació horitzontal (consulta la figura A):

Col·loca el nivell d'aire contra l'objecte que vols alinear horitzontalment vers la superfície de suport d'alumini (2) que mira cap a l'objecte. Amb els imants (5) pots fixar el nivell d'aire a una superfície magnètica. L'objecte està anivellat (paral·lel amb l'horitzó) quan la bombolla del nivell d'aire (1) està centrada entre les dues línies. Fes els ajustos que siguin necessaris a l'objecte.

Alineació vertical (consulta la figura B):

Col·loca el nivell d'aire contra l'objecte que vols alinear verticalment vers la superfície de suport d'alumini (2) que mira cap a l'objecte. Amb els imants (5) pots fixar el nivell d'aire a una superfície magnètica. L'objecte està aplomat (perpendicular amb l'horitzó) quan la bombolla del nivell d'aire (3) està centrada entre les dues línies. Fes els ajustos que siguin necessaris a l'objecte.

Alineació a 45 graus (consulta la figura C):

Col·loca el nivell d'aire contra l'objecte que vols alinear a 45 graus vers la superfície de suport d'alumini (2) que mira cap a l'objecte. Amb els imants (5) pots fixar el nivell d'aire a una superfície magnètica. L'objecte està a 45 graus quan la bombolla del nivell d'aire (4) està centrada entre les dues línies. Fes els ajustos que siguin necessaris a l'objecte.

Neteja i manteniment

Mantingues el nivell d'aire sempre net i sec per assegurar-te que funcioni correctament i amb seguretat. Neteja les restes de brutícia de l'aparell amb un drap humit. No facis servir detergents ni dissolvents.

Aquest producte està destinat a l'ús domèstic a casa i no es pot fer servir per fer mesures professionals ni en entorns comercials.



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

Erabilera-eremua

Nibel hau objektuen lerrokadura zehazteko erabiltzen da: horizontala, bertikala zein 45 graduko.

GARRANTZITSUA!

Ez erabili gailu medikoen inguruan (taupada-markagailuen eta desfibriladoreen inguruan, adibidez), produktuak iman bat baitu eta halako gailuen funtzionamenduari eragin baitiezaioke.

Nibelazio horizontala (ikus A irudia):

Jar ezazu nibela horizontalki lerrokatu nahi duzun objektuaren gainean, aluminiozko euskarri-gainazala (2) objektuaren kontra dagoela. Imana duen gainazal batean, nibela posizio finkoan mantentzeko imanen laguntzaz (5). Objektua nibelatuta egongo da (horizontearekiko paralelo) nibeiko burbuila (1) bi lerroen artean zentratuta dagoenean. Doitu objektua behar izanez gero.

Nibelazio bertikala (ikus B irudia):

Jar ezazu nibela bertikalki lerrokatu nahi duzun objektuaren kontra, aluminiozko euskarri-gainazala (2) objektuaren kontra dagoela. Imana duen gainazal batean, nibela posizio finkoan mantentzeko imanen laguntzaz (5). Objektua nibelatuta egongo da (horizontearekiko perpendikular) nibeiko burbuila (3) bi lerroen artean zentratuta dagoenean. Doitu objektua behar izanez gero.

45 graduko lerrokadura (ikus C irudia):

Jar ezazu nibela 45 graduko angeluan lerrokatu nahi duzun objektuaren kontra, aluminiozko euskarri-gainazala (2) objektuaren kontra dagoela. Imana duen gainazal batean, nibela posizio finkoan mantentzeko imanen laguntzaz (5). Objektua 45 graduko angeluan egongo da nibeiko burbuila (4) bi lerroen artean zentratuta dagoenean. Doitu objektua behar izanez gero.

Mantentzea eta garbiketa

Manten ezazu nibela beti garbi eta lehor modu seguru eta eraginkor batean lan egiteko. Garbi ezazu gailua hezetutako zapi batekin arrastoak kentzeko. Ez ezazu detergente edo disolbatzailerik erabili.

Produktu hau etxean erabiltzeko da, ez profesionalak egindako neurketa komertzialetarako edo kalifikatuertarako.



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego

Zonas de uso

Este nivel está pensado para comprobar o aliñamento horizontal, vertical e de 45 graos dos obxectos.

Importante!

Non utilizar preto de dispositivos médicos, como marcapasos e desfibriladores, xa que o produto contén un imán que pode afectar a funcionalidade de ditos aparellos.

Aliñamento horizontal (ver gráfico A):

Coloca en horizontal a superficie de aluminio do nivel sobre o obxecto que queiras aliñar (2). Se estás traballando sobre unha superficie de ferro, os imáns do nivel permítenche colocalo nunha posición fixa (5). O obxecto quedará nivelado cando a burbulla do nivel (1) quede centrada entre as dúas liñas. Axusta o obxecto conforme sexa necesario.

Aliñamento vertical (ver gráfico B):

Coloca en vertical a superficie de aluminio do nivel sobre o obxecto que queiras aliñar (2). Se estás traballando sobre unha superficie de ferro, os imáns do nivel permítenche colocalo nunha posición fixa (5). O obxecto quedará nivelado cando a burbulla do nivel (3) quede centrada entre as dúas liñas. Axusta o obxecto conforme sexa necesario.

Aliñamento en 45 grados (ver gráfico C):

Coloca nun ángulo de 45 graos a superficie de aluminio do nivel sobre o obxecto que queiras aliñar (2). Se estás traballando sobre unha superficie de ferro, os imáns do nivel permítenche colocalo nunha posición fixa (5). O obxecto quedará colocado a 45 graos cando a burbulla do nivel (4) quede centrada entre as dúas liñas. Axusta o obxecto conforme sexa necesario.

Mantemento e limpeza

Mantén o nivel limpo e seco para garantir un correcto funcionamento. Retira calquera resto que teña cun pano humedecido en auga. Non o limpes con produtos químicos.

Este produto está pensado para un uso doméstico, non para un uso comercial nin profesional.



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

