


SILVERGLANS



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Utilizar solo en el interior.

Comprueba regularmente el cable, el transformador y todas las piezas para asegurarte de que no están dañados. No utilizar el producto si hubiera alguna pieza dañada. Información importante. Guardar estas instrucciones para consulta en el futuro.

Español

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se dañara, hay que destruir la luminaria.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

UTILIZAR ÚNICAMENTE UN TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD CON SALIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PRODUCTO.

Español

1. Secar bien la superficie donde se vaya a utilizar la cinta adhesiva con ayuda de un paño limpio y seco.

2. La cinta de montaje es permanente y no se debe retirar. Se puede dañar la superficie bajo la lámpara, al intentar despegar la cinta.

3. Conservar las fijaciones que no se hayan utilizado para un uso posterior.

Català

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTS

Fes servir el producte només a l'interior.

Comprova regularment el cable, el transformador i totes les peces per assegurar-te que no estan danyats. No facis servir el producte si hi ha alguna peça feta malbé. Informació important. Conserva aquestes instruccions per consultar-les al futur.

Català

El cable flexible exterior d'aquest sistema d'il·luminació no es pot canviar. Si es fa malbé, s'ha de llençar tot el sistema.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

FES SERVIR ÚNICAMENT UN TRANSFORMADOR DE SEGURETAT AMB SORTIDA SELV (Safety Extra Low Voltage) COM A FONT D'ALIMENTACIÓ DEL PRODUCTE.

Català

1. Eixuga bé la superfície on faràs servir la cinta adhesiva amb un drap sec i net.
2. La cinta de muntatge és permanent i no es pot treure. Es pot fer malbé superfície sota el llum si intentes desenganxar la cinta.
3. Conserva les peces que no has fet servir per a usos posteriors.

Euskara

SEGURTASUN-JARRAIBIDE GARRANTZITSUAK Erabili soilik etxe barruan. Begiratu noizean behin, kablea, transformadorea eta bestelako pieza guztiak, ondo daudela egiaztatzeko. Horietakoren bat hondatuta badago, ez erabili produktua. Informazio garrantzitsua. Gorde jarraibide hauek etorkizunerako.

Euskara

Argiztapen-sistema honen elikatze-kablea ezin da ordeztu; kablea hondatzen bada, luminaria bera bota beharko da.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

ERABILI SOILIK SELV (Safety Extra Low Voltage) IRTEERADUN SEGURTASUN-TRANSFORMADOREA PRODUKTU HONEN ELIKADURA-ITURRI BEZALA.

Euskara

1. Lehortu ondo zinta itsasgarria erabiliko den gainazala zapi garbi eta lehor batekin.
2. Muntatze-zinta iraunkorra da eta ezin da kendu. Lanpararen azpialdea kaltetu daiteke zinta kentzerakoan.
3. Gorde erabili ez dituzun finkagailuak gerorako.

Galego

INSTRUCCIÓN S IMPORTANTES DE SEGURIDADE Utilizar só en interiores. Comproba regularmente o cable, o transformador e todas as pezas para asegurarte de que non están danados. Non utilizar o produto se houbese algunha peza danada. Información importante. Garda estas instrucións para consultalas no futuro.

Galego

O cable flexible exterior desta lámpada pódese cambiar. Se se dana a lámpada, hai que destruíla.

Galego



A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.


Galego

UTILIZAR UNICAMENTE
UN TRANSFORMADOR DE
SEGURIDADE CON SAÍDA SELV
(Safety Extra Low Voltage) COMO
FONTE DE ALIMENTACIÓN DO
PRODUTO.

Galego

1. Secar ben a superficie onde se
vaia utilizar a cinta adhesiva con
axuda dun pano limpo e seco. 2.
A cinta de montaxe é permanente
e non se debe retirar. Ao intentar
despegar a cinta, pódese danar a
superficie debaixo da lámpada. 3.
Conservar as fixacións que non se
utilizasen para un uso posterior.






1x



10067953

2x



10067941


2x







2x




2x




1x







○ 10066499
● 10066534



1x





○ 10066535
● 10066500

1x









2



2x





10066995



○ 10066954

● 10066955

3





4




10 sec







2




3




4




5





6









1






2

















4




5









2








4





5





6





2






4




10067941




10067953





5







6



7








4




10067953




1006794




5




6



7



**Español**

El "driver" LED y el cable de alimentación se venden aparte.

Català

El controlador LED i el cable d'alimentació es venen per separat.

Euskara

LED driverra eta elikatze-kablea bereiz saltzen dira.

Galego

O driver LED e o cable de alimentación véndense por separado.

