


UPPLYST



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Utilizar solo en el interior.

Comprueba regularmente el cable, el transformador y todas las piezas para asegurarte de que no están dañados. No utilizar el producto si hubiera alguna pieza dañada. Información importante. Guardar estas instrucciones para consulta en el futuro.

No se recomienda para niños de menos de 3 años de edad. El transformador debe ser utilizado por un adulto y mantenerse fuera del alcance de los niños.

Como con todos los productos eléctricos, se recomienda máximo cuidado al manipular este producto para evitar descargas eléctricas.

La fuente de luz y el dispositivo de control de este producto pueden reemplazarse por el usuario final.

Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cableado flexible conectado a este sistema de iluminación se debe fijar bien a la pared en caso de que el cableado esté al alcance de la mano.

Si se daña el cable flexible externo de este sistema de iluminación, únicamente podrá reemplazarlo el fabricante, un representante del mismo o un profesional cualificado.

Diferentes materiales requieren diferentes clases de herrajes. Recuerda que los tornillos y tacos que elijas se deben adaptar al material en el que irán sujetos.

Este producto incluye una fuente de luz de clase energética G.

Este equipo está diseñado para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. En áreas con fuertes campos electromagnéticos, puede ser necesario tomar medidas de EMC adicionales para garantizar el funcionamiento correcto.

Català

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT IMPORTANTES

Fes servir el producte només a l'interior.

Comprova regularment el cable, el transformador i totes les peces per assegurar-te que no estan danyats. No facis servir el producte si hi ha alguna peça feta malbé. Informació important. Conserva aquestes instruccions per consultar-les al futur.

No és recomanable per als infants de menys de 3 anys. El transformador només és apte per a adults i s'ha de mantenir fora de l'abast dels infants.

Com qualsevol objecte elèctric, s'ha de manipular i utilitzar amb precaució per evitar qualsevol risc de descàrrega elèctrica.

L'usuari final pot substituir la font de llum i el dispositiu de control d'aquest producte.

Per reduir el risc d'estrangulació, cal fixar correctament a la paret el cable si és a l'abast.

Si el cable exterior flexible d'aquest llum es fa malbé, només el pot substituir el fabricant o un professional qualificat.

Cada material requereix un tipus de ferramentes diferents. Recorda que els cargols i els tacs que triïs s'han d'adaptar al material on els posaràs.

Aquest producte inclou una bombeta amb eficiència energètica de classe G.

Aquest equip està dissenyat per a l'ús en entorns industrials lleugers, residencials o comercials. Als llocs amb camps electromagnètics intensos, podria ser necessari prendre mesures addicionals de compatibilitat electromagnètica per garantir que funcioni correctament.



Euskara

SEGURTASUN-JARRAIBIDE GARRANTZITSUAK Erabili soilik etxe barruan. Begiratu noizean behin, kablea, transformadorea eta bestelako pieza guztiak, ondo daudela egiaztatzeko. Horietakoren bat hondatuta badago, ez erabili produktua. Informazio garrantzitsua. Gorde jarraibide hauek etorkizunerako.

Ez da gomendatzen 3 urtetik beherako umeentzat. Transformadorea helduek bakarrik erabil dezakete; mantendu umeengandik urrun. Produktu elektriko guztiekin bezala, kontuz ibili behar da produktua erabiltzean, deskarga elektrikoak saihesteko.

Argi-iturria eta produktu honen kontrol-gailua azken erabiltzaileak ordezkatu ditzake.

Itutzeko arriskua murrizteko, argi horri konektatutako kable malgua hormara finkatuta egon beharko da, kableatua besoaren eskura badago.

Lanpara honen kanpoko kable edo hari malgua hondatuta badago, fabrikatzaileak, haren zerbitzu-agentek edo pertsona trebatu batek ordezkatu beharko du.

Nolakoa materiala, halakoak finkagailuak. Aukeratu torloju eta tako egokiak, erabiliko den materialaren arabera.

G klaseko eraginkortasun energetikoaren etiketa du produktu honek.

Ekipamendu hau etxebizitza, merkataritza eta industria arineko inguruneetan erabiltzeko diseinatuta dago. Eredu elektromagnetiko indartsuak dauden eremuetan, EMC neurri gehigarriak behar izan daitezke funtzionamendu egokia bermatzeko.

Galego

INSTRUCCIÓNES DE SEGURIDADE IMPORTANTES

Uso exclusivo en interiores.

Comproba a miúdo que o cable, o transformador e demais compoñentes están en perfecto estado. Comproba regularmente o cable, o transformador e os demais compoñentes.

Información importante para conservar. Garda estas instrucións para consultas futuras.

Non recomendado para menores de 3 anos. O transformador é para uso exclusivo dunha persoa adulta, manter afastado do alcance dos nenos. Coma con todos os produtos eléctricos, recoméndase máximo coidado ao manipular este produto para evitar descargas eléctricas.

O usuario final pode substituír a fonte de luz e o aparello de control deste produto.




Para reducir o risco de asfixia, é aconsellable fixar á parede os cables que queden soltos.

Se o cable flexible desta luminaria está danado, deberá ser substituído polo fabricante, un membro do servizo técnico oficial ou unha persoa cualificada.


Os diferentes materiais requiren diferentes clases de ferraxes. Lembra que os parafusos e tacos que elixas deben adaptarse ao material no que irán suxeitos.

Este produto contén unha fonte de luz de eficiencia enerxética clase G.




Este equipo foi deseñado para uso en ámbito residencial, comercial e industrial. En ámbitos cunha forte presenza de campos electromagnéticos deberán adoptarse medidas CEM adicionais para asegurar un correcto funcionamento.




10043597





158671




1




2




3



4



5





Español

ADVERTENCIA: Riesgo de estrangulamiento.

No coloques NUNCA el cable al alcance del niño que esté en la cama o en un parque de juego. Fija SIEMPRE el cable a la pared. Comprueba regularmente que el cable esté fijado de modo seguro.

Tira del cable para asegurarte de que esté bien tenso entre el interruptor y ambos accesorios de fijación.

Ata cualquier exceso de cable entre el interruptor y los accesorios de fijación.

Para fijar correctamente el cable a la pared, consulta la ilustración que incluye el documento.

Català

ADVERTÈNCIA: Risc d'estrangulació.

No posis MAI el cable a l'abast de l'infant. Fixa SEMPRE el cable a la paret. Comprova regularment que el cable està fixat de manera segura.

Estira del cable per assegurar-te que està ben tibant entre l'interruptor i els accessoris de fixació. Lliga qualsevol excés de cable entre l'interruptor i els accessoris de fixació.

Per fixar correctament el cable a la paret, consulta la il·lustració que inclou el document.






Euskara

OHARRA: Itotzeko arriskua. Ez utzi INOIZ kablea ohean edo jolastokian dagoen haurren eskura. Kablea BETI finkatu behar da horman. Noizean behin, egiaztatu kablea horman ondo finkatuta dagoela. Tiratu kabletik, etengailuaren eta bi finkagailuen artean ondo tenkatuta dagoela egiaztatzeko. Kablerik balego soberan, lotu etengailuaren eta finkagailuen artean. Kablea horman behar bezala finkatzeko, ikusi dokumentuan dagoen irudia.


Galego

ADVERTENCIA: Risco de estrangulamento. Non coloques NUNCA o cable ao alcance do neno que estea na cama ou nun parque de xogo. Fixa SEMPRE o cable á parede. Comproba regularmente que o cable está fixado dun modo seguro. Tira do cable para asegurarte de que está ben tenso entre o interruptor e ambos accesorios de fixación. Ata calquera exceso de cable entre o interruptor e os accesorios de fixación. Para fixar correctamente o cable á parede, consulta a ilustración que inclúe o documento.


6




7










8



9












4x

Click!






1



+

2



404.403.v42

10056114

144647