


ÄDELLÖVSKOG



Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Català

TREU SEMPRE LA BATERIA ABANS DE GUARDAR EL PRODUCTE.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

Fes servir només piles compatibles amb el producte. No barregeu piles noves i velles ni piles de marques o tipus diferents.

Euskara

GORDE BAINO LEHEN, KENDU BATERIA.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

Produktuarekin bateragarriak diren produktuak soilik erabili. Ez itzazu nahastu pila zaharrak eta berriak, ezta marka eta mota desberdinekoak ere.

Galego


QUITA SEMPRE A BATERÍA ANTES DE GARDALO.


Galego

A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

Galego

Utiliza só pilas compatibles co produto. Non mestures pilas novas e vellas, nin pilas de marca e tipo distinto.





**Español**

Las pilas se venden aparte. Se necesitan 6 uds AA.

Català



Les piles es venen per separat. Calen 6 piles AA.

Euskara

Pilak bereiz saltzen dira. 6 un. AA behar dira.

Galego

As pilas véndense á parte. Precísanse 6 uds. AA.



**Español**

El temporizador apaga la luz automáticamente en 3 o 6 horas, según lo que elijas, y la enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Català

El temporitzador apaga el llum automàticament després de 3 o 6 hores segons més et convingui i l'encén de nou l'endemà a la mateixa hora.

Euskara

Tenporizadoreak argia automatikoki itzaltzen du 3 edo 6 ordu igaro ondoren (zuk aukeratzen duzu), eta berriz pizten du hurrengo egunean ordu berean.

Galego

O temporizador apaga a luz automaticamente en 3 ou 6 horas, segundo elixas, e volve acendela á mesma hora ao día seguinte.

