




BERGIG



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ADVERTENCIA

Si el mueble vuelca, puede provocar lesiones muy graves e incluso mortales.

Fija SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los accesorios antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves o incluso mortales causadas por el vuelco del mueble:

- Guarda los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños suban encima del mueble o se cuelguen de los cajones, las puertas o los estantes.

Galego

ADVERTENCIA

Se o moble envorca, pode provocar lesións moi graves e mesmo mortais. Fixa SEMPRES este moble á parede utilizando os accesorios antienvorcadura. Para reducir aínda máis o risco de que se produzan lesións graves ou mesmo mortais causadas pola envorcadura do moble:

- Garda os obxectos máis pesados no caixón inferior.
- Non coloques un televisor ou outros obxectos pesados enriba deste produto.
- Evita que os nenos suban enriba do moble ou se colguen dos caixóns, portas ou estantes.

Català

ADVERTÈNCIA

Si el moble es bolca, pot provocar lesions greus o fins i tot la mort.

Colla SEMPRES aquest moble a la paret amb els accessoris antibolcada.

Per reduir encara més el risc de lesions greus o la mort provocades per la caiguda d'un moble:

- Desa els objectes més pesants al calaix inferior.
- No posis un TV altres objectes pesants sobre aquest producte.
- Evita que els infants pugin sobre el moble o es pengin dels calaixos, les portes o els prestatges.



Euskara



OHARRA



Altzaria erortzen bada, lesio oso larriak edo heriotza izan daitezke ondorioak.






Finkatu BETI altzaria hormara, iraulketak saihesteko osagarriak erabiliz. Altzaria iraultzeko eta lesio oso larriak edo heriotza eragiteko arriskua are gehiago murrizteko:





- Gorde objekturik astunenak beheko tiraderan.
- Ez jarri telebista edo antzeko objektu astunak altzariaren gainean.
- Ez utzi hurrei altzarietara igotzen, ez eta tiradera, ate edo apaletatik zintzilikatzen ere.













1




16x




3x




4x



2x



6x



18x



2x



4x



6x



12x




12x




19x



4x




1x




4x

2




147968

2x




121714

2x



150688





2x





150689

2x



1




2




3





4





5




2x



6





7




8





2x




9




10




11




12





13





14




15




16




17




18









20





21




22




23








25





26






27







29




30




31




32







34




35




36




37




38





39



40



41



42

