





HAUGA



Design and Quality
IKEA of Sweden



Español

ADVERTENCIA

Si el mueble volcase, podría provocar lesiones graves e incluso mortales.

Sujeta SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los herrajes antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales debido al vuelco del mueble:

- Pon los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños se cuelguen o trepen por los cajones, puertas o estantes.

Català

ADVERTÈNCIA

Si el moble bolca pot provocar lesions greus o la mort.

Fixa SEMPRE aquest moble a la paret amb el dispositiu antibolcada.

Per reduir encara més el risc de sofrir lesions greus o mortals si el moble bolca:

- Posa els objectes més pesants al calaix inferior.
- No posis un TV o altres objectes pesants sobre el producte.
- Evita que els infants es pengin o s'enfilin pels calaixos, les portes o els prestatges.

Euskara

OHARRA

Altzaria irauli egiten bada, lesio larriak eragin ahalko lituzke, bai eta heriotza-lesioak ere.

Lotu BETI altzari hori hormara ez iraultzeko burdinkiekin.

Altzaria iraultzeagatik lesio larriak edo heriotza-lesioak izateko arriskua are gehiago murritzeko:

- Jarri objektu astunenak beheko tiraderan.
- Ez jarri TB-rik edo bestelako objektu pisutsurik produkto horren gainean.
- Saihestu haurrak tiraderetatik, ateetatik edo apaletatik zintzilikatzea edo igotzea.

Galego




ADVERTENCIA




Se o moble envorcar, pode provocar lesións moi graves e mesmo mortais.




Fixar SEMPRE este moble á parede utilizando os accesorios antienvorco..




Para reducir ainda más o risco de que se produzam lesións graves ou mesmo mortais:



- Gardar os obxectos máis pesados no caixón inferior.
- Non colocar un televisor ou outros obxectos pesados enriba deste produto.
- Evitar que as crianzas suban no moble ou se colguen dos caixóns, portas ou estantes.













1




101345



151706
151708



151705
151707



10093081



10093082



146114

14x


10x

10x

6x


6x

36x



2x

153548
158568




4x

10040039
10051022

A


24x



12x




36x




24x




20x



48x




12x




6x



2x




2x




2x


370172




1







2





3





4**5**



6**7**

8**9**


10




11





12




13




14






15







16




(i)



17



18






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



19

Español

Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.

Català




Els cargols i els tacs inclosos es poden fer servir a la majoria de les parets sòlides (A) o buides (B). Per a la fusta massissa (C), fes servir els cargols sense tacs. Si tens cap dubte, consulta un expert.



Euskara

Produktuak dakartzan torlojuak eta takoak horma solido (A) eta huts (B) gehienetan erabili ahal dira. Egur trinkoen (C) kasuan, ez erabili takoak torlojuekin. Zalantzarak baduzu, galdeitu aditu bati.


Galego

Os parafusos e tacos incluídos pódense utilizar na maior parte das paredes sólidas (A) ou ocas (B). Para a madeira maciza (C), emprega os parafusos sen tacos. Se tes dúbihadas, acude a un experto.











20





21





21





22







23




24




25





2x





4x




26


27





28





29




30




31





32



33



34



35

