


KLEPPSTAD



Design and Quality
IKEA of Sweden



Euskara

OHARRA

**Altzaria erortzen bada, lesio oso larriak
edo heriotza izan daitezke ondorioak.**

**Finkatu BETI altzaria hormara,
iraulketak saihesteko osagarriak
erabiliz.**

**Altzaria iraultzeko eta lesio oso larriak
edo heriotza eragiteko arriskua are
gehiago murritzeko:**

- Gorde objekturik astunenak beheko tiraderan.
- Ez jarri telebista edo antzeko objektu astunak altzariaren gainean.
- Ez utzi haurrei altzarietara igotzen, ez eta tiradera, ate edo apaletatik zintzilikatzen ere.

Català

ADVERTÈNCIA

**Si el moble es bolca, pot provocar
lesions greus o fins i tot la mort.**

**Colla SEMPRE aquest moble a la paret
amb els accessoris antibolcada.**

**Per reduir encara més el risc de lesions
greus o la mort provocades per la
caiguda d'un moble:**

- Desa els objectes més pesants al calaix inferior.
- No posis un TV altres objectes pesants sobre
aquest producte.
- Evita que els infants pugin sobre el moble o es
pengin dels calaixos, les portes o els prestatges.

Galego

ADVERTENCIA

**Se o moble envorca, pode provocar
lesiñs moi graves e mesmo mortais.**

**Fixa SEMPRE este moble á
parede utilizando os accesorios
antienvorcadura.**

**Para reducir ainda máis o risco de que
se produzan lesións graves ou mesmo
mortais causadas pola envorcadura do
moble:**

- Garda os obxectos máis pesados no caixón
inferior.
- Non coloques un televisor ou outros obxectos
pesados enriba deste produto.
- Evita que os nenos suban enriba do moble ou se
colguen dos caixóns, portas ou estantes.

Español

ADVERTENCIA

**Si el mueble vuelca, puede provocar lesiones muy
graves e incluso mortales.**

**Fija SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los
accesorios antivuelco.**






**Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves
o incluso mortales causadas por el vuelco del
mueble:**




- Guarda los objetos más pesados en el cajón
inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados
encima de este producto.
- Evita que los niños suban encima del mueble
o se cuelguen de los cajones, las puertas o los
estantes.















16x



38x




3x



38x




2x



4x




3x




1x




1x



1x




1x




109221

9x




109338

9x




157306

2x



153548

8x




405950

2x




146856


1x




1






2




3







4**5**

6




7




8**9**


10




11




12




13




14




15





16




17




18




19





20





21




22





23




24




25



26



27






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

28



Euskara

Produktuak dakartzan torlojuak eta takoak horma solido (A) eta huts (B) gehienetan erabili ahal dira. Egur trinkoen (C) kasuan, ez erabili takoak torlojuekin. Zalantzarak baduzu, galdeitu aditu bati.

Català




Els cargols i els tacs inclosos es poden fer servir a la majoria de les parets sòlides (A) o buides (B). Per a la fusta massissa (C), fes servir els cargols sense tacs. Si tens cap dubte, consulta un expert.

Galego


Os parafusos e tacos incluídos pódense utilizar na maior parte das paredes sólidas (A) ou ocas (B). Para a madeira maciza (C), emprega os parafusos sen tacos. Se tes dúbidas, acude a un experto.

Español


Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.






29




30




31




32








33




34



35



36



37

