


KUSTFYR



Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

¡PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES!

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

¡PRECAUCIÓN! Riesgo de estrangulamiento. Colgar fuera del alcance de los niños.

Español

Para guirnaldas de iluminación con juntas que proporcionan protección frente al polvo, la humedad y los objetos sólidos. Atención: esta guirnalda de iluminación no debe utilizarse sin tener todas las juntas en su sitio.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se daña, hay que destruir la luminaria.

Español

Advertencia. No se deben cortocircuitar los terminales.

Español

Las pilas no recargables no se deben recargar.

Español

Mantén las pilas fuera del alcance de los niños y animales.

Español

El uso incorrecto de la batería puede causar un incendio o explosión.

Español

No conectes la guirnalda a la corriente eléctrica mientras se encuentre en el embalaje.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Català

PER A INTERIORS I EXTERIORS!

Català

TREU SEMPRE LA BATERIA ABANS DE GUARDAR EL PRODUCTE.

**Català**

PRECAUCIÓ! Risc d'estrangulament. Penja-ho fora de l'abast dels infants.

Català

Per a les garlandes lluminoses que utilitzen juntes per proporcionar el nivell especificat de protecció contra la pols, els objectes sòlids i la humitat:

Atenció: la garlanda lluminosa no es pot fer servir si no estan instal·lades totes les juntes.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

El cable flexible exterior d'aquest sistema d'il·luminació no es pot canviar. Si es fa malbé, s'ha de llençar tot el sistema.

Català

Atenció! Està prohibit curtcircuitar els pols de la pila.

Català

Les piles no recarregables no es poden carregar.

Català

Mantén les piles fora de l'abast dels infants i els animals.

Català

Si no es fan servir les piles o bateries correctes, pot produir-se un incendi o una explosió.

Català

No connectis la garlanda al corrent elèctric sense treure-la de l'embalatge.

Català

Fes servir només piles compatibles amb el producte. No barregis piles noves i velles ni piles de marques o tipus diferents.

Euskara

ETXE BARRUAN ETA KANPOAN ERABILTZEKO!

Euskara

GORDE BAINO LEHEN, KENDU BATERIA.

Euskara

KONTUZ! Itotzeko arriskua. Ez eseki umeen eskura.

**Euskara**

Hautsaren, objektu solidoen eta hezetasunaren aurka zehaztutako babesa emateko junturak erabiltzen dituzten argi-kateen kasuan:
Oharra: argi-kate hau ezin da erabili juntura guztiak jarri gabe.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-bizitza bukatzen denean, luminaria ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

Argiztapen-sistema honen elikatze-kablea ezin da ordeztu; kablea hondatzen bada, luminaria bera bota beharko da.

Euskara

Ohartarazpena: Ez sortu zirkuitu laburrik hornidura terminaletan.

Euskara

Berriro kargatzeko pilak ez badira ez jarri kargatzen.

Euskara

Ez utzi pilak haurren edo animalien eskura.

Euskara

Bateria oker erabiltzeak sutea edo leherketa eragin dezake.

Euskara

Ez konektatu girlanda sare elektrikora bilgarritik atera baino lehen.

Euskara

Produktuarekin bateragarriak diren produktuak soilik erabili. Ez itzazu nahastu pila zaharrak eta berriak, ezta marka eta mota desberdinekoak ere.

Galego

PARA USO EN INTERIORES E EXTERIORES.

Galego

QUITA SEMPRE A BATERÍA ANTES DE GARDALO.

Galego

PRECAUCIÓN! Risco de estrangulamento. Debe colgarse fóra do alcance dos nenos.

**Galego**

Para grilandas con empalmes para o grado especificado de protección fronte ao po, obxectos sólidos e humidade:

Advertencia: esta grilanda non se pode empregar se non están instalados os seus empalmes.

Galego

A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

Galego

O cable flexible exterior desta lámpada pódese cambiar. Se se dana a lámpada, hai que destruíla.

Galego

Importante! Non cortocircuitar os terminais de alimentación.

Galego

Non é aconsellable recargar pilas non recargables.

Galego

Manter as pilas fóra do alcance de crianzas e animais.

Galego


Utilizar a batería de maneira incorrecta pode provocar un incendio ou lume.

Galego


Saca o produto do paquete antes enchufalo.

Galego


Utiliza só pilas compatibles co produto. Non mestures pilas novas e vellas, nin pilas de marca e tipo distinto.






1





2



3





Español

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Català

El temporitzador apaga automàticament la llum després de 6 hores i la torna a encendre a la mateixa hora del dia següent.

Euskara

Tenporizadoreak automatikoki amatatuko du argia 6 ordu igaro direnean, eta hurrengo egunean ordu berean piztuko du.

Galego

O temporizador apaga automaticamente a luz despois de 6 horas e acéndea de novo á mesma hora do día seguinte.