


KUSTFYR



Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

¡PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES!

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

¡PRECAUCIÓN! Riesgo de estrangulamiento. Colgar fuera del alcance de los niños.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

Advertencia. No se deben cortocircuitar los terminales.

Español

Las pilas no recargables no se deben recargar.

Español

Mantén las pilas fuera del alcance de los niños y animales.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Español

El uso incorrecto de la batería puede causar un incendio o explosión.

Català

PER A INTERIORS I EXTERIORS!

Català

TREU SEMPRE LA BATERIA ABANS DE GUARDAR EL PRODUCTE.

Català

PRECAUCIÓ! Risc d'estrangulament. Penja-ho fora de l'abast dels infants.

Català

La bombeta d'aquest llum no es pot canviar. Quan acabi la vida útil de la bombeta, cal canviar el llum sencer.

Català

Atenció! Està prohibit curtcircuitar els pols de la pila.

Català

Les piles no recarregables no es poden carregar.

Català

Mantén les piles fora de l'abast dels infants i els animals.

Català

Fes servir només piles compatibles amb el producte. No barrejis piles noves i velles ni piles de marques o tipus diferents.

Català

Si no es fan servir les piles o bateries correctes, pot produir-se un incendi o una explosió.

**Euskara**

ETXE BARRUAN ETA KANPOAN
ERABILTZEKO!

Euskara

GORDE BAINO LEHEN, KENDU
BATERIA.

Euskara

KONTUZ! Itotzeko arriskua. Ez eseki
umeen eskura.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin
da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-
bizitza bukatzen denean, luminaria
ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

Ohartarazpena: Ez sortu zirkuitu
laburrik hornidura terminaletan.

Euskara

Berriro kargatzeko pilak ez badira
ez jarri kargatzen.

Euskara

Ez utzi pilak haurren edo animalien
eskura.

Euskara

Produktuarekin bateragarriak
diren produktuak soilik erabili.
Ez itzazu nahastu pila zaharrak
eta berriak, ezta marka eta mota
desberdinekoak ere.

Euskara

Bateria oker erabiltzeak sutea edo
leherketa eragin dezake.

Galego

PARA USO EN INTERIORES E
EXTERIORES.

Galego

QUITA SEMPRE A BATERÍA ANTES DE
GARDALO.

Galego

PRECAUCIÓN! Risco de
estrangulamento. Debe colgarse
fóra do alcance dos nenos.

Galego

A fonte de luz desta lámpada non
é substituíble. Cando finalice a
vida útil da fonte de luz, deberase
substituír a lámpada por completo.

Galego

Importante! Non curtocircuitar os
terminais de alimentación.

Galego

Non é aconsellable recargar pilas
non recargables.

Galego



Manter as pilas fóra do alcance de
crianzas e animais.


Galego


Utiliza só pilas compatibles co
produto. Non mestures pilas novas
e vellas, nin pilas de marca e tipo
distinto.

Galego

Utilizar a batería de maneira
incorrecta pode provocar un
incendio ou lume.







Español

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Català

El temporitzador apaga automàticament la llum després de 6 hores i la torna a encendre a la mateixa hora del dia següent.

Euskara

Tenporizadoreak automatikoki amatatuko du argia 6 ordu igaro direnean, eta hurrengo egunean ordu berean piztuko du.

Galego

O temporizador apaga automaticamente a luz despois de 6 horas e acéndea de novo á mesma hora do día seguinte.