


RYTMISK



Design and Quality
IKEA of Sweden



ESPAÑOL

¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la información de seguridad del Manual del usuario.

No se incluyen los dispositivos de fijación, dado que los diversos materiales de pared requieren diferentes tipos de herrajes de fijación. Usa herrajes adecuados para el material de las paredes de tu casa. Para saber cuáles son los herrajes adecuados, pide consejo en tu ferretería habitual.

Advertencia: No instalar con los tornillos o dispositivos de fijación conformes con estas instrucciones puede resultar en un riesgo de descargas eléctricas.

CATALAN

Atenció! Abans de procedir a la instal·lació, llegiu les indicacions de seguretat del Manual d'instruccions.

No hem inclòs els accessoris de fixació a la paret perquè depenen del material amb què aquesta està feta. Utilitzeu sistemes de fixació adequats a les parets de casa i al pes de l'aparell. Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb un distribuïdor especialitzat.

Advertiment: si no instal·leu els cargols o els elements de fixació d'acord amb aquestes instruccions, pot haver-hi risc de descàrrega elèctrica.

BASQUE

Adi! Instalatzen hasi baino lehen, irakurri erabiltzailearen eskuliburuko segurtasun-informazioa.

Ez dator hormara finkatzeko gailurik, horma egina dagoen material bakoitzak bere finkatzeko gailua behar duelako. Erabili zure etxeko hormarako eta tresnaren pisurako egokia diren finkatze-gailuak. Finkatze-sistema egokiei buruzko aholkuak jasotzeko, jarri harremanetan tokiko saltzaile aditu batekin.





Adi: Argibide hauetan aipatzen den torlojurik edo finkatze-gailurik instalatzen ez bada, baliteke kalte elektrikoak izateko arriskua egotea.

GALICIAN

Atención! Antes da instalación, lea as instrucións de seguridade do folleto de instrucións.

Os accesorios de fixación á parede non están incluídos porque as paredes de distintos materiais requiren distintos tipos de accesorios de fixación. Emprega sistemas de fixación adecuados ás paredes da túa casa e ao peso do aparello. Para ampliar a información, dirixete a un distribuidor especializado.

Advertencia: Se non se instalan os parafusos ou os elementos de fixación de acordo con estas instrucións, pode haber risco de descarga eléctrica.






A

4x




I

1x




G




B

1x




C

1x




D

1x




E

1x




F

2x



4x




3x




7x



ø120/125/150 mm







1x



1x














H.1




1




2




3




4




5





6





7




8









9




10




11







13






14




15







16




17







19




20




21




22






23




24







17




18




19




20




21





22



23





991.0710.438_01 - 231020
D000000009499_00