


STRÅLA



Design and Quality
IKEA of Sweden

**Español**

Para usar únicamente en el interior.

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Español

¡PRECAUCIÓN! Riesgo de estrangulamiento. Colgar fuera del alcance de los niños.

Español

El uso incorrecto de la batería puede causar un incendio o explosión.

Español

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando finalice la vida útil de la fuente de luz, se deberá reemplazar la luminaria por completo.

Español

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se dañara, hay que destruir la luminaria.

Español

Mantén las pilas fuera del alcance de los niños y animales.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

**Català**

Només es pot utilitzar en interiors.

Català

TREU SEMPRE LA BATERIA ABANS
DE GUARDAR EL PRODUCTE.

Català

PRECAUCIÓ! Risc
d'estrangulament. Penja-ho fora
de l'abast dels infants.

Català

Si no es fan servir les piles o
bateries correctes, pot produir-se
un incendi o una explosió.

Català

La bombeta d'aquest llum no es
pot canviar. Quan acabi la vida útil
de la bombeta, cal canviar el llum
sencer.

Català

El cable flexible exterior d'aquest
sistema d'il·luminació no es pot
canviar. Si es fa malbé, s'ha de
llençar tot el sistema.

Català

Mantén les piles fora de l'abast
dels infants i els animals.

Català

Fes servir només piles compatibles
amb el producte. No barregis piles
noves i velles ni piles de marques
o tipus diferents.

**Euskara**

Soilik etxe barruan erabiltzeko.

Euskara

GORDE BAINO LEHEN, KENDU
BATERIA.

Euskara

KONTUZ! Itotzeko arriskua. Ez
eseki umeen eskura.

Euskara

Bateria oker erabiltzeak sutea edo
leherketa eragin dezake.

Euskara

Luminaria honen argi-iturria ezin
da ordezkatu. Argi-iturriaren balio-
bizitza bukatzen denean, luminaria
ordezkatu behar da, osorik.

Euskara

Tenporizadoreak automatikoki
amatatuko du argia 6 ordu igaro
direnean, eta hurrengo egunean
ordu berean piztuko du.

Euskara

Ez utzi pilak haurren edo
animalien eskura.

Euskara

Produktuarekin bateragarriak
diren produktuak soilik erabili.
Ez itzazu nahastu pila zaharrak
eta berriak, ezta marka eta mota
desberdinekoak ere.

**Galego**

Para uso exclusivo en interiores.

Galego

QUITA SEMPRE A BATERÍA ANTES DE GARDALO.

Galego

PRECAUCIÓN! Risco de estrangulamento. Debe colgarse fóra do alcance dos nenos.

Galego

Utilizar a batería de maneira incorrecta pode provocar un incendio ou lume.

Galego

A fonte de luz desta lámpada non é substituíble. Cando finalice a vida útil da fonte de luz, deberase substituír a lámpada por completo.

Galego



O cable exterior flexible desta lámpada non se pode substituír. Se se danase o cable, hai que desbotar a lámpada.

Galego




Manter as pilas fóra do alcance de crianzas e animais.

Galego



Utiliza só pilas compatibles co produto. Non mestures pilas novas e vellas, nin pilas de marca e tipo distinto.




1




2



3





Español

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Català

El temporitzador apaga automàticament la llum després de 6 hores i la torna a encendre a la mateixa hora del dia següent.

Euskara

Tenporizadoreak automatikoki amatatuko du argia 6 ordu igaro direnean, eta hurrengo egunean ordu berean piztuko du.

Galego

O temporizador apaga automaticamente a luz despois de 6 horas e acéndea de novo á mesma hora do día seguinte.

