

Español

Limpieza y mantenimiento

Antes de utilizar este producto por primera vez, desenrosca el rociador, deja correr el agua por el tubo unos minutos y después enróscala de nuevo.

Para limpiar el grifo cada día utiliza un paño suave humedecido con un detergente suave o jabón, en caso necesario.

No utilices detergente en polvo, estropajos de acero, detergentes ácidos, productos anti calcáreos ni sustancias que contengan alcohol o abrasivos.

Aclara con agua y después seca con un paño seco y limpio.

Para eliminar residuos de cal, utiliza vinagre blanco común diluido en agua y aclara con agua.

Te aconsejamos limpiar el filtro del grifo con agua una vez al año.

Català

Instruccions de manteniment

Abans de fer servir aquest producte per primera vegada, descargola l'aerador, deixa l'aigua córrer uns minuts i després torna a cargolar l'aerador.

Per netejar l'aixeta cada dia utilitza una drap suau humit amb detergent suau o sabó, en cas necessari.

No facis servir detergents en pols, fregalls d'acer, detergentes àcids, productes anti calç ni substàncies que continguin alcohol o abrasius.

Esbandeix-lo amb aigua i eixuga'l amb un drap sec i net.

Per eliminar residus de calç, fes servir vinagre blanc diluït amb aigua i esbandeix-lo amb aigua.

Recomanem que netegis els filtres d'aigua una vegada l'any.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Euskara

Garbiketa eta mantentze-lanak

Produktu hori lehen aldiz erabili baino lehen, askatu ihinztagailua, utzi ura hodian behera minutu batzuetan, eta gero berriro sartu.

Txorrota garbitzeko, erabili oihal leun hezetu bat detergente leun batekin edo xaboiarekin, behar izanez gero.

Ez erabili detergente hautsik, altzairu-hondarrik, detergente azidorik, kare-kontrako produkturik edo substantzia karedunik.

Eta Karearen hondakinak kentzeko, uretan diluitutako ozpin zuri arrunta erabili, eta urarekin argitu.

Urtean behin iturriko iragazkia urez garbitzea gomendatzen dizugu.

Galego

Limpeza e mantemento

Antes de utilizar este producto por primeira vez, desenrosca o pulverizador, deixa correr a auga polo tubo uns minutos e despóis enróscao de novo.

Para limpar a billa cada día emprega un pano suave humedecido cun deterxente suave ou xabón, en caso necesario.

Non utilices deterxente en po, estropallos de aceiro, deterxentes ácidos, produtos anticalcarios nin substancias que conteñan alcohol ou abrasivos.

Aclara con auga e despóis seca cun pano seco e limpo.

Para eliminar residuos de cal, emprega vinagre branco común diluído en auga e aclara con auga.

Aconsellámösche limpar o filtro da billa con auga unha vez ao ano.