



BERGVATTNET

Design Mikael Axelsson



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español

Información importante

Normalmente para abrir un grifo levantas la palanca en recto y recibes tanto agua fría como caliente. A menudo el caudal de agua caliente no sale del todo, sino que en parte queda retenido en la válvula innecesariamente.

Cuando levantas la palanca del grifo en recto sólo sale agua fría y así no se desperdicia el agua caliente. Para obtener agua caliente levantas la palanca hacia la izquierda.

Català

Informació important

Normalment per obrir una aixeta aixequés la palanca i obtens aigua freda i calenta. Però sovint l'aigua calenta no surt del tot i es queda retinguda inútilment a la vàlvula.

Quan aixequés la palanca de l'aixeta en la posició central només obtens aigua freda i, per tant, redueixes el consum d'aigua calenta. Per obtenir aigua calenta només has de moure la palanca cap a l'esquerra.

Euskara

Informazio garrantzitsua

Normalean, txorrota irekitzeko palanka zuzen goratzen duzu eta ura hotza zein beroa jasotzen duzu. Sarritan, ur beroaren emaria ez da guztiz irteten; aitzitik, balbula gordeta geratzen da behar gabe.

Txorrotaren palanka zuzen goratzen duzunean ur hotza bakarrik irteten da, eta horrela ez da ur beroa alferrik galtzen. Ur beroa nahi duzunean, goratu palanka ezkererantz.

Galego

Información importante

Normalmente, para abrir a billa levantas a panca en recto. Deste xeito fas que a auga saia fría e quente. A miúdo o fluxo de auga quente non sae de todo, mais queda retido en parte na válvula innecesariamente.

Ao levantar a panca desta billa mesturadora, só sae auga fría e así non se desperdicia a auga quente. Para abrir a auga quente, tes que levantar a panca para a esquerda.