

Español

Farol para vela pequeña

IMPORTANTE

Utiliza únicamente 1 vela pequeña.

La distancia entre la parte superior del farol y el material combustible que vaya debajo debe ser de 50 cm como mínimo.

IMPORTANTE:

El farol se puede recalentar. Colócalo sobre un material ignífugo y resistente al calor, a una distancia segura de materiales combustibles. Nunca dejes una vela encendida sin vigilancia. No dejes caer ningún tipo de objeto, incluidas las cerillas, en la vela. Apaga la llama con un apagavelas.

Català

Portaespelmes per a espelma petita

IMPORTANT!

Fes servir únicament 1 espelma petita.

La distància entre la part superior del fanal i el material combustible que hi ha sota ha de ser de 50 cm com a mínim.

IMPORTANT!

El fanalet es pot escalfar. Posa'l a sobre d'un material ignífug i resistent a l'escalfor, a una distància segura de qualsevol material combustible. No deixis mai una espelma encesa sense vigilància. No deixis caure cap objecte, com ara llumins, a dintre de l'espelma. Apaga-la sufocant la flama.



Design and Quality
IKEA of Sweden

Euskara

Kandela txikirako argiontzia

ADI!

Erabili soilik kandela txiki bat.

Argiontziaren goiko aldeko eta azpian dagoen material erregaiaren arteko distantzia 50 cm izan behar da gutxienez.

GARRANTZITSUA!

Kandela gainberotu daiteke. Jar ezazu beroa jasaten duen suaren kontrako material baten gainean, material erregaietatik distantzia seguru batera. Ez ezazu inoiz piztuta dagoen kandela bat gainbegiratzeko utzi. Ez utzi objekturik kandelan erortzen, ezta pospoloak ere. Kandela itzaltzeko, ito sugarra, putz egin ordez.

Galego

Lanterna para candea pequena

IMPORTANTE!

Usar só 1 candea pequena.

A distancia entre a parte superior da candea e outro material inflamable debe ser de polo menos de 50 cm.

IMPORTANTE

A lanterna pódese quentar. Colocar sobre un material resistente ao lume e á calor, a unha distancia prudente de produtos ignífugos. Non deixes nunca unha candea acesa sen vixilancia. Non deixes que outros materiais caian na candea, como mistos. Apaga a candea extinguindo a chama, nunca soprando.