

KOPPLA

Español

ADVERTENCIA:

- Usar únicamente en el interior.
- Desecha el producto si está dañado.
- Un uso inadecuado puede dañar el producto o poner en riesgo a personas o la propiedad.
- No utilices nunca un cable USB dañado o defectuoso, ya que podría estropear el producto o tu dispositivo.
- La toma de pared debe encontrarse cerca del producto y estar a mano.
- Utiliza la toma USB solamente para cargar dispositivos electrónicos.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- Para evitar el sobrecalentamiento, no expongas el producto a la luz directa del sol ni lo dejes cerca de una fuente de calor.
- No sobrecargues el producto.
- No conectes los productos en secuencia, uno tras otro.
- No tapes el producto cuando esté en uso.
- Solo se debe utilizar cuando esté desenrollado debido a la carga de temperatura elevada.
- Solo para adultos. Este producto no es un juguete y no deben usarlo los niños.

Información útil

- Quita el enchufe para desconectar el dispositivo de la corriente.
- La longitud y la calidad del cable USB afectan a la velocidad y el rendimiento de carga.
- Es posible que los dispositivos se calienten durante la carga y, en cuanto estén cargados del todo, poco a poco recuperarán su temperatura normal.
- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).

Características de las tomas USB-A

- Puede cargar 2 dispositivos de forma simultánea.
- Una sola toma USB puede proporcionar hasta 2600 mAh de carga.

Instrucciones de uso para tomas USB-A

Conecta el producto a una toma de pared. Inserta el extremo del cable USB-A en la toma USB-A y conecta el otro extremo al dispositivo que quieres cargar.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, desconéctalo de la red eléctrica y límpialo con un paño seco. Desenchufa el producto de la red eléctrica cuando no lo utilices.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

(número de registro comercial: 556074-7551)

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



Design and Quality
IKEA of Sweden

Datos técnicos

Entrada: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W

Salida: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W

Toma USB-A:

- Una toma USB-A en uso: 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W
- Dos tomas USB-A en uso: 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W compartidos entre tomas.

Eficiencia activa media: 81.0%

Eficiencia con carga baja (10%): 75.0%

Consumo eléctrico sin carga: 0.06W



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

Català

ATENCIÓ!

- Només es pot fer servir a interiors.
- Llença el producte si es fa malbé.
- Si el producte no s'utilitza correctament, pot fer-se malbé i podries posar en risc persones o béns materials.
- No facis servir mai un cable USB que estigui en mal estat o no funcioni correctament, ja que pot malmetre o danyar el producte o dispositiu.
- La presa de corrent ha d'estar situada a prop del producte, en un lloc accessible.
- El port USB només es pot fer servir per carregar dispositius multimèdia.
- No deixis el producte exposat a la llum directa del sol ni a prop d'una font de calor, ja que es podria sobreescalfar.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- No sobrecarreguis el producte.
- No connectis els productes en sèrie, l'un rere l'altre.
- No cobreixis el producte mentre s'estigui fent servir.
- S'ha de fer servir sempre desenrotllat, ja que, si no, augmentaria la temperatura.
- Producte destinat a persones adultes. Aquest producte no és una joguina i no poden fer-lo servir infants.

Informació útil

- Per desconectar l'alimentació, desendolla la clavilla.
- La longitud i la qualitat del cable USB afecten la velocitat i el rendiment de la càrrega.
- Els aparells poden escalfar-se durant la càrrega. Una vegada que estiguin totalment carregats, començaran a refredar-se gradualment.

- Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).

Característiques dels ports USB-A

- Pot carregar 2 dispositius de manera simultània.
- Una sola presa USB pot proporcionar fins a 2600 mAh de càrrega.

Instruccions d'ús dels ports USB-A

Endolla el producte a una presa de corrent. Connecta un extrem del cable USB-A al port USB-A i l'altre extrem al dispositiu que vols carregar.

Instruccions de manteniment

Per netejar el producte, desendolla'l de la font d'alimentació i fes servir un drap sec. Desendolla el producte de la font d'alimentació quan no el facis servir.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

(Número de registre mercantil: 556074-7551)

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Dades tècniques

Entrada: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W

Sortida: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W

Sortida USB-A:

- Ús d'un port USB-A: 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W
- Ús de dos ports USB-A: 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W compartits entre els ports

Eficiència activa mitjana: 81.0%

Eficàcia amb càrrega baixa (10%): 75.0%

Consum elèctric sense càrrega: 0.06W



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separen els productes que porten aquesta imatge, contribueixen a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzen l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posat en contacte amb la teva botiga IKEA.

Euskara

ABISUA

- Erabil ezazu barruko esparruetan bakarrik.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Erabilera desgokiak produktuan kalteak eragin ditzake edo pertsonak eta ondasunak arriskuan jar ditzake.
- Ez erabili inoiz akastun edo kalteak gailuan sor ditzake.

- Entxufea produktutik gertu egon behar da, eta erraz iristeko moduan egon behar da.
- Erabili USB hargunea gailu informatikoak kargatzeko bakarrik.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Gainberotu ez dadin, ez jarri produktua eguzkitan eta ez utzi beste bero-iturri batzuetatik gertu.
- Ez gainkargatu produktua.
- Ez konektatu bata bestearen ondoren.
- Ez estali produktua erabili bitartean.
- Temperatura-karga igotzearen ondorioz desbiribilkatuta dagoenean bakarrik erabili.
- Produktu hori helduek bakarrik erabili ahal dute. Ez da jostailu bat eta haurrek ezin dute erabili.

Informazio interesgarria

- Elikatzea deskonektatzeko, atera entxufea.
- USB kablearen luzerak eta kalitateak kargaren abiaduran eta errendimenduan eragiten dute.
- Gailuak kargatzean berotu daitezke; behin guztiz kargatuta daudenean gutxika-gutxika hoztuko dira.
- Funtzionamendu-tenperatura: 0° C eta 40° C artean (32° F eta 104° F bitartean).

USB-A atakaren ezaugarriak

- 2 gailu kargatu ahal ditu aldi berean.
- USB hargune bakar batek 2600 mAh-ko karga eman dezake gehienez.

USB-A atakak erabiltzeko jarraibideak

Konektatu produktua hormako entxufean. Sartu USB-A kablearen mutur bat USB-A irteeran eta bestea kargatu edo elikatu nahi duzun gailuan.

Mantentzeko argibideak

Produktua garbitzeko, desentxufatu eta pasatu zapi lehor bat. Deskonektatu produktua elikadura-iturritik erabiltzen ez denean.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweeden AB

(identifikazio fiskaleko kodea: 556074-7551)

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Informazio teknikoa

Sarrera: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W

Irteera: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W

USB-A irteera:

- **USB-A ataka bakarra erabiltzean:** 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W
- **Bi USB-A ataka erabiltzean:** 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W, ataken artean partekatua.

Batezbesteko errendimendu aktiboa: %81.0

Karga gutxiko errendimendua (% 10): %75.0

Kargarik gabeko energia-kontsumoa: 0.06W



Zakarrontziaren irudi maratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

Galego

ADVERTENCIA

- Uso exclusivo en interiores.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Un uso inadecuado pode provocar danos no produto, nas persoas ou noutros obxectos.
- Non utilices nunca un cable USB defectuoso ou danado, do contrario o teu dispositivo ou o produto poderían sufrir danos.
- O enchufe de parede debe estar situado preto do produto e debe ser facilmente accesible.
- Usar unicamente a saída USB para cargar dispositivos TI.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- Para evitar que o produto se sobreque, evita que entre en contacto directo coa luz do sol.
- Non sobrecargar o produto.
- Non conectar un tras outro en secuencia.
- Non tapes o produto mentres o utilizas.
- Usar só desenrolado por mor do aumento da temperatura de garga.
- Uso exclusivo por parte dunha persoa adulta. Este produto non é un xoguete nin pode ser utilizado por un menor de idade.

Información importante

- Tira do enchufe para desconectar o produto da corrente.
- A lonxitude e a calidade do cable USB inflúen na velocidade e no rendemento de carga.
- É normal que os aparellos se quenten durante a carga, comezarán a arrefecer gradualmente cando estean totalmente cargados.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).

Características da tomada USB-A

- Carga 2 dispositivos simultaneamente.
- Unha saída USB-A pode proporcionar ata 2600 mA de carga.

Instruccions para utilizar as saídas USB-A

Conecta o produto a un enchufe. Introduce o extremo do cable USB-A na saída USB-A e o outro extremo no dispositivo que quixeres cargar ou enchufar.

Instruccions de mantemento

Desenchufa o produto da toma eléctrica e límpao cun pano seco.

Desenchufa o produto da fonte de alimentación cando non o utilices.

Fabricante: IKEA of Sweden AB.

(número de rexistro comercial: 556074-7551)

Enderezo: caixa do correo 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

Datos técnicos

Entrada: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W

Saída: 250V ~ 50Hz 16.0A Max. 3680W

Saída USB-A:

- **1 saída USB-A en uso:** 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W
- **2 saídas USB-A en uso:** 5.0 V CC/2.6 A/13.0 W compartido entre saídas

Efectividade media activa: 81.0%

Efectividade con pouca carga (10%): 75.0%

Consumo de enerxía en baleiro: 0.06W



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.