


VARMBLIXT



Design and Quality
IKEA of Sweden

Español	4
Català	6
Euskara	8
Galego	10



Descripción del producto

Estos productos inteligentes de IKEA están ya emparejados y listos para usar sin un sistema inteligente. Ten en cuenta que estos productos inteligentes cuentan con certificación Matter y funcionan con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter.

Inicio

Con el mando a distancia ya emparejado

Conecta la lámpara al suministro eléctrico y enciéndela. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. Usa el botón 1 y el botón 2 en el mando a distancia para encender o apagar la lámpara, atenuar la luz o cambiar el color.

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Conecta la lámpara al suministro eléctrico y enciéndela. Pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarla al sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase para acceder a la aplicación IKEA Home smart y conectar la lámpara. Siguiendo las instrucciones de la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.
3. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. El mando a distancia se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema IKEA Home smart. En la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.

Si los productos han estado un tiempo en reposo, apaga la lámpara y vuelve a encenderla o pulsa el botón del sistema en el mando a distancia para volver a ponerlos en el modo de emparejamiento.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Conecta la lámpara al suministro eléctrico y enciéndela. Pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarla al sistema inteligente con certificación Matter.
2. Siguiendo las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema doméstico, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.
3. Inserta 2 pilas AAA HR03 para encender el mando a distancia. El mando a distancia pasará automáticamente al modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo al sistema inteligente con certificación Matter. En la aplicación, escanea el código QR con el logotipo de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento o impreso en el producto.

Si los productos han estado un tiempo en reposo, apaga la lámpara y vuelve a encenderla o pulsa el botón del sistema en el mando a distancia para volver a ponerlos en el modo de emparejamiento.

Uso del producto

Reinicio (1)

Pulsa y suelta para reiniciar.

Botón 1 (2) y botón 2 (3)

Pulsa una vez para encender o apagar la lámpara, pulsa dos veces para cambiar el color y mantén pulsado para atenuar la luz.

Botón del sistema (4)

Púlsalo para poner el mando a distancia en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

Modo de emparejamiento

Español La lámpara y el mando a distancia tienen que estar encendidos y en el modo de emparejamiento para conectarlos a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, o para emparejarlos directamente entre sí.

Para conectarla al sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter, enciende la luz de la lámpara y pulsa el botón del sistema en el mando a distancia para poner los productos en el modo de emparejamiento. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Sigue las instrucciones de emparejamiento que se muestran en la aplicación del fabricante del sistema doméstico. La lámpara y la luz LED del mando a distancia parpadearán dos veces cuando estén conectados. Conecta los productos uno por uno.

Para emparejarlos directamente entre sí, pulsa brevemente el botón del sistema del mando a distancia 4 veces a 5 cm de la lámpara a la que se va a emparejar. El modo de emparejamiento del mando a distancia estará abierto durante 30 segundos. La lámpara y la luz LED del mando a distancia parpadearán dos veces cuando estén conectados. Ten en cuenta que la lámpara se mantendrá en el modo de emparejamiento una vez que esté encendida para poder conectarla directamente al mando a distancia en cualquier momento.

Nota: Se pueden controlar 10 productos inteligentes IKEA como máximo con un solo mando a distancia mediante emparejamiento directo. Si los productos que se quieren emparejar están cerca entre sí, apaga y desconecta los que ya estén conectados mientras añades el siguiente producto.

Mantenimiento de las pilas

Cuando las pilas se estén agotando, un LED rojo parpadeará dos veces cada vez que se pulse cualquier botón. Si el mando a distancia está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrará el estado de las pilas en la aplicación IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 nuevas suelen durar 24 meses en el mando a distancia antes de tener que sustituirlas.

Restablecer la configuración de fábrica

Para reiniciar la lámpara, mete un objeto puntiagudo en el orificio y suelta. La lámpara parpadeará dos veces para confirmar que se ha reiniciado. Para restablecer el mando a distancia, mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Esto borrará los datos antiguos y eliminará cualquier conexión existente. Los productos se reiniciarán automáticamente y estarán disponibles para emparejarlos con un sistema inteligente durante 15 minutos. Si la lámpara no está conectada a ningún sistema inteligente, se mantendrá en el modo de emparejamiento para permitir la conexión directa con el mando a distancia en cualquier momento.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información importante

- Los productos pueden emparejarse directamente entre sí o conectarse al sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter. Solo se puede utilizar un método de conexión cada vez.
- Los códigos QR son únicos de cada producto.
- Guarda las advertencias e instrucciones de mantenimiento como referencia. Contienen los códigos QR con el logotipo de Matter que hacen falta para conectar los productos al sistema IKEA Home smart o a otro sistema que use el estándar Matter.
- Si los ajustes de iluminación se configuran usando un mando a distancia o la aplicación IKEA Home smart, se mantendrán igual cuando se apague y se vuelva a encender la lámpara.
- Si reinicias la configuración de fábrica de la lámpara, se borrarán los ajustes de iluminación u otros datos preconfigurados.

- Si el producto está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrarán las funciones adicionales disponibles en la aplicación IKEA Home smart.
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado.
- Para conectar productos con certificación Matter a un sistema inteligente, se recomiendan routers que operen en la banda de 2.4 GHz.
- El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA:

- Utiliza el producto solo en ambientes interiores y secos.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- No uses pilas con poca carga o que estén agotadas.
- Inserta siempre las pilas según las indicaciones de polaridad(+/-).
- No mezclar pilas de diferentes capacidades, tipos o fechas de uso.
- Hay riesgo de explosión si las pilas se reemplazan por un modelo distinto al indicado. Desecha las pilas gastadas según se indica en las instrucciones.
- Las pilas deben ser recicladas conforme a la normativa local de medioambiente sobre gestión de residuos.
- Temperatura de funcionamiento: de 5° C a 35° C (41° F a 95° F).

Datos técnicos

VARMBLIXT

Tipo: E2516

Entrada: 100 - 240 V~, 10 W

Potencia luminica máxima: 800 lúmenes

Frecuencia de funcionamiento: 2400 - 2483.5 MHz

Alcance: 10 m al aire libre

BILRESA

Tipo: E2489

Alimentación: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402 - 2480 MHz

Tipos de pilas recomendados


Pilas recargables LADDA HR03 AAA.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.



Descripció del producte

Aquests productes intel·ligents d'IKEA venen preaparellats i estan llestos per fer-los servir sense un sistema intel·ligent. Tingues en compte que els productes tenen la certificació Matter i funcionen amb el sistema IKEA Home smart o amb qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter.

Primers passos

Amb el comandament a distància preaparellat

Endolla el llum a una presa de corrent i encén-lo. Insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. Fes servir el botó 1 i el botó 2 del comandament a distància per encendre i apagar el llum, regular la intensitat o canviar el color.

Amb el sistema IKEA Home smart

Per connectar el producte a un sistema IKEA Home smart, es necessita un hub IKEA i l'aplicació IKEA Home smart.

1. Endolla el llum a una presa de corrent i encén-lo. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema IKEA Home smart.
2. Escaneja el codi QR de la fulla groga de l'embalatge per accedir a l'aplicació IKEA Home smart i connectar el llum. Seguint les instruccions de l'aplicació, escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.
3. Insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament del comandament a distància durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema IKEA Home smart. A l'aplicació, escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte amb què vols establir la connexió o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.

Si els productes han romàs inactius durant una estona, apaga i torna a encendre el llum o prem el botó del sistema al comandament a distància perquè es torni a activar el mode d'aparellament.

Sistema intel·ligent amb certificació Matter

Per connectar el producte a un sistema intel·ligent que faci servir l'estàndard Matter, cal un hub i l'aplicació del mateix fabricant.

1. Endolla el llum a una presa de corrent i encén-lo. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema intel·ligent amb certificació Matter.
2. Segueix les instruccions de l'aplicació del fabricant del sistema domèstic intel·ligent i escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.
3. Insereix 2 piles HR03 AAA al comandament a distància per encendre'l. S'habilitarà automàticament el mode d'aparellament del comandament a distància durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo al sistema amb certificació Matter. A l'aplicació, escaneja el codi QR amb el logotip Matter que hi ha imprès al producte amb què vols establir la connexió o a la part davantera de les recomanacions i instruccions de manteniment.

Si els productes han romàs inactius durant una estona, apaga i torna a encendre el llum o prem el botó del sistema al comandament a distància perquè es torni a activar el mode d'aparellament.

Ús del producte

Restabliment (1)

Prem-lo i deixa'l anar per restablir el producte.

Botó 1 (2) i botó 2 (3)

Prem-lo una vegada per encendre o apagar el llum, prem-lo dues vegades per canviar el color i mantén-lo premut per regular la intensitat de la llum.

Botó del sistema (4)

Prem per activar el mode d'aparellament del comandament a distància o restablir-lo.

Mode d'aparellament

Per poder connectar el llum i el comandament a distància amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, així com per aparellar-los directament entre ells, han d'estar encesos i han de tenir el mode d'aparellament activat.

Per connectar els productes amb el sistema IKEA Home smart o qualsevol altre sistema compatible amb l'estàndard Matter, encén la llum del llum i prem el botó del sistema al comandament a distància per activar el mode d'aparellament. S'activarà el mode d'aparellament durant 15 minuts. Segueix les instruccions d'aparellament a l'aplicació del fabricant del sistema domèstic intel·ligent. Quan s'estableixi la connexió, el llum i el llum LED del comandament a distància parpellejaran dues vegades. Els productes s'han d'aparellar d'un en un.

Per aparellar els productes directament l'un amb l'altre, prem ràpidament el botó del sistema al comandament a distància 4 vegades mentre el mantens a menys de 5 cm del llum amb el qual el vols aparellar. El mode d'aparellament del comandament a distància romandrà activat durant 30 segons. Quan s'estableixi la connexió, el llum i el llum LED del comandament a distància parpellejaran dues vegades. Tingues en compte que el llum romandrà en el mode d'aparellament mentre estigui encès perquè puguis aparellar-lo directament amb el comandament a distància en qualsevol moment.

Tingues en compte que la funció d'aparellament directe permet controlar un màxim de 10 productes intel·ligents d'IKEA amb un comandament. Si els productes que es volen aparellar estan a prop dels altres, apaga i desconnecta els que ja estiguin connectats mentre afegeixes el següent.

Manteniment de les piles

Quan les piles tinguin poca energia, parpellejarà un llum LED vermell dues vegades cada cop que es premi un botó. Si el comandament a distància està connectat a un sistema IKEA Home smart, també s'indicarà l'estat de les piles a l'aplicació IKEA Home smart. 2 piles LADDA HR03 AAA noves poden proporcionar uns 24 mesos d'energia al comandament abans que calgui substituir-les.

Com restablir els valors de fàbrica

Per restablir el llum, insereix un passador al forat de restabliment, prem-lo i, després, deixa'l anar. El llum parpellejarà dues vegades per confirmar que s'ha restablert. Per restablir el comandament a distància, mantingues premut el botó del sistema durant 10 segons o fins que el llum LED vermell deixi de parpellejar. S'esborraran les dades antigues i s'eliminaran les connexions establertes. Els productes es reiniciaran automàticament i estaran disponibles per aparellar-los amb un sistema intel·ligent durant 15 minuts. Si el llum no es connecta a cap sistema intel·ligent, romandrà en el mode d'aparellament perquè puguis aparellar-lo directament amb el comandament a distància en qualsevol moment.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Neteja el producte amb un drap eixut.

Informació d'interès

- Els productes es poden aparellar directament entre ells o connectar amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. Només es pot fer servir un mètode de connexió a la vegada.
- El codi QR de cada producte és únic.
- Conserva les recomanacions i instruccions de manteniment com a referència per al futur. Conté els codis QR amb el logotip

Matter que són necessaris per connectar els productes al sistema IKEA Home smart o a un altre sistema compatible amb l'estàndard Matter.

- Si es fa servir el comandament a distància o l'aplicació IKEA Home smart per ajustar la configuració d'il·luminació, aquesta es conservarà quan s'apagui i es torni a encendre el llum.
- Si es restableix la configuració de fàbrica del llum, s'esborraran els paràmetres d'il·luminació preajustats i qualsevol altra dada.
- Si el producte està connectat a un sistema IKEA Home smart, a l'aplicació IKEA Home smart hi haurà disponibles més funcions.
- Si el producte està connectat a un altre sistema intel·ligent compatible amb l'estàndard Matter, consulta el fabricant per conèixer les característiques disponibles.
- Aquest producte fa servir la tecnologia Thread per comunicar-se amb altres productes intel·ligents. Per connectar-lo amb un sistema Matter, cal un rúter d'accés Thread. Molts productes intel·ligents o hubs tenen integrat un rúter d'accés Thread.
- Per connectar un producte amb la certificació Matter a un sistema intel·ligent, es recomana fer servir un encaminador que funcioni en una banda de 2.4 GHz.
- L'abast de la connexió sense fils pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació del producte.

Seguretat i conformitat

ATENCIÓ!

- Únicament per a l'ús en un espai sec i a l'interior.
- Llença el producte si es fa malbé.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- No deixis els infants a prop del producte sense supervisió per evitar que hi juguin.
- No facis servir piles esgotades o amb poca energia.
- Col·loca sempre les piles seguint les indicacions de polaritat (+/-).
- No barregis piles de capacitats, tipus o dates diferents.
- Risc d'explosió si una pila es canvia per una d'un tipus incorrecte. Les piles usades s'han d'eliminar segons les instruccions.
- Les piles s'han de reciclar de conformitat amb la normativa local de medi ambient sobre gestió de residus.
- Temperatura de funcionament: de 5° C a 35° C (de 41° F a 95° F).

Dades tècniques

VARMBLIXT

Tipus: E2516

Entrada: 100 - 240 V~, 10 W

Flux lluminós màxim: 800 lm

Freqüència de funcionament: 2400 - 2483.5 MHz

Abast: 10 m a l'aire lliure.

Dades tècniques

Model: BILRESA

Tipus: E2489

Entrada: 2 x AAA/HR03

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament: 2402 - 2480 MHz

Piles recomanades


Piles recarregables LADDA AAA HR03.

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.



Produktuaren deskribapena

IKEA-ren produktu adimendun hauek aurrez konfiguratuta eta sistema adimendunik gabe erabiltzeko prest daude. Kontuan izan produktuek Matter ziurtagiria dutela eta bateragarriak direla IKEA Home sistema adimendunarekin edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemarekin.

Has gaitezen

Aurrez parekatutako urrutiko agintearekin

Konektatu lanpara sare elektrikora eta piztu. Piztu urrutiko agintea 2 AAA HR03 pila sartuz. Erabili urrutiko agintearen 1. botoia eta 2. botoia lanpara piztu edo itzaltzeko, intentsitatea erregulatzeko edo kolorea aldatzeko.

IKEA-ren Home Smart sistemarekin

IKEA Home smart sistema batera konektatzeko, IKEA-ren hub bat eta IKEA Home smart aplikazioa behar dira.

1. Konektatu lanpara sare elektrikora eta piztu. 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki IKEA Home smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu bilgarriko estalki horiko QR kodea IKEA Home smart aplikazioan sartzeko eta lanpara konektatzeko. Aplikazioko jarraibideei jarraituz, eskaneatu produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea.
3. Piztu urrutiko agintea 2 AAA HR03 pila sartuz. Agintea 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki IKEA Home smart sistemara konektatzeko. Aplikazioan, eskaneatu konektatu nahi duzun produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea.

Produktuak denbora batez ez-aktibo egon badira, itzali eta piztu berriro lanpara, edo sakatu sistemaren botoia urrutiko agintean berriro parekatzeko.

Matter-ek ziurtatutako sistema adimendun batekin

Matter estandarra erabiltzen duen sistema adimendun batera konektatzeko, fabrikatzaile bereko hub bat eta aplikazio bat behar dira.

1. Konektatu lanpara sare elektrikora eta piztu. 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki Matter smart sistemara konektatzeko.
2. Jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioko argibideei eta eskaneatu produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea.
3. Piztu urrutiko agintea 2 AAA HR03 pila sartuz. Agintea 15 minutuz parekatze moduan sartuko da automatikoki Matter ziurtagiria duen sistemara konektatzeko. Aplikazioan, eskaneatu produktuan inprimatutako edo Aholkuak eta Zaintzeko Argibideen dokumentuaren azaleko Matter QR kodea konektatzeko.

Produktuak denbora batez ez-aktibo egon badira, itzali eta piztu berriro lanpara, edo sakatu sistemaren botoia urrutiko agintean berriro parekatzeko.

Produktuaren erabilera

Berrezarri (1)

Sakatu eta askatu berrezartzeko.

Botoi 1 (2) eta Botoi 2 (3)

Sakatu behin lanpara pizteko edo itzaltzeko, sakatu bi aldiz kolorez aldatzeko eta mantendu sakatuta moteltzeko.

Sistemaren botoia (4)

Sakatu urrutiko agintea parekatze moduan jartzeko edo berrezartzeko.

Parekatzeko modua

Lanparak eta urrutiko aginteak piztuta eta parekatzeko moduan egon behar dute IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistematarako konektatzeko edo elkarren artean zuzenean parekatzeko.

IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara konektatzeko, piztu lanpararen argia eta sakatu sistemaren botoia urrutiko agintean produktuak parekatzeko moduan jartzeko. Parekatzea 15 minutuz egongo da zabalik. Jarraitu etxeko gailu adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioak parekatzeko jarraibideei. Lanparak eta urrutiko aginteen LED argiak bi aldiz kliskatuko dute konektatu ondoren. Konektatu aldiro produktu bat bakarrik.

Zuzenean elkarren artean parekatzeko, sakatu azkar aginteen sistemaren botoia 4 aldiz eta mantendu zure lanparatik 5 cm-ra. Urrutiko aginteen parekatzeko modua 30 segundoz egongo da aktibo. Lanparak eta urrutiko aginteen LED argiak bi aldiz kliskatuko dute konektatu ondoren. Kontuan izan lanpara piztu ondoren parekatzeko moduan egongo dela urrutiko agintekin edozein unetan zuzenean konektatu ahal izateko.

Kontuan izan, IKEA-ko gehienez 10 produktu adimendun kontrola daitezkeela urrutiko aginte bakarrekin zuzenean parekatuz. Parekatzeko diseinutako produktuak elkarrengandik hurbil badaude, itzali eta deskonektatu konektatuta daudenak hurrengo produktua gehitzen duzun bitartean.

Bateria zaintzea

Bateria baxua dagoenean, LED argi gorri batek dir-dir egingo du edozein botoi sakatzeko. Urrutiko agintea IKEA Home Smart sistema batera konektatuta badago, pilaren egoera IKEA Home Smart aplikazioan ere agertuko da. 2 LADDA AAA HR03 bateria berrik urrutiko sentsorea 24 hilabetez elikatu ahal izango dute, aldatu beharrik izan aurretik.

Fabrikako ezarpenak berrezartzea

Lanpara berrezartzeko, sartu orratz bat zuloan eta atera. Berrabiarazi dela egiaztatzeko, lanparak bi aldiz egingo du dir-dir. Urrutiko agintea berrezartzeko, sakatu sistemaren botoia 10 segundoz edo LED argi gorriak keinu egiteari utzi arte. Honek datu zaharrak ezabatuko ditu eta dauden konexioak kenduko ditu. Produktuak automatikoki berrabiaraziko dira eta 15 minutuz egongo dira sistema adimendun batekin parekatzeko prest. Lanpara ez badago sistema adimendun batera konektatuta, parekatze-moduan geratu da, edozein unetan urruneko agintekin lotura zuzena izateko.

MANTENU-INSTRUKZIOAK

Garbitu produktua zapi lehor batekin.

Informazio interesgarria

- Produktuak zuzenean elkarren artean parekatu daitezke edo IKEA Home smart sistemara edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara konektu daitezke. Konexio metodo bakarra erabili daitezke aldi berean.
- QR kodeak produktu bakoitzarentzat bakarrik dira.
- Gorde aholkuak eta zaintza-argibideak etorkizunean erreferentzia gisa. IKEA Home smart sistemara edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistemara produktuak konektatzeko beharrezkoak diren Matter logotipoa duten QR kodeak ditu.
- Argiztapen-doikuntzak urrutiko aginte baten edo IKEA Home smart aplikazioaren bidez konfiguratzeko badira, berdin mantenduko dira itzaltzen denean eta lanpara berrituz pizten denean.
- Lanpararen fabrikako doikuntzak berrezartzean, ezabatu egingo dira aurrez ezarritako argiztapen-doikuntza guztiak eta beste datuak baztuz.
- Produktua IKEA Home smart sistema batera konektatuta badago, funtzio gehigarriak eskuragarri daude IKEA Home smart aplikazioan.

- Produktua Matter estandarra erabiltzen duen beste sistema adimendun batera konektatuta badago, egiaztatu fabrikatzailearekin eskuragarri dauden funtzioak.
- Produktu honek Thread teknologia erabiltzen du beste produktu adimendunekin komunikatzeko. Matter sistemetara konektatzeko Thread-erteko bideratzaile bat behar da. Produktu edo hub adimendun askok Thread-erteko bideratzaileak integratuta.
- Matter ziurtagiria duten produktuak sistema adimendun batera konektatzeko, 2.4 GHz bandan funtzionatzeko bideratzaileak gomendatzen dira.
- Eraikuntza-materialak eta produktuaren kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.

Segurtasuna eta betetzea

ABISUA

- Erabili produktua soilik barneko ingurune lehorretan.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Haurrak ikuskatu, produktuarekin jolastean ez dutela ziurtatzeko.
- Ez erabili karga gutxi duten edo hutsik dauden pilak.
- Sartu pilak polaritatearen adierazpenak kontuan hartuz beti (+/-).
- Ez nahastu mota, ahalmen edo fabrikazio-data ezberdinetako pilak.
- Eztanda egiteko arriskua dago mota okerreko pilak erabiliz gero. Pilak zaborretara botatzean, jarraitu dagozkien argibideei.
- Hondakinak kudeatzeko ingurumenaren inguruko tokiko araudiari jarraiki birziklatu behar dira pilak.
- Funtzionamendu-temperatura: 5° C eta 35° C artean (41° F eta 95° F bitartean).

Informazio tekniko

VARMBLIXT

Mota: E2516

Sarrera: 100 - 240 V~, 10 W

Gehieneko argi-fluxua: 800 lm

Funtzionamendu frekuentzia: 2400 - 2483.5 Mhz.

Konexioa mantentzeko gehieneko distantzia:

10 m kanpoaldean, oztoporik gabe.

Informazio tekniko

Modeloa: BILRESA

Mota: E2489

Inputa: 2 x AAA/HR03

Irismena: 10 m aire zabalean.

Funtzionamendu frekuentzia: 2402 - 2480 Mhz.

Gomendatutako pila-motak:


LADDA AAA HR03 pila kargagarriak.

Fabrikatzailea: IKEA of Sweden AB

Helbidea: Box 702 SE-343 81 Älmhult SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekolizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegietara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendararekin.



Descrición do produto

Estes produtos intelixentes de IKEA veñen xa acoplados e prontos para usar sen un sistema intelixente. Importante. Os produtos teñen certificación Matter e funcionan co sistema IKEA Home smart ou con calquera outro sistema que utilice o estándar Matter.

Primeiros pasos

Co control remoto preacoplado

Conecta a lámpada á rede e acéndea. Coloca no control remoto 2 pilas AAA HR03. Utiliza o botón 1 e 2 do control remoto para acender ou apagar, regular ou cambiar de cor.

Con sistema IKEA Home smart

Para conectar a un sistema IKEA Home smart, son necesarios un hub de IKEA e a app IKEA Home smart.

1. Conecta a lámpada á rede e acéndea. Entrará automaticamente no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión co sistema IKEA Home smart.
2. Escanea o código QR da portada amarela do paquete para acceder á app IKEA Home smart e conectar a lámpada. Sigue as instrucións da app, escanea o código QR co logo de Matter na parte frontal dos Consellos e instrucións de coidados, ou impreso no propio produto.
3. Coloca no control remoto 2 pilas AAA HR03. O control remoto entrará automaticamente no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión co sistema IKEA Home smart. Na app, escanea o código QR co logo de Matter na portada dos Consellos e instrucións de coidados, ou que está impreso no propio produto.

Cando os produtos leven un tempo parados, volve a apagar e acender a lámpada ou preme o botón de sistema do control remoto para volver a poñelos en modo acoplamento.

Cun sistema intelixente con certificación Matter

Para conectar a un sistema intelixente que utilice o estándar Matter, son necesarios un hub e unha app do mesmo fabricante.

1. Conecta a lámpada á rede e acéndea. Entrará automaticamente no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión co sistema intelixente con certificación Matter.
2. Sigue as instrucións que hai na app do fabricante de smart home e escanea o código QR co logo de Matter na parte frontal dos Consellos e instrucións de coidados, ou impreso no propio produto.
3. Coloca no control remoto 2 pilas AAA HR03. O control remoto entrará automaticamente en modo acoplamento durante 15 minutos para permitir a conexión ao sistema intelixente con certificación Matter. Na app, escanea o código QR co logo de Matter na portada dos Consellos e instrucións de coidados, ou que está impreso no propio produto.

Como utilizar o produto

Reinicio (1)

Preme e solta para reiniciar.

Botón 1 (2) e Botón 2 (3)

Preme unha vez para acender ou apagar a lámpada, preme dúas veces para cambiar a cor e preme decontino para regular a intensidade.

Botón de sistema (4)

Preme para poñer o control remoto no modo acoplamento ou para reiniciar.

Modo de acoplamento

Para poder conectalo a un sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter, ou para acoplos directamente entre si, a lámpada e o control remoto deben estar acesos e en modo acoplamento.

Para conectarte ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter, acende a luz da lámpada e preme o botón de sistema do control remoto para pór os produtos en modo acoplamento. O acoplamento estará aberto durante 15 minutos. Sigue as instrucións de acoplamento na app do fabricante. Unha vez conectada, a lámpada e a luz LED do control remoto iluminaranse dúas veces. Conecta un produto cada vez.

Para acoplos directamente entre si, preme 4 veces brevemente o botón de sistema do control remoto e manteno a uns 5 cm da lámpada á que queiras acoplarlo. O modo acoplamento do control remoto estará aberto durante 30 segundos. Unha vez conectada, a lámpada e a luz LED do control remoto iluminaranse dúas veces. Importante. A lámpada permanecerá en modo acoplamento unha vez acesa para facilitar unha conexión por acoplamento directo co control remoto en calquera momento.

Importante. Poden controlarse un máximo de 10 produtos intelixentes IKEA cun control remoto por acoplamento directo. Se os produtos que vas acoplar están preto, apaga e desconecta os que xa estean conectados mentres engades un produto novo.

Estado das pilas

Cando as pilas se estean acabando e ao premer calquera botón iluminarase intermitentemente dúas veces unha luz LED vermella. Se o control remoto está conectado ao sistema IKEA Home smart, o estado das pilas tamén se mostrará na app IKEA Home smart. 2 pilas LADDA AAA HR03 novas alimentarán o control remoto durante uns 24 meses antes de que teñas que cambialas de novo.

Reinicio de fábrica

Para reiniciar a lámpada, introduce un obxecto afiado no burato. A lámpada pestanexará dúas veces para confirmar o reinicio. Para reiniciar o control remoto, preme decontino o botón de sistema durante 10 segundos ou ata que a luz LED vermella deixe de pestanexar. Deste xeito borraránse os datos antigos e eliminarase calquera conexión existente. Os produtos reiniciaranse automaticamente e terás 15 minutos para acoplos a un sistema intelixente. Se a lámpada non está conectada a ningún sistema intelixente, esta ficará en modo acoplamento para permitir a conexión a través de acoplamento directo co control remoto en calquera momento.

INSTRUCCIÓNS DE COIDADADO

Limpa o produto cun pano seco.

Información importante

- Os produtos poden acoplarse directamente entre si ou poden conectarse ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Só se pode utilizar un método de conexión cada vez.
- Os códigos QR son exclusivos a cada produto.
- Conserva as instrucións para futuras consultas. Conteñen os códigos QR co logo de Matter, necesarios para conectar os produtos ao sistema IKEA Home smart ou a calquera outro sistema que utilice o estándar Matter.
- Cando a configuración da iluminación se axuste cun control remoto ou coa app IKEA Home smart, esta configuración conservarase aínda despois de apagar e volver a acender a lámpada.
- Ao reiniciar a lámpada de fábrica, os datos de iluminación e outros datos programados eliminaránse. Se o produto está conectado a un sistema IKEA Home smart, a app IKEA Home smart presentará funcións adicionais.
- Se o produto está conectado a outro sistema intelixente que utilice o estándar Matter, comproba as funcións dispoñibles do fabricante.

- Este produto utiliza tecnoloxía Thread para comunicarse con outros produtos intelixentes. Para conectarse a sistemas Matters, é necesario un router de borde Thread. Moitos produtos intelixentes ou hubs teñen router de borde Thread integrado.
- Para conectar produtos con certificación Matter a un sistema intelixente, é recomendable utilizar routers 2.4GHz.
- Os diferentes materiais de construción e a localización do produto poden influír na distancia de alcance sen fíos.

Seguridade e conformidade

ADVERTENCIA

- Úsao só en interiores e en zonas secas.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- Vixia que ningún menor de idade xoga co produto.
- Non utilices pilas con carga baixa ou baleiras.
- Introducir sempre as baterías respectando as indicacións de polaridade (+/-).
- Non mesturar pilas de capacidades, tipos nin datas diferentes.
- Existe o risco de que as pilas exploten se as cambias por outras de tipo incorrecto. Desbota as pilas usadas segundo as instrucións.
- As pilas deben ser recicladas seguindo a normativa local sobre xestión de residuos.
- Temperatura de funcionamento: de 5° C a 35° C (41° F a 95° F).

Datos técnicos

VARMBLIXT

Tipo: E2516

Entrada: 100 - 240 V~, 10 W

Potencia luminosa máxima: 800 lm

Frecuencia de funcionamento: 2400 - 2483.5 Mhz

Alcance de radio: 10 m ao aire libre.

Datos técnicos

Modelo: BILRESA

Tipo: E2489

Entrada: 2 x AAA/HR03

Alcance: 10 m ao aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402 - 2480 Mhz

Pilas recomendadas

Pilas recargables LADDA AAA HR03.

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.

