











FINSMAKARE




Design and Quality
IKEA of Sweden


ENGLISH	5
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	7



Product description



Control panel



A Speed	Turns the motor on/off at speed one.
	Attention: the product is with the filter alarm disabled. Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the loads turned off (Motor+Lights), to turn the grease filter alarm on. LED (B) flashes twice to confirm. To turn the alarm off, press the button again and hold for at least 2 seconds. The relevant LED (B) flashes once.
B Speed	Turns the motor on at speed two / Activate charcoal filter alarm.
	Attention: the product is with the filter alarm disabled. Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the loads turned off (Motor+Lights), to turn the Activated Charcoal Filter alarm on. LED (A) flashes twice to confirm. To turn the alarm off, press the button again and hold for at least 2 seconds. The relevant LED flashes once (A). Only for recirculation mode.
C Speed	Turns the Motor on at speed three / Reset alarm grease filter saturation.
	Press and hold the button for approximately 2 seconds, with all the loads turned off (Motor+Lights), to reset the grease filter saturation alarm or charcoal filter alarm. LED (A) flashes three times.
D Speed	Turns the motor on at Booster speed.
	This speed is timed to run for 6 minutes. At the end of this time, the system returns automatically to the speed that was set before. If it is activated with the motor turned off, it will switch to OFF at the end of the time. To deactivate it, press button D or press button A.
E Light	Press briefly: Turns the lighting system on and off at maximum intensity. Press and hold to change the lighting intensity up or down.


Filters Alarm.

When the filter alarm is activated, the following messages will appear over time:
Grease filter alarm must be cleaned: "A" key flashes once per second.
Anti-odour filter alarm must be cleaned: "A" key flashes twice per second.
Once the filters have been regenerated reset the alarm signal.

Energy efficiency


Product fiche information, according to 65/2014	Unit	Value
Supplier's name	IKEA	
Model identifier	FINSMAKARE 803.923.20	
Annual Efficiency Consumption	kWh/a	33,8
Energy Efficiency Class		A++
Fluid Dynamic Efficiency		37,6
Fluid Dynamic Efficiency Class		A
Lighting Efficiency	lux/Watt	100
Lighting Efficiency Class		A
Grease Filtering Efficiency	%	75,1
Grease Filtering Efficiency Class		C
Air flow at minimum speed	m3/h	270
Air flow at maximum speed	m3/h	400
Air flow at boost speed	m3/h	740
Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at minimum speed	dbA	53
Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at maximum speed	dbA	59
Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at boost speed	dbA	70
Power Consumption in off mode	Watt	0,49
Power Consumption in standby mode	Watt	N/A
Additional information according to 66/2014		
Time increase factor		0,6
Energy Efficiency Index		34,7
Measured Air flow rate at best efficiency point	m3/h	429,0
Measured air pressure at best efficiency point	Pa	464
maximum air flow	m3/h	740,0
Measured electric power input at best efficiency point	W	147,0
Nominal power of the lighting system	W	2,2
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	lux	220
Sound power level at the highest setting	dBA	59

Περιγραφή του προϊόντος



- 1** Πάνω καμινάδα
- 2** Κάτω καμινάδα
- 3** Σώμα του απορροφητήρα
- 4** Φωτισμός με LED
- 5** Φίλτρο για λίπη
- 6** Πίνακας χειριστηρίων

Πίνακας χειριστηρίων



ΚΟΥΜΠΙ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
A = Ταχύτητα	Ανάβει/σβήνει το μοτέρ στην πρώτη ταχύτητα. Προσοχή: το προϊόν ξεκινά με τον συναγερμό φίλτρων απενεργοποιημένο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα, με όλα τα φορτία απενεργοποιημένα (μοτέρ+φώτα), για να ενεργοποιησετε τον συναγερμό του φίλτρου λίπους. Το LED (B) αναβοσβήνει δύο φορές για επιβεβαίωση. Για να σβήσετε τον συναγερμό, πατήστε ξανά το κουμπί και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Το LED (B) αναβοσβήνει μία φορά.
B = Ταχύτητα	Ανάβει το μοτέρ στη δεύτερη ταχύτητα / Ενεργοποιεί το συναγερμό του φίλτρου ενεργού άνθρακα. Προσοχή: το προϊόν ξεκινά με τον συναγερμό φίλτρων απενεργοποιημένο. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα, με όλα τα φορτία απενεργοποιημένα (μοτέρ+φώτα), για να ενεργοποιησετε το συναγερμό του φίλτρου ενεργού άνθρακα. Το LED (A) αναβοσβήνει δύο φορές προς επιβεβαίωση. Για να σβήσετε το συναγερμό, πιέστε και πάλι το πλήκτρο κρατώντας το πατημένο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Το LED (A) αναβοσβήνει μία φορά. Μόνο για λειτουργία ανακύκλωσης.
C = Ταχύτητα	Ανάβει το μοτέρ στην τρίτη ταχύτητα / Μηδενίζει το συναγερμό κορεσμού των φίλτρων λίπους. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα, με όλα τα φορτία απενεργοποιημένα (μοτέρ+φώτα), για να επαναρρυθμίσετε τον συναγερμό κορεσμού των φίλτρων. Το LED (A) αναβοσβήνει τρεις φορές.
D = Ταχύτητα	Ανάβει το μοτέρ στην έντονη ταχύτητα. Η ταχύτητα αυτή είναι χρονισμένη στα 6 λεπτά. Μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου, το σύστημα επανέρχεται αυτόματα στην προηγούμενη επιλεγμένη ταχύτητα. Εάν είχε ενεργοποιηθεί με σβηστό μοτέρ, επιστρέφει στο OFF μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου. Για απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο D ή το πλήκτρο A.
E = Φωτισμός	Πιέστε για λίγο: Ανάβει και σβήνει το σύστημα φωτισμού με τη μέγιστη ένταση. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του φωτισμού.

Συναγερμός φίλτρων.

Όταν ενεργοποιείται ο συναγερμός φίλτρων, εμφανίζονται τα παρακάτω μηνύματα ανάλογα με την περίπτωση:
 Συναγερμός απαραίτητου καθαρισμού των φίλτρων για λίπη: το πλήκτρο «A» αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο.
 Συναγερμός απαραίτητου καθαρισμού του φίλτρου κατά των οσμών: το πλήκτρο «A» αναβοσβήνει δύο φορές το δευτερόλεπτο.
 Μετά την αναγέννηση των φίλτρων μηδενίστε το σήμα του συναγερμού.

Ενεργειακή απόδοση

Πληροφορίες δελτίου προϊόντος βάσει 65/2014	Μονάδα	Τιμή
Όνομα κατασκευαστή	IKEA	
Κωδικός του μοντέλου	FINSMÅKARE 803.923.20	
Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης	kWh/a	33,8
Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης		A++
Ρευστοδυναμική απόδοση		37,6
Κατηγορία Ρευστοδυναμικής Απόδοσης		A
Απόδοση Φωτισμού	lux/Watt	100
Κατηγορία Απόδοσης Φωτισμού		A
Απόδοση Φιλτραρίσματος Λίπους	%	75,1
Κατηγορία Απόδοσης Φιλτραρίσματος Λίπους		C
Παροχή αέρα σε ελάχιστη ταχύτητα	m³/h	270
Παροχή αέρα σε μέγιστη ταχύτητα	m³/h	400
Παροχή αέρα σε εντατική ταχύτητα «boost»	m³/h	740
Αερόφερτος θόρυβος Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος σε ελάχιστη ταχύτητα	dbA	53
Αερόφερτος θόρυβος Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος σε μέγιστη ταχύτητα	dbA	59
Αερόφερτος θόρυβος Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής ισχύος σε εντατική ταχύτητα «boost»	dbA	70
Κατανάλωση ισχύος σε απενεργοποίηση	Watt	0,49
Κατανάλωση Ισχύος σε λειτουργία αναμονής (standby)	Watt	M/Δ
Πρόσθετες πληροφορίες βάσει 66/2014		
Συντελεστής αύξησης του χρόνου		0,6
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης		34,7
Παροχή αέρα μετρούμενη στο σημείο καλύτερης απόδοσης	m³/h	429,0
Πίεση αέρα μετρημένη στο σημείο καλύτερης απόδοσης	Pa	464
μέγιστη παροχή αέρα	m³/h	740,0
Ηλεκτρική τροφοδοσία μετρημένη στο σημείο καλύτερης απόδοσης	W	147,0
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού	W	2,2
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια εστίων	lux	220
Στάθμη ηχητικής ισχύος στην υψηλότερη ρύθμιση	dBA	59

Country name in local languages	Telephone number	Opening times
Australia	Victoria: (03) 8523 2154 New South Wales: (02) 5020 6641 Queensland: (07) 3380 6800 IKEA Perth: (08) 9201 4532 IKEA Adelaide: (08) 8154 4532	
Österreich	13602771461	Mo-Fr: 8 - 20
België / Belgique	26200311	Ma-Vr: 8 - 20 / Lun-Ven: 8 - 20
България	02 4003536	Пон-Пт: 8 - 20
Canarias	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Κύπρος	http://www.ikea.com	8 - 20
Hrvatska	0800 3636	Pon-Pet: 8 - 20
Česká republika	225376400	Po-Pá: 8 - 20
Danmark	70150909	Man.-Fre.: 9 - 20
Eesti	http://www.ikea.com	E-R: 8 - 20
Suomi	981710374	Lu-Ve: 8 - 20
France	170480513	Lun-Ven: 9 - 21
Deutschland	6929993602	Mo-Fr: 8 - 20
Great Britain	2076601517	Mon-Fri: 8 - 20
Ελλάδα	2109696497	Δευτ.-Παρ: 8 - 20
Magyarország	(06-1)-3285308	Hétfő-Péntek: 8 - 20
Italia	+39 0732/691238	Lun-Ven: 8 - 20
Ireland	2076601517	Mon-Fri: 8 - 20
Ísland	5852409	Mánudagur-Föstudagur Kl.: 8 - 20
Latvija	http://www.ikea.com	P. - Pk.: 8 - 20
Lietuva	(0) 520 511 35	Pirm.-Penkt.: 8 - 20
Mayorca	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Malta	+356 (0)25464000	Mon-Fri: 8 - 20
Norge	23500112	Man-Fre: 8 - 20
Nederland	050-7111267 / +31 507111267	Ma-Vr: 8 - 20
Polska	225844203	Poniedziałek-Piątek: 8 - 20
Portugal	213164011	Seg.-Sex.: 9 - 21
România	021 2044888	Luni-Vineri: 8 - 20
Россия	84957059426	Пон-Пятн: 9 - 21
Србија	011 7 555 444	Пон-Пет: 8 - 20
Slovensko	(02) 50102658	Pon-Pia: 8 - 20
Slovenija	+386-1-8107781	Ponedeljek-Petek: 8 - 20
España	913754126	Lunes-Viernes: 8 - 20
Sverige	0775-700 500	Mån-Fre: 8 - 20
Schweiz / Suisse / Svizzera (Ticino)	225675345	8 bis 20 Werktage / Lun-Ven: 8 - 20
Türkiye	+90/262/644 65 95	Pzt-Cuma: 8 - 20
Україна	http://www.ikea.com	Понеділок-П'ятниця: 8 - 20
Maroc / المغرب	+212 (5) 20100900 www.IKEA.ma	10.00 - 17.00

