


# ÄDELLÖVTRÄD



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES  
BEFORE STORING.

**English**

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

**English**

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

**English**

Keep away from children.

**עברית**

הקפידו להוציא את הסוללות לפני האחסון.

**עברית**


נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

**עברית**


השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.

**עברית**



שמרו הרחק מהישג ידם של ילדים.



1



2





**English**

Batteries are sold separately; 6 pcs  
AAA required.

**עברית**

הסוללות נמכרות בנפרד, יש צורך ב-6  
יחידות AAA.



### English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

### עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.

