


# ANKARLÄGG



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**English**

For indoor use only.

**English**

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

**English**

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

**English**

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

**עברית**

מתאים לשימוש בתוך הבית בלבד.

**עברית**



נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

**עברית**


הקפידו להוציא את הסוללות לפני האחסון.


**עברית**

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.



1






**English**

Batteries are sold separately. IKEA recommends LADDA rechargeable battery HR03 AAA 1.2V 750mAh, 2 pieces required.



**עברית**

סוללות נמכרות בנפרד. IKEA ממליצה על סוללות נטענות LADDA מסוג HR03 AAA 1.2V 750mAh. נדרשות 2 סוללות.

2



3



4

