


BJÖRKSPIREA



Design and Quality
IKEA of Sweden

**English**

FOR INDOOR USE ONLY

English

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

English

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

עברית

לשימוש בתוך הבית בלבד

עברית


נורת המנורה אינה ניתנת להחלפה; יש להחליף את המנורה כולה כאשר הנורה מגיעה לסוף חייה.

עברית



הקפידו להוציא את הסוללות לפני האחסון.


עברית

השתמשו רק בסוג הסוללה שצוין עבור מוצר זה. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוללות מסוגים או מותגים שונים.



1








English


Batteries are sold separately. IKEA recommends LADDA rechargeable battery HR03 AAA 1.2V. 4 pieces required.

עברית


סוללות נמכרות בנפרד. איקאה ממליצה על סוללה נטענת LADDA מסוג HR03 AA 1.2V. נדרשות 4 סוללות.

2








5h



5VDC Min 1A, SELV



5VDC Min 1A, SELV





English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

עברית

הטיימר מכבה את האור באופן אוטומטי לאחר 6 שעות ומדליק אותו שוב למחרת באותה השעה.

