


FOLKBÅT




Design and Quality
IKEA of Sweden



**English**

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. If you are uncertain, please contact IKEA.


עברית

במידה ונגרם נזק לכבל של גוף תאורה זה, החלפתו תתבצע אך ורק על ידי היצרן, מעבדת תיקונים מורשה או איש מקצוע מורשה כדי למנוע סכנה. אם אינכם בטוחים, אנא צרו קשר עם חנות IKEA.







1




2



3





English

WHEN CHANGING BULB - use only GU10 LED bulb.

Do not use GU10 Halogen.

עברית

בעת החלפת הנורה - השתמשו בנורת לד GU10 בלבד.
אין להשתמש בנורת הלוגן GU10.

4

