




HAUGA



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To reduce the risk of furniture tip-over:

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

Place heaviest items in the lower drawer.

Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.

Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית. על מנת להפחית את הסיכון של נפילת רהיטים:



יש להקפיד ולקבע את הריהוט לקיר באמצעות אביזרי קיבוע.



על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:



הניחו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.





הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.






אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים. קראו ופעלו בזהירות לפי כל שלב בהוראות.












2x




2x




1x



2x




1x




1x


1



4x



2x



13x




18x




2x




12x




12x




6x



6x




2x



2x



2x



2x

2




144575

8x



144574

8x



10049270


2x

A



118331

12x



119976

6x



146114

18x



145718


159553

12x



101345


10x



119030


118224

24x




10052019

6x





10040242

3x




1







3




4




5




6




7




8




9





10




11




12




13




14




15




16







17





18




19











22






23




24








25



26



27






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it






28



English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.




עברית


הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.












29












29















32





33



34







2x




35




36




37




38




39




40




41




42








1



2



3

