



HAUGA



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית


אזהרה


נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.


יש לקבע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.




על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:





- מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.












A



118331

8x




119976

4x



146114

8x



145718


159553

8x



101345

4x




118224

119030


120076

16x



10052019

4x




10040242


2x



1




12x



12x




8x



6x




6x




12x




8x



2x




4x




2x

10050507
10047099




150689

2x



126916

2x




150688

2x




147968

2x



158469

2x




121714

2x




15


1




2




3




4



5




6




IKEA CL


7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18





19






20






21






23



24






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



25


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




70 mm
(2 3/4")

3




B




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3




C




Ø 3 mm
(1/8")



1





2






≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")



3










26






26







↕
27




28




29




30




31




32




33




34




35




36



37





English

Care and cleaning

Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

עברית

הוראות טיפול וניקוי

נקו בעזרת מטלית וחומר ניקוי נוזלי.

נגבו לייבוש בעזרת מטלית רכה.

