


IDANÄS



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING!

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. To prevent tip over this furniture must be used with the wall attachment device(s) provided.

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid and hollow walls. For solid wood use the screw(s) without plug(s). Use screw(s) and plug(s) suitable for your walls. If you are uncertain, seek professional advice. Read and follow each step of the instruction carefully.

עברית

אזהרה!





נפילת רהיטים עשויה לגרום לפגיעה גופנית חמורה. על מנת למנוע נפילת רהיטים, יש לקבע אותם לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע הכלולים באריזה.





הברגים לקיבוע אינם כלולים מכיוון שיש להתאים אותם לחומר ממנו עשוי הקיר. השתמשו בציוד המתאים לקירות בביתכם. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע או לפנות לחנות מתמחה. קראו ופעלו לפי ההוראות המפורטות בזהירות.














1




4x




1x




8x



2x




4x




1x



4x




12x




11x



11x



8x




8x






147968

2x




10079637
10005905

2x




126916

2x




121714

2x




150689

2x




150688

2x





20


1





2





3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14







15





16








17







18









20



21



22





www.IKEA.com/secure-it




www.IKEA.cn/secure-it

English


The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.




A




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




70 mm
(2 3/4")

3




B




Ø 8 mm
(5/16")



1




2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3




C



Ø 3 mm
(1/8")



1



2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3



23



24

