


LEDAMOT



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית

אזהרה

נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.

יש לקבוע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.

על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים: מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.



הימנעו מלהניח טלוויזיות או פריטים כבדים אחרים על מוצר זה.



אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.













1




1x

100092




6x

100211



5x

153359




4x

1011468




8x

100347




190459




5x

10101154




10x

151705



10x

151706




16x

10097086





4x

10111561




2x


10106990




1




2




3





4




5




6







8




9




10




11




12




13





14








15







16








19



20






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



21

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.

A

Ø 8 mm
(5/16")

1

2

70 mm
(2 3/4")

3

B

Ø 8 mm
(5/16")

1

2

≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3



C

Ø 3 mm
(1/8")





1


2

≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")







22








22




23






24




25



4x



26



8x

