





RÅDMANSÖ



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית



אזהרה



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.




יש לקבוע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.






על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:

- מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.











10115896


1




1x




4x




4x




1x



6x




4x




4x




4x



4x




8x



20x




20x



8x




18x




2x

2




159553

12x




10094681

2x




10109447

1x



10094656

2x




119976

1x




117434

12x



10094662

4x



10040242

3x




108528

4x




10047245

18x




109572

2x




10087223

2x




133304

2x



126916

2x




150688


2x

371566


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12






13




14




15




16




17




18



19








www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



21


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A




Ø 8 mm (5/16")



1




2




70 mm (2 3/4")

3




B




Ø 8 mm (5/16")



1




2




≈ 30 mm (≈ 1 1/4")

3




C




Ø 3 mm (1/8")



1



2






≈ 30 mm (≈ 1 1/4")

3





22




23



2x





24





25




26




27




28




29




30




31




32




33





34




35












37




38




39




40



41



42



43

