




RÅDMANSÖ



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית



אזהרה



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.





יש לקבע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.

על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:

- מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.













www.IKEA.com/secure-it


A	B	C
Ø 8 mm (5/16")	Ø 8 mm (5/16")	Ø 3 mm (1/8")





10115683

1



4x

2x

30x


1x




4x




4x




8x




1x




4x



4x



4x




4x


2



20x



5x




5x





20x





30x






5x









3




4




5




6




7




8




9





10





11











14







16




17






19



20






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



21

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ מוצקים (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.

A

Ø 8 mm (5/16")

1

70 mm (2 3/4")

2

25

B

Ø 8 mm (5/16")

1

≈ 30 mm (≈ 1 1/4")

2

26


C

Ø 3 mm (1/8")

1


≈ 30 mm (≈ 1 1/4")

28



22


x






23






2x







23














25




26




27




28



29



30



31

