





RÅDMANSÖ



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

עברית



אזהרה



נפילת הרהיט עלולה לגרום לפגיעה גופנית חמורה או קטלנית.




יש לקבע את הרהיט לקיר באמצעות אבזרי הקיבוע המצורפים.






על-מנת למזער את סכנת הפגיעה הגופנית או המוות מנפילת רהיטים:

- מקמו את הפריטים הכבדים ביותר במגירה התחתונה.
- אין לאפשר לילדים לטפס על המגירות, הדלתות או המדפים.










10115683

1




10093081

8x



10093082

8x



10051084

6x




10075558

6x




10047245

36x




190459

1x




105251

2x




10120564

4x



10003283

4x




100001

1x




101345

4x



10121698


4x



10114605


4x

2




159553

24x



10109447

6x




119976

6x



117434

24x






10040242

6x




10047245



36x




1




2




3




4




5




6




7




8




9







10







12







14




15




16




17






19



20






www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it



21


English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

עברית

הבורג(ים) והדיבל(ים) המצורפים מתאימים לרוב סוגי הקירות המוצקים (A) והקירות החלולים (B). לקירות עץ (C) השתמשו בבורג (ים) ללא דיבל(ים). במידה ואינכם בטוחים, יש להתייעץ עם איש מקצוע.


A




**Ø 8 mm
(5/16")**



1




2




70 mm
(2 3/4")

3




B




**Ø 8 mm
(5/16")**



1




2




≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")

3




C




**Ø 3 mm
(1/8")**



1



2





≈ 30 mm
(≈ 1 1/4")



3




22




23










24




25




26




27



28



29



30

